



Принтери MS531, MS631, MS632, MS639, M3350

Посібник користувача

Квітень 2023 року

www.lexmark.com

Тип приладу:

4602

Моделі:

470, 480, 630, 670, 675, 680, 685, 695

Зміст

Інформація про безпеку.....	5
Умовні позначення.....	5
Заяви щодо виробу.....	5
Докладніше про принтер.....	8
Пошук інформації про принтер.....	8
Пошук серійного номера принтера.....	9
Налаштування принтера.....	10
Використання панелі керування.....	11
Розуміння статусу світлового індикатора.....	12
Вибір паперу.....	12
Налаштування, установлення та конфігурування.....	19
Вибір місця розташування для принтера.....	19
Приєднання кабелів.....	20
Налаштування та використання програм головного екрана.....	21
Налаштування та використання спеціальних можливостей.....	25
Завантаження паперу та спеціальних носіїв.....	28
Установлення та оновлення програмного забезпечення драйверів та мікропрограм....	32
Установлення апаратних опцій.....	35
Мережа.....	47
Захист принтера.....	51
Розташування гнізда безпеки.....	51
Стирання пам'яті принтера.....	51
Стирання накопичувача принтера.....	52
Відновлення заводських параметрів за замовчуванням.....	52
Заява про енергозалежність.....	52
Друк.....	54
Друк із комп'ютера.....	54
Друк із мобільного пристрою.....	54
Друк із флешнакопичувача.....	56
Підтримувані флешнакопичувачі та типи файлів.....	57
Налаштування конфіденційних завдань.....	57

Друк конфіденційних та інших відкладених завдань.....	58
Друк списку зразків шрифтів.....	59
Розміщення аркушів-розділювачів між копіями.....	59
Скасування завдання друку.....	59
Коригування щільності тонера.....	59
Використання меню принтера.....	60
Карта меню.....	60
Пристрій.....	61
Друк.....	74
Папір.....	82
USB-накопичувач.....	84
Мережа/порти.....	85
Безпека.....	99
Хмарні служби.....	106
Звіти.....	107
Troubleshooting (Усунення несправностей).....	108
Forms Merge (Злиття форм).....	108
Друк Menu Settings Page.....	110
Технічне обслуговування принтера.....	111
Перевірка стану деталей і витратних матеріалів.....	111
Налаштування сповіщень про витратні матеріали.....	111
Налаштування сповіщень електронною поштою.....	111
Перегляд звітів.....	112
Замовлення запчастин і матеріалів.....	112
Заміна запчастин і матеріалів.....	114
Очищення деталей принтера.....	124
Економія енергії та паперу.....	125
Переміщення принтера в інше місце.....	126
Транспортування принтера.....	127
Усунення несправностей.....	128
Проблема з якістю друку.....	128
Коди помилок принтера.....	129
Проблеми з друком.....	135
Принтер не відповідає.....	163

Не вдається зчитати флешнакопичувач.....	164
Увімкнення порту USB.....	165
Усування змінання.....	165
Проблеми підключення до мережі.....	174
Проблеми параметрів апаратного забезпечення.....	177
Проблеми з витратними матеріалами.....	178
Проблеми з подачею паперу.....	179
Зверніться до служби підтримки клієнтів.....	182
Переробка й утилізація.....	183
Переробка виробів Lexmark.....	183
Переробка пакування Lexmark.....	183
Сповідення.....	184
Вказівник.....	192

Інформація про безпеку






Умовні позначення

Примітка: у примітці вказано інформацію яка може бути в пригоді.






Застереження: *застереження* вказує на те, що щось може пошкодити апаратне чи програмне забезпечення виробу.








ПОПЕРЕДЖЕННЯ: *попередження* вказує на потенційно небезпечну ситуацію яка може травмувати вас.

Бувають різні типи повідомлень із застереженням.


-  **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ – НЕБЕЗПЕКА ТРАВМУВАННЯ:** Указує на ризик травмування
-  **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ – НЕБЕЗПЕКА ВРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ:** Указує на ризик ураження електричним струмом.
-  **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ – ГАРЯЧА ПОВЕРХНЯ:** Указує на ризик опіку в разі доторку.
-  **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ – НЕБЕЗПЕКА ПЕРЕКИДАННЯ:** Указує на загрозу розчавлення
-  **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ – НЕБЕЗПЕКА ЗАТИСКАННЯ:** Указує на ризик застрягти між рухомими частинами


Заяви щодо виробу


-  **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ – НЕБЕЗПЕКА ТРАВМУВАННЯ:** Щоб уникнути ризику пожежі чи ураження електричним струмом, під'єднайте кабель живлення до належно заземленої розетки з відповідним номіналом, що розташована й доступна поблизу виробу.
-  **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ – НЕБЕЗПЕКА ТРАВМУВАННЯ:** Щоб уникнути ризику пожежі чи ураження електричним струмом, використовуйте лише кабель живлення що постачався в комплекті з цим виробом або авторизовану виробником заміну.
-  **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ – НЕБЕЗПЕКА ТРАВМУВАННЯ:** Не використовуйте цей виріб із подовжувачами, подовжувачами з кількома розетками або пристроями СБЕ (система безперебійного електроживлення). Електрична потужність цих типів аксесуарів може бути легко перевантажена лазерним принтером, що може призвести до ризику пожежі, пошкодження майна або належної роботи принтера.
-  **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ – НЕБЕЗПЕКА ТРАВМУВАННЯ:** З цим виробом можна використовувати лише вбудований фільтр стрибків напруги Lexmark, який належним чином під'єднано між принтером і кабелем живлення що постачається разом із принтером. Використання пристроїв захисту від перенапруги від іншого виробника може призвести до ризику пожежі, пошкодження майна або зниження продуктивності принтера.
-  **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ – НЕБЕЗПЕКА ВРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ:** Щоб уникнути ризику ураження електричним струмом, не розміщуйте цей виріб поряд із водою чи у вологому місці.


-  **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ – НЕБЕЗПЕКА ВРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ:** Щоб уникнути ризику ураження електричним струмом, не встановлюйте цей вибір і не працюйте з електричним і кабельним підключенням, як-от мережевим кабелем, факсом чи телефоном, під час грози
-  **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ – НЕБЕЗПЕКА ТРАВМУВАННЯ:** Не ріжте, не перекручуйте, не зв'язуйте шнур живлення та не ставте на нього важки предмети. Не допускайте стирання шнура живлення та не піддавайте його механічному навантаженню. Не заземляйте шнур живлення між різними предметами, наприклад, між стіною та меблями. Усе це може призвести до небезпеки виникнення пожежі або враження електричним струмом. Періодично оглядайте шнур живлення на наявність таких проблем. Перед оглядом шнура живлення відімкніть його від електричної розетки
-  **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ – НЕБЕЗПЕКА ВРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ:** Щоб уникнути ризику ураження електричним струмом, переконайтеся, що всі зовнішні підключення (як-от системне підключення Ethernet і телефона) належно встановлено в позначені порти
-  **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ – НЕБЕЗПЕКА ВРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ:** Щоб уникнути ризику ураження електричним струмом, якщо ви отримуєте доступ до плати контролера чи встановлення додаткового необов'язкового апаратного забезпечення або пристроїв пам'яті через деякий час після налаштування принтера, вимкніть принтер і вийміть кабель живлення з електричної розетки перш ніж продовжувати. Якщо до принтера підключені інші пристрої, вимкніть їх і від'єднайте всі кабелі, що ведуть до принтера.
-  **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ – НЕБЕЗПЕКА ВРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ:** Щоб уникнути ризику ураження електричним струмом під час очищення зовнішньої частини принтера, перш ніж продовжувати, вийміть кабель живлення з електричної розетки й від'єднайте всі кабелі від принтера.
-  **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ – НЕБЕЗПЕКА ТРАВМУВАННЯ:** Якщо вага принтера перевищує 20 кг (44 фунти), щоб безпечно підняти його, може знадобитися двоє або більше людей.
-  **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ – НЕБЕЗПЕКА ТРАВМУВАННЯ:** Переміщаючи принтер, дотримуйтеся рекомендацій нижче, щоб уникнути травмування чи пошкодження принтера.
- Переконайтеся, що всі дверцята й лотки зачинені.
 - Вимкніть принтер, а тоді вийміть кабель живлення з розетки
 - Від'єднайте від принтера всі проводи та кабелі.
 - Якщо принтер має окрема необов'язкові лотки розміщені на підлозі, чи прикріплені до нього вихідні лотки від'єднайте їх, перш ніж переміщувати принтер.
 - Якщо принтер має підставку з коліщатами тоді обережно відкотіть його в нове місце. Будьте обережні, рухаючись через пороги та розриви в підлозі.
 - Якщо принтер не має підставки на коліщатах, але має додаткові лотки зніміть їх і підніміть принтер без лотків. Не намагайтеся піднімати принтер разом із лотками
 - Завжди використовуйте ручки на принтері, піднімаючи його.
 - Будь-який візок, що використовується для переміщення принтера, повинен мати поверхню яка здатна втримати всю площу дна принтера.
 - Будь-який візок, що використовується для переміщення додаткового апаратного забезпечення повинен мати поверхню яка здатна втримати габарити приладдя
 - Зберігайте принтер у вертикальному положенні.
 - Уникайте різких рухів.


- Переконайтеся що під принтером немає ваших пальців під час його встановлення
- Переконайтеся що навколо принтера достатньо вільного місця


 **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ – НЕБЕЗПЕКА ПЕРЕКИДАННЯ:** Для встановлення одного або кількох додаткових пристроїв на принтері чи БФП може знадобитися підставка з коліщатами, меблі чи інші допоміжні засоби щоб запобігти нестабільності, яка може спричинити травму. Щоб дізнатися більше про підтримувані конфігурації, див. сторінку www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ – НЕБЕЗПЕКА ПЕРЕКИДАННЯ:** Щоб зменшити ризик нестабільності обладнання завантажуйте кожен лоток окремо. Усі інші лотки мають бути закриті, доки вони не знадобляться

 **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ – ГАРЯЧА ПОВЕРХНЯ:** Внутрішня частина принтера може бути гарячою. Щоб зменшити ризик отримання травм гарячим компонентом, дайте поверхні охолонути перш ніж торкатися до неї.

 **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ – НЕБЕЗПЕКА ЗАТИСКАННЯ:** Щоб уникнути ризику травми від защемлення будьте обачні в місцях, позначених цією міткою. Травми від защемлення можуть траплятися поряд із рухомими частинами як-от механізми дверцята, лотки та кришки

 **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ – НЕБЕЗПЕКА ТРАВМУВАННЯ:** Цей виріб використовує лазер. Використання елементів керування чи модифікацій або виконання процедур у спосіб, що не передбачений у *Посібнику користувача*, може призвести до контакту з небезпечним випроміненням.

 **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ – НЕБЕЗПЕКА ТРАВМУВАННЯ:** Літієва батарея у цьому продукті не призначена для заміни. Існує небезпека вибуху, якщо заміну літієвої батареї проведено неправильно. Не перезаряджайте, не розбирайте на частини та не спалюйте літієву батарею. Утилізуйте використані літієві батареї відповідно до вказівок виробника та місцевих правил.


Цей виріб розроблений, виготовлений та випробуваний на відповідність вимогливим світовим стандартам безпеки з використанням спеціальних компонентів виробника. Функції безпеки деяких частин можуть бути не завжди очевидними. Виробник не несе відповідальності, якщо використовуються запасні частини інших виробників.

Якщо вам потрібне обслуговування або ремонт, які не описано в документації користувача, зверніться до представника сервісного центру.

ЗБЕРЕЖІТЬ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ.

Докладніше про принтер


Пошук інформації про принтер

Що ви шукаєте?	Знайдіть це тут
Вказівки щодо початкового налаштування	Перегляньте документацію що постачалася з принтером.
<ul style="list-style-type: none"> Програмне забезпечення принтера Драйвер принтера чи факсу Мікропрограма принтера Утиліта 	Перейдіть на сторінку www.lexmark.com/downloads , знайдіть модель свого принтера, а тоді в меню Type (Тип) виберіть потрібний драйвер, мікропрограму чи утиліту.
<ul style="list-style-type: none"> Вибір і зберігання паперу та спеціальні носії Завантаження паперу Налаштування параметрів принтера Перегляд і друк документів і фотографій Налаштування принтера в мережі Догляд і обслуговування принтера усунення проблем і вирішення проблем 	Інформаційний центр: перейдіть на сторінку https://infoserve.lexmark.com . Навчальні відео: перейдіть на сторінку https://infoserve.lexmark.com/idv/ .
Довідкова інформація для використання програмного забезпечення принтера.	<p>Довідка щодо операційних систем Microsoft Windows чи Macintosh: відкрийте програмне забезпечення принтера чи додаток, а тоді натисніть Help (Довідка).</p> <p>Натисніть  , щоб переглянути інформацію в контексті.</p> <p>Примітки.</p> <ul style="list-style-type: none"> Довідка автоматично встановлена разом із програмним забезпеченням принтера. Залежно від вашої операційної системи програмне забезпечення принтера зберігається в папці програми принтера або на робочому столі.


Що ви шукаєте?	Знайдіть це тут
<ul style="list-style-type: none"> Документація Підтримка в чаті Підтримка електронною поштою Голосова підтримка 	<p>Перейдіть на сайт https://support.lexmark.com.</p> <p>Примітка. Виберіть країну чи регіон, а тоді виберіть свій виріб, щоб переглянути відповідний сайт підтримки</p> <p>Контактну інформацію служби підтримки для своєї країни або регіону можна знайти на вебсайті або в роздрукованому гарантійному талоні, який постачається разом із принтером.</p> <p>Звертаючись у службу підтримки підготуйте наведену нижче інформацію</p> <ul style="list-style-type: none"> Місце та дата придбання Тип і серійний номер пристрою <p>Щоб дізнатися більше, див. "Пошук серійного номера принтера" на стор. 9.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Інформація про безпеку Нормативна інформація Інформація про гарантію Екологічна інформація 	<p>Інформація про гарантію залежить від країни чи регіону.</p> <ul style="list-style-type: none"> У США: перегляньте Заяву про обмежену гарантію що постачається разом із принтером, або перейдіть на сторінку https://support.lexmark.com. В інших країнах або регіонах: див. надруковану гарантію яка постачається разом із принтером. <p><i>Посібник з інформацією про продукт:</i> див. документацію яка постачається разом із принтером, або перейдіть на сторінку https://support.lexmark.com.</p>
<p>Інформація про цифровий паспорт Lexmark</p>	<p>Перейдіть на сторінку https://csr.lexmark.com/digital-passport.php.</p>

Пошук серійного номера принтера

1 Відкрийте дверцята А.



2 Знайдіть серійний номер




Налаштування принтера

⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ – НЕБЕЗПЕКА ПЕРЕКИДАННЯ: Для встановлення одного або кількох додаткових пристроїв на принтері чи БФП може знадобитися підставка з коліщатами, меблі чи інші допоміжні засоби щоб запобігти нестабільності, яка може спричинити травму. Щоб дізнатися більше про підтримувані конфігурації, див. сторінку www.lexmark.com/multifunctionprinters.

⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ – НЕБЕЗПЕКА ПЕРЕКИДАННЯ: Щоб зменшити ризик нестабільності обладнання завантажуйте кожен лоток окремо. Усі інші лотки мають бути закриті, доки вони не знадобляться

Ви можете налаштувати свій принтер, додавши до трьох додаткових лотків на 250 або 550 аркушів. Докладніше див. ["Установка додаткових лотків" на стор. 35.](#)




1	Стандартний відсік
2	Панель керування

3	Багатоцільовий подавач
4	Стандартний лоток на 250 або 550 аркушів
5	Додатковий лоток на 250 або 550 аркушів


Використання панелі керування

Панелі Lexmark MS531, Lexmark MS631 і Lexmark MS639



	Частина панелі керування	Функція
1	Кнопка живлення	<ul style="list-style-type: none"> Ввімкніть або вимкніть принтер Примітка. Щоб вимкнути принтер, натисніть та утримуйте кнопку живлення впродовж п'яти секунд. Переведіть принтер у режим сну або гібернації. Виведіть принтер із режиму сну або глибокого сну.
2	Кнопка «Головна»	Перейти до головного екрана.
3	Кнопка «Назад»	Повернутися до попереднього екрана.
4	Кнопка «Старт»	Розпочати завдання
5	Світловий індикатор	Перевірте статус принтера
6	Дисплей	<ul style="list-style-type: none"> Перегляньте повідомлення принтера та стан витратних матеріалів. Налаштування та експлуатація принтера.

Панелі Lexmark MS632 і Lexmark M3350



	Частина панелі керування	Функція
1	Кнопка живлення	<ul style="list-style-type: none"> Ввімкніть або вимкніть принтер <p>Примітка. Щоб вимкнути принтер, натисніть та утримуйте кнопку живлення впродовж п'яти секунд.</p> <ul style="list-style-type: none"> Переведіть принтер у режим сну або гібернації. Виведіть принтер із режиму сну або глибокого сну.
2	Дисплей	<ul style="list-style-type: none"> Перегляньте повідомлення принтера та стан витратних матеріалів. Налаштування та експлуатація принтера.
3	Світловий індикатор	Перевірте статус принтера

Розуміння статусу світлового індикатора

Світловий індикатор	Стан принтера
Вимкнено	Принтер вимкнено.
Постійний синій	Принтер готовий.
Миготливий синій	Принтер друкує або обробляє дані.
Миготливий червоний	Принтер потребує втручання користувача.
Постійний жовтий	Принтер перебуває в режимі сну.
Миготливий жовтий	Принтер перебуває в режимі гібернації.

Вибір паперу

Інструкції щодо паперу

Використовуйте відповідний папір, щоб запобігти змінанням і забезпечити безперебійний друк.

- Завжди використовуйте новий, непошкоджений папір.
- Перш ніж завантажувати папір, ознайомтеся з рекомендованою стороною паперу для друку. Ця інформація зазвичай вказується на упаковці паперу.
- Не використовуйте папір, який був розрізаний або обрізаний вручну.

- Не змішуйте розміри, типи або щільність паперу в одному лотку; змішування призводить до утворення затискань.
- Не використовуйте крейдований папір, якщо він не призначений спеціально для електрофотографічного друку.

Додаткову інформацію див. у посібнику з паперу та спеціальних носіїв.

Характеристики паперу

Наведені нижче характеристики паперу впливають на якість і надійність друку. Враховуйте ці чинники перш ніж друкувати на такому папері.

Щільність

У лотки можна подавати папір різної щільності. Папір щільністю до 60 г/м² (16 фунт.) може бути недостатньо жорстким для належної подачі та може спричинити зминання. Щоб дізнатися більше, див. тему «Підтримувана щільність паперу».

Скручування

Скручування — це схильність паперу згортатися по краях. Надмірне скручування може спричинити проблеми з подаванням паперу. Скручування може виникнути після проходження паперу через принтер, де він піддається впливу високих температур. Зберігання паперу без упаковки в гарячих, вологих, холодних або сухих умовах може призвести до скручування паперу перед друком і спричинити проблеми з подаванням.

Гладкість

Гладкість паперу безпосередньо впливає на якість друку. Якщо папір надто шорсткий, тонер не може належним чином закріпитися на ньому. Якщо папір занадто гладкий, це може спричинити проблеми з подаванням паперу або погіршити якість друку. Ми рекомендуємо використовувати папір із 50 балами Шеффілда.

Вміст вологи

Кількість вологи в папері впливає як на якість друку, так і на здатність принтера правильно подавати папір. Зберігайте папір в оригінальному пакуванні до використання. Вплив на папір змін вологи може погіршити його якість.

Перед друком зберігайте папір в оригінальній упаковці від 24 до 48 годин. Середовище, у якому зберігається папір, має бути таким самим, як місце, де розташований принтер. Передбачте довший період, якщо середовище зберігання чи транспортування паперу дуже відрізняється від середовища зберігання принтера. Для товстого паперу також може знадобитися триваліший період витримки.

Напрямок зернистості

Зернистість означає вирівнювання волокон паперу в аркуші паперу. Зернистість — це або *довге зерно*, яке проходить за довжиною паперу, або *коротке зерно*, яке проходить за шириною паперу. Щоб дізнатися рекомендовану зернистість, див. тему «Підтримувана щільність паперу».

Вміст волокон

Більшість високоякісного ксерографічного паперу виготовлено зі 100-відсоткової хімічно обробленої целюлозної деревини. Цей вміст забезпечує високу стабільність паперу, що призводить до меншої кількості проблем із подаванням і кращої якості друку. Папір, що містить волокна, такі як бавовна, може негативно вплинути на обробку паперу.

Неприйнятний папір

Наведені типи паперу не рекомендовані для використання з принтером

- Хімічно оброблений папір, який використовується для виготовлення копій без копіювального паперу. Вони також відомі як самокопіювальний папір, самокопіювальний папір (CCP) або папір без вуглецю (NCR).
- Надрукований папір із хімічними речовинами які можуть забруднити принтер.
- Попередньо надрукований папір, на який може впливати температура термофіксатора принтера.
- Попередньо надрукований папір, для якого потрібна реєстрація (точне місце друку на сторінці) понад $\pm 2,3$ мм ($\pm 0,09$ дюйма). Наприклад, оптичне розпізнавання символів (OCR).

Іноді реєстрацію можна налаштувати за допомогою програмного забезпечення для успішного друку на цих формах.

- Папір з покриттям (папір, що стирається), синтетичний папір або термопапір.
- Папір із нерівними краями шершавий, занадто структурований або скручений папір.
- Папір із вторинної сировини що не відповідає стандарту EN12281:2002 (Європейський стандарт).
- Папір із щільністю менш ніж 60 г/м^2 (16 фунтів).
- Форми або документи, що складаються з кількох частин.

Зберігання паперу

Використовуйте наведені нижче рекомендації щодо зберігання паперу, щоб уникнути заминання й нерівномірної якості друку.

- Зберігайте папір в оригінальній упаковці в тому ж приміщенні, що й принтер, протягом 24–48 год до друку.
- Передбачте довший період, якщо середовище зберігання чи транспортування паперу дуже відрізняється від середовища зберігання принтера. Для товстого паперу також може знадобитися триваліший період витримки.
- Для найкращих результатів зберігайте папір за температури $21 \text{ }^\circ\text{C}$ (70°F) і відносної вологості 40%.
- Більшість виробників міток рекомендують друк за температури $18\text{--}24 \text{ }^\circ\text{C}$ ($65\text{--}75 \text{ }^\circ\text{F}$) і відносної вологості 40–60%.
- Зберігайте папір у коробках, на палеті чи полиці, а не на підлозі.
- Зберігайте окремі пачки на плоскій поверхні.
- Не зберігайте нічого на окремих пачках паперу.
- Виймайте папір із коробки чи пакування лише коли будете готові завантажити його принтер. Коробка та пакування допомагають зберігати папір чистим, сухим і рівним.

Вибір попередньо надрукованих форм і бланків

- Використовуйте довгий зернистий папір.
- Використовуйте лише форми та фірмові бланки надруковані за допомогою процесу офсетної літографії чи гравіювання
- Уникайте використання паперу з жорсткою чи дуже текстурованою поверхнею
- Використовуйте чорнило, на яке не впливає смола в тонері. Цим вимогам зазвичай відповідає чорнило, що окислюється або чорнило на масляній основі, але латексне чорнило може бути несумісним.
- Перш ніж купувати великі партії, роздрукуйте зразки на попередньо надрукованих формах і бланках. Ця дія визначає, чи впливає чорнило в попередньо надрукованій формі чи на фірмовому бланку на чорнило.
- Якщо маєте сумніви зверніться до постачальника паперу.
- Друкуючи на фірмовому бланку, завантажте папір у правильній орієнтації для свого принтера. Щоб дізнатися більше, див. *Посібник щодо паперу та спеціальних носіїв*.

Підтримувані розміри паперу

Розмір паперу	Стандартний лоток на 250 або 550 аркушів	Додатковий лоток на 250 або 550 аркушів	Багато-цільовий подавач	Двосторонній друк
A4 210 x 297 мм (8,27 x 11,7 дюйм.)	✓	✓	✓	✓
Книжкова орієнтація A5 (SEF) 148 x 210 мм (5,83 x 8,27 дюйм.)	✓	✓	✓	✗
Альбомна орієнтація A5 (LEF)¹ 210 x 148 мм (8,27 x 5,83 дюйм.)	✓	✓ ²	✓	✗
A6² 105 x 148 мм (4,13 x 5,83 дюйм.)	✓	✓	✓	✗
JIS B5 182 x 257 мм (7,17 x 10,1 дюйм.)	✓	✓	✓	✗
Oficio (Мексика) 216 x 340 мм (8,5 x 13,4 дюйм.)	✓	✓	✓	✓

¹ За замовчуванням підтримується подавання за коротким краєм.

² Підтримується лише в моделі принтера MS639.

³ Якщо вибрано Universal, сторінка форматується до розмірів 215,90 x 355,60 мм (8,5 x 14 дюйм.), якщо інші параметри не зазначено програмою

⁴ Папір має бути щонайменше 210 мм (8,27 дюйм.) завширшки та 279,4 мм (11 дюйм.) завдовжки для двостороннього друку.

Розмір паперу	Стандартний лоток на 250 або 550 аркушів	Додатковий лоток на 250 або 550 аркушів	Багато-цільовий подавач	Двосторонній друк
Hagaki 100 x 148 мм (3,93 x 5,83 дюйм.)	X	X	✓	X
Statement 139,7 x 215,9 мм (5,5 x 8,5 дюйм.)	✓	✓	✓	X
Executive 184,2 x 266,7 мм (7,25 x 10,5 дюйм.)	✓	✓	✓	X
Letter 215,9 x 279,4 мм (8,5 x 11 дюйм.)	✓	✓	✓	✓
Legal 215,9 x 355,6 мм (8,5 x 14 дюйм.)	✓	✓	✓	✓
Folio 215,9 x 330,2 мм (8,5 x 13 дюйм.)	✓	✓	✓	✓
Universal³ від 105 x 148 мм до 215,9 x 359,92 мм (від 4,13 x 5,83 дюйм. до 8,5 x 14,17 дюйм.)	✓	✓	X	✓ ⁴
Universal³ від 76,2 x 127 мм до 215,9 x 359,92 мм (від 3 x 5,83 дюйм. до 8,5 x 14,17 дюйм.)	X	X	✓	X
Universal³ від 25,4 x 25,4 мм до 215,9 x 355,6 мм (від 1 x 1 дюйм. до 8,5 x 14 дюйм.)	X	X	X	X
Конверт 7 3/4 98,4 x 190,5 мм (3,875 x 7,5 дюйм.)	X	X	✓	X

¹ За замовчуванням підтримується подавання за коротким краєм.

² Підтримується лише в моделі принтера MS639.

³ Якщо вибрано Universal, сторінка форматується до розмірів 215,90 x 355,60 мм (8,5 x 14 дюйм.), якщо інші параметри не зазначено програмою

⁴ Папір має бути щонайменше 210 мм (8,27 дюйм.) завширшки та 279,4 мм (11 дюйм.) завдовжки для двостороннього друку.

Розмір паперу	Стандартний лоток на 250 або 550 аркушів	Додатковий лоток на 250 або 550 аркушів	Багатоцільовий подавач	Двосторонній друк
Конверт 9 98,4 x 225,4 мм (3,875 x 8,9 дюйм.)	X	X	✓	X
Конверт 10 104,8 x 241,3 мм (4,12 x 9,5 дюйм.)	X	X	✓	X
Конверт DL 110 x 220 мм (4,33 x 8,66 дюйм.)	X	X	✓	X
Конверт C5 162 x 229 мм (6,38 x 9,01 дюйм.)	X	X	✓	X
Конверт B5 176 x 250 мм (6,93 x 9,84 дюйм.)	X	X	✓	X
Інші конверти від 76,2 x 127 мм до 215,9 x 359,92 мм (від 3 x 5,83 дюйм. до 8,5 x 14,17 дюйм.)	X	X	✓	X

¹ За замовчуванням підтримується подавання за коротким краєм.
² Підтримується лише в моделі принтера MS639.
³ Якщо вибрано Universal, сторінка форматується до розмірів 215,90 x 355,60 мм (8,5 x 14 дюйм.), якщо інші параметри не зазначено програмою
⁴ Папір має бути щонайменше 210 мм (8,27 дюйм.) завширшки та 279,4 мм (11 дюйм.) завдовжки для двостороннього друку.

Підтримувані типи паперу

Тип паперу	Стандартний лоток на 250 або 550 аркушів	Додатковий лоток на 250 або 550 аркушів	Багатоцільовий подавач	Двосторонній друк
Plain paper (Простий папір)	✓	✓	✓	✓
Card stock (Картки)	X	X	✓	X
Recycled (Перероблений папір)	✓	✓	✓	✓
Paper labels (Паперові етикетки)*	✓	✓	✓	X

* Односторонні паперові етикетки підтримуються для поодинокого використання (до 20 сторінок на місяць).
Вінілові, аптечні чи двосторонні етикетки не підтримуються

Тип паперу	Стандартний лоток на 250 або 550 аркушів	Додатковий лоток на 250 або 550 аркушів	Багатоцільовий подавач	Двосторонній друк
Bond (Високоякісний папір)	✓	✓	✓	✓
Letterhead (Фірмовий бланк)	✓	✓	✓	✓
Preprinted (Попередньо надрукований)	✓	✓	✓	✓
Colored Paper (Кольоровий папір)	✓	✓	✓	✓
Light Paper (Тонкий папір)	✓	✓	✓	✓
Heavy Paper (Щільний папір)	✓	✓	✓	✓
Rough/Cotton (Жорсткий/бавовняний папір)	✓	✓	✓	✓
Envelope (Конверт)	✗	✗	✓	✗
Rough envelope (Жорсткий конверт)	✗	✗	✓	✗

* Односторонні паперові етикетки підтримуються для поодинокого використання (до 20 сторінок на місяць). Вінілові, аптечні чи двосторонні етикетки не підтримуються

Підтримувана щільність паперу

Стандартний лоток на 250 або 550 аркушів	Додатковий лоток на 250 або 550 аркушів	Багатоцільовий подавач	Двосторонній друк*
60–120 г/м ² (високоякісний папір 16–32 фунти)	60–120 г/м ² (високоякісний папір 16–32 фунти)	60–216 г/м ² (високоякісний папір 16–58 фунтів)	60–120 г/м ² (високоякісний папір 16–24 фунти)

* Не підтримує картки етикетки та конверти

Налаштування, установлення та конфігурування

Вибір місця розташування для принтера

- Залиште достатньо місця для відкривання лотків, кришок і дверцят, а також для встановлення додаткового обладнання
- Встановіть принтер поблизу електричної розетки


⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ – НЕБЕЗПЕКА ТРАВМУВАННЯ: Щоб уникнути ризику пожежі чи ураження електричним струмом, під'єднайте кабель живлення до належно заземленої розетки з відповідним номіналом, що розташована й доступна поблизу виробу.

⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ – НЕБЕЗПЕКА ВРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ: Щоб уникнути ризику ураження електричним струмом, не розміщуйте цей виріб поряд із водою чи у вологому місці.

- Переконайтеся що повітряний потік у кімнаті відповідає останній редакції стандарту ASHRAE 62 або стандарту Технічного комітету CEN 156.
- Забезпечте рівну, міцну та стійку поверхню
- Зберігайте принтер:
 - чистим, сухим, без пилу;
 - подалі від випадкових скоб і скріпок;
 - подалі від прямого повітряного потоку кондиціонерів, обігрівачів або вентиляторів;
 - без впливу прямих сонячних променів і екстремальної вологості.
- Дотримуйтесь рекомендованих температур і уникайте коливань

Температура навколишнього середовища	Від 10 до 32,2 °C (від 50 до 90 °F)
Температура зберігання	Від 15,6 до 32,2 °C (від 60 до 90 °F)

- Забезпечте таку рекомендовану кількість простору навколо принтера для належної вентиляції:




1	Зверху	305 мм (12 дюйм.)
2	Позаду	100 мм (3,94 дюйм.)

3	Праворуч	76,2 мм (3 дюйм.)
4	Спереду	305 мм (12 дюйм.) Примітка. Мінімальна відстань перед принтером становить 76 мм (3 дюйм.).
5	Зліва	110 мм (4,33 дюйм.)

Приєднання кабелів

- ⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ – НЕБЕЗПЕКА ВРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ:** Щоб уникнути ризику ураження електричним струмом, не встановлюйте цей вибір і не працюйте з електричним і кабельним підключенням, як-от мережевим кабелем, факсом чи телефоном, під час грози
- ⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ – НЕБЕЗПЕКА ТРАВМУВАННЯ:** Щоб уникнути ризику пожежі чи ураження електричним струмом, під'єднайте кабель живлення до належно заземленої розетки з відповідним номіналом, що розташована й доступна поблизу виробу.
- ⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ – НЕБЕЗПЕКА ТРАВМУВАННЯ:** Щоб уникнути ризику пожежі чи ураження електричним струмом, використовуйте лише кабель живлення, що постачався в комплекті з цим виробом або авторизовану виробником заміну.

Попередження – можливе ушкодження: Щоб уникнути втрати даних або несправності принтера, не торкайтеся USB-кабелю адаптера бездротової мережі або принтера в показаних областях під час активного друку.



	Порт принтера	Функція
1	Розетка шнура живлення	Підключіть принтер до правильно заземленої електричної розетки
2	USB-порт принтера	Підключіть принтер до комп'ютера.
3	Порт USB	Підключіть клавіатуру чи скористайтеся будь-яким відповідним варіантом.
4	Порт Ethernet	Підключіть принтер до мережі.

Налаштування та використання програм головного екрана

Використання головного екрана

Примітка. Ваш головний екран може відрізнятися залежно від параметрів налаштування адміністративних налаштувань та активних вбудованих рішень.



	Піктограма	Функція
1	Кнопка «Зупинити» або «Скасувати»	Зупинити поточне завдання принтера.
2	Стан/Витратні матеріали	<ul style="list-style-type: none"> Показувати попередження або повідомлення про помилку щоразу, коли принтер вимагає втручання щоб продовжити обробку. Переглянути додаткові відомості про попередження або повідомлення принтера та про те, як їх очистити <p>Примітка. Доступ до цього параметра можна також отримати торкнувшись верхньої частини головного екрана.</p>
3	Черга завдань	Показати всі поточні завдання друку. Примітка. Доступ до цього параметра можна також отримати торкнувшись верхньої частини головного екрана.
4	Змінити мову	Змінити мову на дисплеї принтера.
5	Параметри	Доступ до меню принтера.
6	USB-накопичувач	Друкувати фотографії та документи з флешнакопичувача.
7	Відкладені завдання	Показати завдання друку, що зберігаються в пам'яті принтера.
8	Адресна книга	Керувати списком контактів, до якого мають доступ інші програми на принтері.
9	Екранна клавіатура	Введіть кількість символів у полі вводу.

Налаштування головного екрана

1 Відкрийте вебпереглядач і введіть IP-адресу принтера в адресному рядку.

Примітки.

- Перегляньте IP-адресу принтера на головному екрані принтера. IP-адреса відображається як чотири набори цифр, розділених крапкою як-от 123.123.123.123.
- Якщо ви використовуєте проксі-сервер, тимчасово вимкніть його, щоб вебсторінка завантажилася правильно.

2 Натисніть **Settings > **Device** > **Home Screen Customization**.****3 Виконайте одну з дій нижче.**

- Щоб додати значок на головний екран, натисніть **+**, виберіть назву додатка, а тоді натисніть **Add**.
- Щоб видалити значок головного екрана, виберіть назву додатка й натисніть **Remove**.
- Щоб налаштувати назву додатка, виберіть назву додатка й натисніть **Edit**, а тоді призначте ім'я
- Щоб відновити назву додатка, виберіть назву додатка, натисніть **Edit**, а тоді виберіть **Restore app label**.
- Щоб додати пробіл між додатками натисніть **+**, виберіть **BLANK SPACE**, а тоді натисніть **Add**.
- Щоб змінити порядок додатків, перетягніть назви додатків у бажаному порядку.
- Щоб відновити головний екрана за замовчуванням, натисніть **Restore home screen**.

4 Застосуйте зміни**Підтримувані програми**

Програма	Моделі принтера
Shortcut Center (Центр ярликів)	MS632, MS639, M3350
Display Customization (Персоналізація дисплея)	MS632, MS639, M3350
Customer Support (Служба підтримки клієнтів)	M3350
Device Quotas (Квоти на пристрій)	M3350

Використання персоналізації дисплея

Перед використанням програми обов'язково увімкніть і налаштуйте заставку, слайд-шоу та шпалери на вбудованому веб-сервері.

Керування зображеннями екранної заставки та слайдшоу

- 1** На Embedded Web Server натисніть **Apps** (Програми) > **Display Customization** (Персоналізація дисплея) > **Configure** (Налаштувати).
- 2** У розділі Screen Saver and Slideshow Images (Заставка та слайдшоу) можна додавати, редагувати чи видаляти зображення

Примітки.

- Можна додати до 10 зображень.
- Якщо цей параметр увімкнено, значки стану відображаються на заставці, лише коли наявні помилки застереження чи хмарні сповіщення

3 Застосуйте зміни

Зміна зображення фонового малюнка

- 1 На головному екрані торкніться **Change Wallpaper** (Змінити шпалери).
- 2 Виберіть зображення
- 3 Застосуйте зміни

Запуск слайдшоу з флешнакопичувача

- 1 Вставте флешнакопичувач у передній порт USB.
- 2 На головному екрані торкніться **Slideshow** (Слайдшоу).

Примітка. Ви можете вийняти флешнакопичувач після початку слайдшоу, але зображення не зберігаються на принтері. Якщо слайдшоу припиниться вставте флешнакопичувач знову, щоб переглянути зображення

Використання служби підтримки

Примітки.

- Цю програму підтримують лише деякі моделі принтерів. Щоб дізнатися більше, див. ["Підтримувані програми" на стор. 22.](#)
- Щоб дізнатися більше про те, як налаштувати параметри програми див. *Посібник адміністратора щодо служби підтримки клієнтів.*

- 1 На головному екрані торкніться параметра **Customer Support**.
- 2 Надрукуйте інформацію або надішліть її електронною поштою

Налаштування квот на пристрої

Примітки.

- Цю програму підтримують лише деякі моделі принтерів. Щоб дізнатися більше, див. ["Підтримувані програми" на стор. 22.](#)
- Щоб дізнатися більше про те, як налаштувати параметри програми див. *Посібник адміністратора щодо квот на пристрої.*

- 1 Відкрийте вебпереглядач і введіть IP-адресу принтера в адресному рядку.

Примітки.

- Перегляньте IP-адресу принтера на головному екрані принтера. IP-адреса відображається як чотири набори цифр, розділених крапкою як-от 123.123.123.123.
- Якщо ви використовуєте проксі-сервер, тимчасово вимкніть його, щоб вебсторінка завантажилася правильно.

- 2 Натисніть **Apps > Device Quotas > Configure**.
- 3 У розділі User Accounts додайте або змініть користувача, а тоді встановіть користувацьку квоту.
- 4 Застосуйте зміни

Керування закладками

Створення закладок

Використовуйте закладки, щоб друкувати документи, які часто використовуються та зберігаються на серверах чи в інтернеті.

1 Відкрийте вебпереглядач і введіть IP-адресу принтера в адресному рядку.

Примітки.

- Перегляньте IP-адресу принтера на головному екрані принтера. IP-адреса відображається як чотири набори цифр, розділених крапкою як-от 123.123.123.123.
- Якщо ви використовуєте проксі-сервер, тимчасово вимкніть його, щоб вебсторінка завантажилася правильно.

2 Натисніть **Bookmarks > Add Bookmark**, а тоді введіть назву закладки

3 Виберіть тип протоколу Address, а тоді виберіть одну з опцій нижче.

- Для HTTP і HTTPS: введіть URL-адресу, яку хочете додати в закладки
- Для HTTPS: обов'язково використовуйте ім'я хосту замість IP-адреси. Наприклад, введіть **myWebsite.com/sample.pdf** замість **123.123.123.123/sample.pdf**. Переконайтеся, що ім'я хосту збігається зі значенням стандартної назви (CN) в сертифікаті сервера. Щоб дізнатися більше про те, як отримати значення CN у сертифікаті сервера, перегляньте довідкову інформацію для свого вебпереглядача.
- Для FTP: введіть адресу FTP. Наприклад, **myServer/myDirectory**. Введіть номер порту FTP. Для надсилання команд портом за замовчуванням є порт 21.
- Для SMB: введіть адресу мережевої папки. Наприклад, **myServer/myShare/myFile.pdf**. Введіть доменне ім'я мережі.
- Якщо потрібно, виберіть тип Authentication для FTP і SMB.

Щоб обмежити доступ до закладок, введіть PIN-код.

Примітка. Програма підтримує такі типи файлів: PDF, JPEG і TIFF. Деякі моделі пристроїв підтримують інші типи файлів, як-от DOCX і XLSX.

4 Натисніть **Save**.

Створення папок

1 Відкрийте вебпереглядач і введіть IP-адресу принтера в адресному рядку.

Примітки.

- Перегляньте IP-адресу принтера на головному екрані принтера. IP-адреса відображається як чотири набори цифр, розділених крапкою як-от 123.123.123.123.
- Якщо ви використовуєте проксі-сервер, тимчасово вимкніть його, щоб вебсторінка завантажилася правильно.

2 Натисніть **Bookmarks > Add Folder**, а тоді введіть назву папки

Примітка. Щоб обмежити доступ до папки введіть PIN-код.






3 Натисніть **Save**.

Примітка. Ви можете створити папки чи закладки всередині папки Щоб створити закладку, див. ["Створення закладок" на стор. 24.](#)

Керування контактами

1 На головному екрані торкніться пункту **Address Book**.

2 Виконайте одну з дій нижче.

- Щоб додати контакт, торкніться значка  угорі екрана, а тоді торкніться пункту **Create Contact**. За потреби вкажіть спосіб входу, щоб надати додатку дозвіл.
- Щоб видалити контакт, торкніться значка  угорі екрана, а тоді торкніться пункту **Delete Contacts** і виберіть контакт.
- Щоб редагувати контактну інформацію торкніться імені контакту.
- Щоб створити групу, торкніться значка  угорі екрана й торкніться пункту **Create Group**. За потреби вкажіть спосіб входу, щоб надати додатку дозвіл.
- Щоб видалити групу, торкніться значка  угорі екрана, торкніться пункту **Delete Groups**, а тоді виберіть групу.
- Щоб відредагувати групу, торкніться пункту **GROUPS** > виберіть назву групи >  > виберіть дію яку потрібно виконати

3 Застосуйте зміни

Налаштування та використання спеціальних можливостей

Активація голосових підказок

3 головного екрана

1 Одним рухом, використовуючи один палець, повільно гортайте пальцем ліворуч а потім угору на дисплеї, доки не почуєте голосове повідомлення

Примітка. Для моделей принтерів, які не мають вбудованого динаміка, використовуйте навушники щоб почути повідомлення

2 Двома пальцями торкніться пункту **OK**.

Примітка. Якщо жест не працює, застосуйте більше тиску.

3 клавіатури

1 Натисніть і утримуйте клавішу **5**, доки не почуєте голосове повідомлення

Примітка. Для моделей принтерів, які не мають вбудованого динаміка, використовуйте навушники щоб почути повідомлення

2 Натисніть **Tab**, щоб навести курсор на кнопку «OK», а тоді натисніть **Enter**.

Примітки.

- Коли голосові підказки активовано, завжди використовуйте два пальці, щоб вибрати будь-який елемент на дисплеї.
- Голосові підказки підтримують обмежену кількість мов.

Деактивація голосових підказок

1 Одним рухом, використовуючи один палець, повільно гортайте пальцем ліворуч а потім угору на дисплеї, доки не почуєте голосове повідомлення

Примітка. Для моделей принтерів, які не мають вбудованого динаміка, використовуйте навушники щоб почути повідомлення

2 Двома пальцями виконайте одну з дій нижче.

- Торкніться пункту **Voice Guidance**, а тоді виберіть **OK**.
- Торкніться **Cancel**.

Примітка. Якщо жест не працює, застосуйте більше тиску.

Ви також можете деактивувати голосові підказки виконавши одну з дій нижче.

- Двома пальцями двічі торкніться головного екрана.
- Натисніть кнопку живлення щоб перевести принтер у режим сну або гібернації.

Навігація екраном за допомогою жестів**Примітки.**

- Більшість жестів застосовуються лише коли активовано голосові підказки
- Увімкніть збільшення щоб використовувати жести масштабування та панорамування
- Використовуйте фізичну клавіатуру, щоб ввести символи й налаштувати певні параметри

Жест	Функція
Проведення одним пальцем ліворуч	Запускає режим спеціальних можливостей. Використовуйте той самий жест, щоб вийти з режиму спеціальних можливостей. Примітка. Цей жест застосовується коли принтер перебуває у звичайному режимі.
Подвійний дотик одним пальцем	Вибирає опцію або елемент на екрані.
Подвійний дотик до значка головного екрана двома пальцями	Деактивує режим спеціальних можливостей.
Потрійний дотик одним пальцем	Збільшує або зменшує масштаб тексту й зображень
Проведення пальцем праворуч або вниз одним пальцем	Перехід до наступного елемента на екрані.
Проведення одним пальцем ліворуч або вгору	Перехід до попереднього елемента на екрані.
Проведення одним пальцем угору, а потім униз	Перехід до першого елемента на екрані.

Жест	Функція
Панорамування	Переглядайте частини збільшеного зображення які виходять за межі екрана. Примітка. Потягніть збільшене зображення двома пальцями
Проведення одним пальцем угору, а потім праворуч	Збільшує гучність. Примітка. Цей жест застосовується коли принтер перебуває у звичайному режимі.
Проведення одним пальцем униз, а потім праворуч	Зменшує гучність. Примітка. Цей жест застосовується коли принтер перебуває у звичайному режимі.
Проведення одним пальцем угору, а потім ліворуч	Вихід із програми та повернення на головний екран.
Проведення одним пальцем униз, а потім ліворуч	Повертає до попереднього параметра.

Використання екранної клавіатури

Коли з'явиться екранна клавіатура, виконайте одну з дій нижче.

- Торкніться клавіші, щоб озвучити і введіть символ у поле.
- Проведіть пальцем по різних символах, щоб озвучити їх, і введіть символ у поле.
- Торкніться текстового поля двома пальцями щоб озвучити символи в полі.
- Торкніться клавіші **Backspace**, щоб видалити символи

Увімкнення режиму збільшення

- 1 Одним рухом, використовуючи один палець, повільно гортайте пальцем ліворуч а потім угору на дисплеї, доки не почуєте голосове повідомлення

Примітка. Для моделей принтерів, які не мають вбудованого динаміка, використовуйте навушники щоб почути повідомлення

- 2 Двома пальцями виконайте дію нижче.

- a Торкніться **Magnification mode**.
- b Торкніться **OK**.

Примітка. Якщо жест не працює, застосуйте більше тиску.

Щоб дізнатися більше про навігацію на збільшеному екрані, див. сторінку ["Навігація екраном за допомогою жестів" на стор. 26](#).

Налаштування темпу мовлення голосових підказок


- 1 На головному екрані торкніться меню **Settings > Device > Accessibility > Speech Rate**.
- 2 Виберіть темп мовлення

Регулювання гучності навушників за замовчуванням

- 1 На головному екрані торкніться меню **Settings > Device > Accessibility**.
- 2 Відрегулювати гучність навушників.

Примітка. Коли користувач виходить із режиму спеціальних можливостей або коли принтер активується з режиму сну чи гібернації, гучність скидається до значень за замовчуванням.

Регулювання гучності вбудованого динаміка за замовчуванням

- 1 На головному екрані торкніться значка .
- 2 Відрегулюйте гучність.

Примітки.

- Якщо ввімкнено режим без звуку, звукові сповіщення вимкнено. Цей параметр також сповільнює роботу принтера.
- Коли користувач виходить із режиму спеціальних можливостей або коли принтер активується з режиму сну чи гібернації, гучність скидається до значень за замовчуванням.

Увімкнення промовляння паролів чи особистих ідентифікаційних номерів

- 1 На головному екрані торкніться меню **Settings > Device > Accessibility > Speak Passwords/PINs**.
- 2 Увімкніть параметр.

Завантаження паперу та спеціальних носіїв

Установлення розміру й типу паперу

- 1 На головному екрані натисніть **Settings > Paper > Tray Configuration > Paper Size/Type > (Налаштування > Папір > Конфігурація лотка > Розмір/тип паперу)** і виберіть джерело паперу.
- 2 Установіть розмір і тип паперу.

Налаштування параметрів універсального паперу


- 1 На головному екрані торкніться меню **Settings > Paper > Media Configuration > Universal Setup**.
- 2 Налаштуйте параметри

Завантаження лотків


⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ – НЕБЕЗПЕКА ПЕРЕКИДАННЯ: Щоб зменшити ризик нестабільності обладнання завантажуйте кожен лоток окремо. Усі інші лотки мають бути закриті, доки вони не знадобляться

1 Зніміть лоток.


Примітка. Щоб уникнути змінання паперу, не виймайте лоток, поки принтер зайнятий.



2 Відрегулюйте напрямні відповідно до розміру паперу, який ви завантажуете.




3 Відігніть, розгорніть і вирівняйте кути паперу перед завантаженням.





4 Завантажте стос паперу стороною для друку донизу, а потім переконайтеся, що напрямні щільно прилягають до паперу.

Примітки.


- Для одностороннього друку завантажте фірмові бланки лицьовою стороною донизу заголовком до передньої частини лотка.
- Для двостороннього друку завантажте фірмові бланки лицьовою стороною догори заголовком до задньої частини лотка.
- Не засовуйте папір у лоток.
- Для запобігання зминанню паперу переконайтеся що висота стосу нижча за індикатор максимального заповнення папером.

**5** Вставте лоток.

За потреби встановіть розмір і тип паперу на панелі керування відповідно до завантаженого паперу.

Завантаження багатоцільового подавача**1** Відкрийте багатоцільовий подавач

2 Відігніть, розгорніть і вирівняйте кути паперу перед завантаженням.




3 Завантажте папір стороною для друку догори

Примітки.

- Для одностороннього друку завантажте фірмовий бланк лицьовою стороною догори заголовком у напрямку до задньої частини принтера.
- Для двостороннього друку завантажте фірмовий бланк лицьовою стороною донизу заголовком до передньої частини принтера.
- Завантажуйте конверти клапаном донизу ліворуч

Попередження – можливе ушкодження: Не використовуйте конверти з марками застібками, кнопками, віконцями, вкладками з покриттям або самоклеючими матеріалами

4 Відрегулюйте напрямні відповідно до розміру паперу, який ви завантажуєте.



5 На панелі керування встановіть розмір і тип паперу відповідно до завантаженого паперу.

Пов'язування лотків

- 1 На головному екрані торкніться меню **Settings > Paper > Tray Configuration** > виберіть джерело паперу.
- 2 Налаштуйте той самий розмір і тип паперу для лотків, які пов'язуєте.
- 3 На головному екрані торкніться меню **Settings > Device > Maintenance > Configuration Menu > Tray Configuration > Tray Linking**.
- 4 Торкніться **Automatic**.

Щоб від'єднати лотки переконайтеся, що для всіх лотків вказано різні параметри розміру та типу паперу.

Попередження – можливе ушкодження: Температура термофіксатора різниться залежно від вказаного типу паперу. Щоб уникнути проблем із друком, параметр типу паперу на принтері має відповідати паперу, завантаженому в лоток.

Установлення та оновлення програмного забезпечення, драйверів та мікропрограм

Установлення програмного забезпечення принтера

Примітки.

- Драйвер принтера міститься в інсталяційному пакеті програмного забезпечення
- На комп'ютерах Macintosh з macOS версії 10.7 або новішої не потрібно встановлювати драйвер, щоб друкувати на принтері з підтримкою AirPrint. Якщо вам потрібні користувацькі функції друку, завантажте драйвер принтера.

1 Отримайте копію інсталяційного пакета програмного забезпечення

- З CD-диска з програмним забезпеченням, який постачався з принтером.
- Перейдіть на сторінку www.lexmark.com/downloads.

2 Запустіть засіб встановлення а тоді виконайте вказівки на екрані комп'ютера.

Додавання принтерів на комп'ютер

Перш ніж почати, виконайте одну з дій нижче.

- Підключіть принтер і комп'ютер до однієї мережі. Щоб дізнатися більше про підключення принтера до мережі, див. "[Під'єднання принтера до мережі Wi-Fi](#)" на стор. 47.
- Підключіть комп'ютер до принтера. Щоб дізнатися більше, див. "[Підключення комп'ютера до принтера](#)" на стор. 50.
- Підключіть принтер до комп'ютера за допомогою кабелю USB. Щоб дізнатися більше, див. "[Приєднання кабелів](#)" на стор. 20.

Примітка. Кабель USB продається окремо.

Для користувачів Windows

1 Установіть драйвер принтера на комп'ютері.

Примітка. Щоб дізнатися більше, див. "[Установлення програмного забезпечення принтера](#)" на стор. 32.

2 Відкрийте папку з принтерами й натисніть **Add a printer or scanner** (Додати принтер або сканер).

3 Залежно від підключення принтера, виконайте одну з дій нижче.

- Виберіть принтер зі списку, а тоді натисніть **Add device** (Додати пристрій).
- Натисніть **Show Wi-Fi Direct printers** (Відобразити принтери Wi-Fi Direct), виберіть принтер і натисніть **Add device** (Додати пристрій).
- Натисніть **The printer that I want isn't listed** (Немає необхідного принтера), після чого у вікні Add Printer (Додати принтер) виконайте наведені нижче дії.
 - a** Виберіть **Add a printer using a TCP/IP address or hostname** (Додати принтер за допомогою TCP/IP-адреси або імені хоста) і натисніть **Next** (Далі).
 - b** У полі «Hostname or IP address» (Ім'я хоста або IP-адреса) введіть IP-адресу принтера й натисніть **Next** (Далі).

Примітки.

- Перегляньте IP-адресу принтера на головному екрані принтера. IP-адреса відображається як чотири набори цифр, розділених крапкою як-от 123.123.123.123.
 - Якщо ви використовуєте проксі-сервер, тимчасово вимкніть його, щоб вебсторінка завантажилася правильно.
- c** Виберіть драйвер принтера й натисніть **Next** (Далі).
- d** Виберіть **Use the print driver that is currently installed (recommended)** (Використовувати драйвер принтера, який наразі встановлено (рекомендовано)) і натисніть **Next** (Далі).
- e** Введіть ім'я принтера, а тоді натисніть **Next** (Далі).
- f** Виберіть варіант доступу до принтера й натисніть **Next** (Далі).
- g** Натисніть **Finish** (Завершити).

Для користувачів Macintosh

- 1** Відкрийте на комп'ютері розділ **Printers & Scanners** (Принтери та сканери).
- 2** Натисніть значок **+** і виберіть принтер.
- 3** У меню Use (Використовувати) виберіть драйвер принтера.

Примітки.

- Щоб використовувати драйвер принтера Macintosh, виберіть **AirPrint** або **Secure AirPrint** (Захищений AirPrint).
- Якщо вам потрібні користувацькі функції друку, виберіть драйвер принтера Lexmark. Щоб встановити драйвер, див. "[Установлення програмного забезпечення принтера](#)" на стор. 32.

- 4** Додайте принтер.

Оновлення мікропрограми

Щоб підвищити продуктивність принтера й вирішити проблеми регулярно оновлюйте мікропрограму принтера.

Щоб дізнатися більше про оновлення мікропрограми зверніться до представника Lexmark.

Щоб отримати останнє оновлення перейдіть на сторінку www.lexmark.com/downloads, після чого знайдіть модель принтера.

- 1** Відкрийте вебпереглядач і введіть IP-адресу принтера в адресному рядку.

Примітки.

- Перегляньте IP-адресу принтера на головному екрані принтера. IP-адреса відображається як чотири набори цифр, розділених крапкою як-от 123.123.123.123.
- Якщо ви використовуєте проксі-сервер, тимчасово вимкніть його, щоб вебсторінка завантажилася правильно.

- 2** Натисніть **Settings > Device > Update Firmware** (Налаштування > Пристрій > Оновити мікропрограму).

3 Виконайте одну з дій нижче.

- Натисніть **Check for updates now > I agree, start update** (Перевірити наявність оновлень > Я погоджуюся Почати оновлення).
- Оновіть файл мікропрограми
 - a Перейдіть до файлу мікропрограми

Примітка. Переконайтеся що ви видобули файл zip мікропрограми

- b Натисніть **Upload > Start** (Завантажити > Почати).

Експорт чи імпорт файлу конфігурації

Ви можете експортувати параметри конфігурації свого принтера в текстовий файл, а тоді імпортувати файл, щоб застосувати параметри до всіх інших принтерів.

1 Відкрийте вебпереглядач і введіть IP-адресу принтера в адресному рядку.

Примітки.

- Перегляньте IP-адресу принтера на головному екрані принтера. IP-адреса відображається як чотири набори цифр, розділених крапкою як-от 123.123.123.123.
- Якщо ви використовуєте проксі-сервер, тимчасово вимкніть його, щоб вебсторінка завантажилася правильно.

2 На вбудованому вебсервері натисніть **Export Configuration** or **Import Configuration**.

3 Дотримуйтеся вказівок на екрані.

4 Якщо принтер підтримує додатки виконайте дії нижче.

- a Натисніть **Додатки** > виберіть додаток > **Налаштувати**.
- b Натисніть **Експортувати** або **Імпортувати**.

Додавання доступних засобів у драйвері принтера

Для користувачів Windows

1 Відкрийте папку з принтерами

2 Виберіть принтер, який хочете оновити а тоді виконайте одну з дій нижче.

- Для користувачів Windows 7 або пізнішої версії: виберіть **Printer properties**.
- Для користувачів попередніх версій: виберіть **Properties**.

3 Перейдіть на вкладку «Конфігурація», а тоді виберіть **Update Now - Ask Printer**.

4 Застосуйте зміни

Для користувачів Macintosh

1 У параметрах системи в меню Apple перейдіть до свого принтера, а тоді виберіть **Options & Supplies**.

2 Перейдіть до списку засобів апаратного забезпечення й додайте встановлені.

3 Застосуйте зміни


Установлення апаратних опцій

Доступні внутрішні опції


- Інтелектуальний накопичувач
 - Шрифти
 - Спрощена китайська
 - Традиційна китайська
 - Японська
 - Корейська
 - Арабська
 - Запам'ятовувальний пристрій
- Жорсткий диск
- Ліцензовані функції
 - IPDS
 - Штрих-код
- Внутрішній порт для рішень
 - Карта послідовного інтерфейсу RS-232C
 - Карта паралельного інтерфейсу 1284-B
 - Оптичний кабель Ethernet MarkNet™ N8230


Примітка. Для активації об'єднання форм і деяких функцій IPDS потрібен інтелектуальний накопичувач або жорсткий диск.

Установка додаткових лотків

 **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ – НЕБЕЗПЕКА ВРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ:** Щоб уникнути ризику ураження електричним струмом, якщо ви отримуєте доступ до плати контролера чи встановлення додаткового необов'язкового апаратного забезпечення або пристроїв пам'яті через деякий час після налаштування принтера, вимкніть принтер і вийміть кабель живлення з електричної розетки перш ніж продовжувати. Якщо до принтера підключені інші пристрої, вимкніть їх і від'єднайте всі кабелі, що ведуть до принтера.

- 1 Вимкніть принтер
- 2 Від'єднайте кабель живлення від електричної розетки а потім від принтера.
- 3 Розпакуйте додатковий лоток, а потім видаліть увесь пакувальний матеріал.
- 4 Вирівняйте принтер із додатковим лотком, а потім опустіть принтер на місце.

 **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ – НЕБЕЗПЕКА ТРАВМУВАННЯ:** Якщо вага принтера перевищує 20 кг (44 фунти), щоб безпечно підняти його, може знадобитися двоє або більше людей.



5 Підключіть шнур живлення до принтера, а потім до електричної розетки

⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ – НЕБЕЗПЕКА ТРАВМУВАННЯ: Щоб уникнути ризику пожежі чи ураження електричним струмом, під'єднайте кабель живлення до належно заземленої розетки з відповідним номіналом, що розташована й доступна поблизу виробу.

6 Увімкніть принтер.

Додайте лоток у драйвер принтера, щоб зробити його доступним для завдань друку. Щоб дізнатися більше, див. ["Додавання доступних засобів у драйвері принтера"](#) на стор 34.

Установка інтелектуального накопичувача


⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ – НЕБЕЗПЕКА ВРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ: Щоб уникнути ризику ураження електричним струмом, якщо ви отримуєте доступ до плати контролера чи встановлення додаткового необов'язкового апаратного забезпечення або пристроїв пам'яті через деякий час після налаштування принтера, вимкніть принтер і вийміть кабель живлення з електричної розетки перш ніж продовжувати. Якщо до принтера підключені інші пристрої, вимкніть їх і від'єднайте всі кабелі, що ведуть до принтера.

1 Вимкніть принтер

2 Від'єднайте кабель живлення від електричної розетки а потім від принтера.

3 За допомогою викрутки з плоскою головкою відкрийте кришку доступу до плати контролера.


Попередження – можливе ушкодження: Електронні компоненти плати контролера легко пошкоджуються статичною електрикою. Перш ніж торкатися будь-яких компонентів плати контролера або роз'ємів, торкніться металевої поверхні принтера.




4 Розпакуйте інтелектуальний накопичувач (ISD).

Попередження – можливе ушкодження: Не торкайтеся точок з'єднання вздовж краю накопичувача.


5 Розташуйте з'єднувач ISD.



6 Вставте ISD у призначений для нього роз'єм.



7 Закрийте кришку доступу до плати контролера, а потім закріпіть її гвинтом.



8 Підключіть шнур живлення до принтера, а потім до електричної розетки

⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ – НЕБЕЗПЕКА ТРАВМУВАННЯ: Щоб уникнути ризику пожежі чи електричного ураження підключіть кабель живлення до належно заземленої розетки з відповідним номіналом, що розташована й доступна поблизу виробу.

9 Увімкніть принтер.

Установлення жорсткого диска принтера

Примітка. Ці вказівки застосовуються лише до принтерів, що підтримують жорсткі диски для принтерів.


⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ – НЕБЕЗПЕКА ВРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ: Щоб уникнути ризику ураження електричним струмом, якщо ви отримуєте доступ до плати контролера чи встановлення додаткового необов'язкового апаратного забезпечення або пристроїв пам'яті через деякий час після налаштування принтера, вимкніть принтер і вийміть кабель живлення з електричної розетки перш ніж продовжувати. Якщо до принтера підключені інші пристрої, вимкніть їх і від'єднайте всі кабелі, що ведуть до принтера.

1 Вимкніть принтер.

2 Від'єднайте кабель живлення від електричної розетки а потім від принтера.

3 За допомогою викрутки з плоскою головкою відкрийте кришку доступу до плати контролера.


Попередження – можливе ушкодження: Електронні компоненти плати контролера легко пошкоджуються статичною електрикою. Перш ніж торкатися будь-яких компонентів плати контролера або роз'ємів, торкніться металевої поверхні принтера.




4 Розпакуйте жорсткий диск.

5 Приєднайте жорсткий диск до плати контролера, а потім закріпіть конструкцію гвинтами


Попередження – можливе ушкодження: Не торкайтеся центральної частини жорсткого диска та не натискайте на неї.



6 Приєднайте інтерфейсний кабель жорсткого диска до плати контролера.



7 Закрийте кришку доступу до плати контролера, а потім закріпіть її гвинтом.



8 Підключіть шнур живлення до принтера, а потім до електричної розетки

⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ – НЕБЕЗПЕКА ТРАВМУВАННЯ: Щоб уникнути ризику пожежі чи електричного ураження підключіть кабель живлення до належно заземленої розетки з відповідним номіналом, що розташована й доступна поблизу виробу.

9 Увімкніть принтер.


Установлення внутрішнього порту для рішень

⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ – НЕБЕЗПЕКА ВРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ: Щоб уникнути ризику ураження електричним струмом, якщо ви отримуєте доступ до плати контролера чи встановлення додаткового необов'язкового апаратного забезпечення або пристроїв пам'яті через деякий час після налаштування принтера, вимкніть принтер і вийміть кабель живлення з електричної розетки перш ніж продовжувати. Якщо до принтера підключені інші пристрої, вимкніть їх і від'єднайте всі кабелі, що ведуть до принтера.

1 Вимкніть принтер


2 Від'єднайте кабель живлення від електричної розетки а потім від принтера.

3 Розпакуйте комплект внутрішнього порту для рішень (ISP).




1	Внутрішній порт для рішень (ISP) <ul style="list-style-type: none">• Карта послідовного інтерфейсу RS-232C• Карта паралельного інтерфейсу 1284-B• Оптичний кабель Ethernet MarkNet N8230
2	Подовжувальний кабель ISP
3	Монтажний кронштейн
4	Гвинти
5	Корпус


4 Від'єднайте попередньо встановлений інтерфейсний кабель від порту ISP.



5 Установіть порт ISP в корпус.




6 Зафіксуйте порт ISP на місці, а потім під'єднайте подовжувальний кабель ISP.




7 За допомогою викрутки з плоскою головкою зніміть кришку доступу до плати контролера.

Попередження – можливе ушкодження: Електронні компоненти плати контролера легко пошкоджуються статичною електрикою. Перш ніж торкатися будь-яких електронних компонентів плати контролера або роз'ємів, торкніться металевої поверхні принтера.




8 Приєднайте до принтера комплект ISP.




Якщо встановлено жорсткий диск, від'єднайте інтерфейсний кабель жорсткого диска перед установкою ISP.

Примітка. Жорсткий диск підтримують лише деякі моделі принтерів.


- a** Від'єднайте інтерфейсний кабель жорсткого диска від плати контролера.




- b** Під'єднайте інтерфейсний кабель жорсткого диска до ISP.



- c** Під'єднайте подовжувальний кабель ISP до роз'єму ISP.



9 Закрийте комплект ISP, а потім закріпіть конструкцію гвинтом.



10 Підключіть шнур живлення до принтера, а потім до електричної розетки

⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ – НЕБЕЗПЕКА ТРАВМУВАННЯ: Щоб уникнути ризику пожежі чи електричного ураження підключіть кабель живлення до належно заземленої розетки з відповідним номіналом, що розташована й доступна поблизу виробу.

11 Увімкніть принтер.

Мережа

Підтримка бездротової технології

Модель принтера	Тип приладу	Номер моделі	Wireless (Бездротовий)
MS531dw	4602	470	X
		480	✓
MS631dw		670	X
		680	✓
MS632dwe		675	X
		685	✓
MS639		630	X
M3350		695	✓

Під'єднання принтера до мережі Wi-Fi

Переконайтеся, що для параметра Active Adapter налаштовано значення Auto. На головному екрані торкніться меню **Settings > Network/Ports > Network Overview > Active Adapter**.

Використання панелі керування

- 1 На головному екрані торкніться меню **Settings > Network/Ports > Wireless > Setup On Printer Panel > Choose Network**.
- 2 Виберіть мережу Wi-Fi, а тоді введіть пароль мережі.

Примітка. Для моделей принтерів із підтримкою мережі Wi-Fi під час початкового налаштування з'являється запит на налаштування мережі Wi-Fi.

Використання Lexmark Mobile Assistant

- 1 Залежно від вашого мобільного пристрою завантажте додаток Lexmark Mobile Assistant із магазину Google Play™ або App Store.
- 2 На екрані принтера торкніться меню **Settings > Network/Ports > Wireless > Setup Using Mobile App > Printer ID**.
- 3 На мобільному пристрої запустіть додаток, а тоді прийміть Умови використання
Примітка. Якщо потрібно, надайте дозволи
- 4 Натисніть **Connect to Printer > Go to Wi-Fi Settings**.
- 5 Підключіть мобільний пристрій до бездротової мережі принтера.
- 6 Поверніться в додаток, а тоді торкніться опції **Setup Wi-Fi Connection**

7 Виберіть мережу Wi-Fi, а тоді введіть пароль мережі.

8 Натисніть **Done**.

Підключення принтера до бездротової мережі за допомогою стандарту Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Перш ніж почати переконайтеся, що виконано умови нижче.

- Точка доступу (бездротовий маршрутизатор) має WPS-сертифікацію та сумісна з WPS. Щоб дізнатися більше, див. документацію яка постачалася разом із точкою доступу.
- На вашому принтері встановлено адаптер бездротова мережі. Щоб дізнатися більше, див. вказівки яка постачалася разом з адаптером.
- Для параметра Active Adapter встановлено значення Auto. На головному екрані торкніться меню **Settings > Network/Ports > Network Overview > Active Adapter**.

Використання методу кнопки

- 1 На головному екрані торкніться меню **Settings > Network/Ports > Wireless > Wi-Fi Protected Setup > Start Push Button Method**.
- 2 Дотримуйтеся вказівок на дисплеї.

Використання методу особистого ідентифікаційного номера (PIN-коду)

- 1 На головному екрані торкніться меню **Settings > Network/Ports > Wireless > Wi-Fi Protected Setup > Start PIN Method**.
- 2 Скопіюйте восьмизначний PIN-код WPS.
- 3 Відкрийте вебпереглядач і введіть IP-адресу точки доступу в адресному рядку.

Примітки.

- Щоб дізнатися IP-адресу, див. документацію яка постачалася разом із точкою доступу.
 - Якщо ви використовуєте проксі-сервер, тимчасово вимкніть його, щоб вебсторінка завантажилася правильно.
- 4 Відкрийте параметри WPS. Щоб дізнатися більше, див. документацію яка постачалася разом із точкою доступу.
 - 5 Введіть восьмизначний PIN-код, а тоді збережіть зміни

Налаштування Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct® – це однорангова технологія на основі Wi-Fi, яка дає змогу бездротовим пристроям підключатися безпосередньо до принтера з підтримкою Wi-Fi Direct без використання точки доступу (бездротового маршрутизатора).

Переконайтеся, що для параметра Active Adapter (Активний адаптер) встановлено значення Auto (Автоматично). На головному екрані торкніться **Settings > Network/Ports > Network Overview > Active Adapter** (Налаштування > Мережа/порти > Перегляд мережі > Активний адаптер).

1 На головному екрані торкніться **Settings > Network/Ports > Wi-Fi Direct** (Налаштування > Мережа/порти > Wi-Fi Direct).

2 Налаштуйте параметри

- **Enable Wi-Fi Direct** (Увімкнути Wi-Fi Direct): дає змогу принтеру транслювати власну мережу Wi-Fi Direct.
- **Wi-Fi Direct Name** (Ім'я Wi-Fi Direct): призначає ім'я мережі Wi-Fi.
- **Wi-Fi Direct Password** (Пароль Wi-Fi Direct): призначає пароль для узгодження бездротової безпеки під час використання однорангового з'єднання.
- **Show Password on Setup Page** (Відобразити пароль на сторінці параметрів): відображає пароль на сторінці параметрів мережі.
- **Auto-Accept Push Button Requests** (Автоматично приймати запити кнопок): дає принтеру автоматично приймати запити підключення.

Примітка. Автоматичне прийняття запитів кнопок не захищено.

Примітки.

- За замовчуванням пароль мережі Wi-Fi Direct невидимий на дисплеї принтера. Щоб показати пароль, увімкніть значок відображення пароля. На головному екрані торкніться **Settings > Security > Miscellaneous > Enable Password/PIN Reveal** (Налаштування > Безпека > Різне > Увімкнути показ пароля/PIN-коду).
- Пароль мережі Wi-Fi Direct можна відобразити, не показуючи його на дисплеї принтера. На головному екрані торкніться **Settings > Reports > Network > Network Setup Page** (Налаштування > Звіти > Мережа > Сторінка параметрів мережі).

Підключення мобільного пристрою до принтера

Перш ніж підключати комп'ютер, переконайтеся, що Wi-Fi Direct налаштовано. Щоб дізнатися більше, див. ["Налаштування Wi-Fi Direct" на стор. 49](#).

Підключення за допомогою Wi-Fi Direct

Примітка. Ці вказівки застосовуються лише до мобільних пристроїв Android.

- 1** На мобільному пристрої перейдіть у меню параметрів.
- 2** Увімкніть **Wi-Fi** і натисніть **Wi-Fi Direct**.
- 3** Виберіть ім'я мережі Wi-Fi Direct принтера.
- 4** Підтвердьте з'єднання принтера з панеллю керування принтера.

Підключення за допомогою Wi-Fi

- 1 На мобільному пристрої перейдіть у меню параметрів.
- 2 Натисніть **Wi-Fi**, а тоді виберіть назву мережі Wi-Fi Direct принтера.

Примітка. Перед назвою Wi-Fi Direct додається рядок DIRECT-ху (де х та у — два випадкові символи).

- 3 Введіть пароль Wi-Fi Direct.

Підключення комп'ютера до принтера

Перш ніж підключати комп'ютер, переконайтеся, що Wi-Fi Direct налаштовано. Щоб дізнатися більше, див. ["Налаштування Wi-Fi Direct" на стор. 49](#).

Для користувачів Windows

- 1 Відкрийте папку з принтерами й натисніть **Add a printer or scanner** (Додати принтер або сканер).
- 2 Натисніть **Show Wi-Fi Direct printers** (Відобразити принтери Wi-Fi Direct), після чого виберіть ім'я принтера Wi-Fi Direct.
- 3 На дисплеї принтера зверніть увагу на восьмизначний PIN-код принтера.
- 4 Введіть PIN-код на комп'ютері.

Примітка. Якщо драйвер принтера ще не встановлено, тоді Windows завантажить відповідний драйвер.

Для користувачів Macintosh

- 1 Натисніть значок бездротового зв'язку, а тоді виберіть ім'я принтера Wi-Fi Direct.

Примітка. Перед іменем Wi-Fi Direct додається рядок DIRECT-ху (де х та у — два випадкові символи).

- 2 Введіть пароль Wi-Fi Direct.

Примітка. Перемкніть комп'ютер назад на попередню мережу після відключення від мережі Wi-Fi Direct.

Деактивація мережі Wi-Fi

- 1 На головному екрані торкніться меню **Settings > Network/Ports > Network Overview > Active Adapter > Standard Network**.
- 2 Дотримуйтеся вказівок на дисплеї.


Перевірка підключення принтера

- 1 На головному екрані торкніться меню **Settings > Reports > Network > Network Setup Page**.
- 2 Перегляньте перший розділ сторінки налаштування мережі й підтвердьте статус підключення. Якщо статус «Не підключено», тоді мережа LAN може бути неактивна або мережевий кабель несправний. Зверніться до адміністратора по допомогу.

Захист принтера

Розташування гнізда безпеки

На принтері є функція замка безпеки. Додайте замок безпеки сумісний із більшістю ноутбуків, у показаному місці, щоб зафіксувати принтер.



Стирання пам'яті принтера

Щоб стерти енергозалежну пам'ять або буферизовані дані на принтері, вимкніть принтер.

Щоб стерти енергонезалежну пам'ять, налаштування пристрою та мережі, налаштування безпеки та вбудовані рішення виконайте такі дії:

- 1 На головному екрані торкніться параметра **Settings (Параметри) > Device (Пристрій) > Maintenance (Обслуговування) > Out of Service Erase (Стирання для виведення з експлуатації)**.
- 2 Установіть прапорець у полі **Sanitize all information on nonvolatile memory (Очистити всю інформацію в енергонезалежній пам'яті)**, а потім торкніться **ERASE (СТЕРТИ)** або **OK**.
- 3 Торкніться **Start initial setup wizard (Запустити майстер початкового налаштування)** або **Leave printer offline (Залишити принтер офлайн)**, а потім торкніться **Next (Далі)** або **OK**.
- 4 Розпочніть роботу.

Примітка. Цей процес також знищує ключ шифрування, який використовується для захисту даних користувача. Знищення ключа шифрування робить дані невідновними.

Стирання накопичувача принтера

- 1 На головному екрані торкніться **Settings** (Параметри) > **Device** (Пристрій) > **Maintenance** (Обслуговування) > **Out of Service Erase** (Стирання для виведення з експлуатації).
- 2 Залежно від накопичувача, встановленого на вашому принтері, виконайте одну з наведених дій.
 - Для жорсткого диска: торкніться прапорця **Sanitize all information on hard disk** (Очистити всю інформацію на жорсткому диску), торкніться **ERASE** (Стерти), а потім виберіть спосіб стирання даних

Примітка. Процес очищення жорсткого диска може тривати від кількох хвилин до більше години що робить принтер недоступним для інших завдань.
 - Для інтелектуального накопичувача (ISD): торкніться **Erase Intelligent Storage Drive** (Стерти інтелектуальний накопичувач), а потім торкніться **ERASE** (Стерти), щоб стерти всі дані користувача.
- 3 Розпочніть роботу.

Відновлення заводських параметрів за замовчуванням

- 1 На головному екрані торкніться меню **Settings** > **Device** > **Restore Factory Defaults**.
- 2 Торкніться параметра **Restore Settings** > виберіть параметри які потрібно відновити > **RESTORE**.
- 3 Розпочніть роботу.

Заява про енергозалежність

Типи пам'яті	Опис
Енергозалежна пам'ять	Принтер використовує стандартну оперативну пам'ять (RAM) для тимчасової буферизації даних користувача під час простих завдань друку.
Енергонезалежна пам'ять	Принтер може використовувати дві форми енергонезалежної пам'яті: EEPROM і NAND (флеш-пам'ять). Обидва типи зберігають інформацію про операційну систему, параметри принтера та інформацію про мережу. Вони також зберігають параметри закладок та вбудовані рішення
Накопичувач на жорсткому диску	Деякі принтери можуть мати встановлений жорсткий диск. Жорсткий диск принтера призначений для роботи з конкретними функціями принтера. Жорсткий диск дає змогу принтеру зберігати буферизовані дані користувача зі складних завдань друку, дані форм і дані шрифтів.
Інтелектуальний накопичувач (ISD)	Деякі принтери можуть мати встановлений ISD. ISD використовує енергонезалежну флеш-пам'ять для зберігання даних користувача зі складних завдань друку, даних форм і даних шрифтів.

Видаліть вміст будь-якої встановленої пам'яті принтера за наведених обставин.

- Принтер виведено з експлуатації.
- Замінено жорсткий диск принтера або ISD.
- Принтер переміщено в інший відділ або місце.
- Принтер обслуговується сторонніми особами

- Принтер вилучено з вашого приміщення для обслуговування
- Принтер проданий іншій організації.

Примітка. Щоб утилізувати накопичувач дотримуйтеся правил і процедур вашої організації.

Друк

Друк із комп'ютера

Примітка. Перш ніж друкувати документ, для міток, карток і конвертів налаштуйте відповідний розмір і тип паперу на принтері.

- 1 У документі, який ви намагаєтеся надрукувати, відкрийте діалогове вікно «Друк».
- 2 Якщо потрібно, змініть параметри
- 3 Надрукуйте документ.

Друк із мобільного пристрою

Друк із мобільного пристрою за допомогою Lexmark Mobile Print

Lexmark™ Mobile Print дає змогу надсилати документи й зображення безпосередньо на підтримуваний принтер Lexmark.

- 1 Відкрийте документ і надішліть документ або надайте доступ до нього через Lexmark Mobile Print.

Примітка. Деякі програми сторонніх розробників можуть не підтримувати функцію надсилання та надання доступу. Щоб дізнатися більше, див. документацію яку було надано разом із програмою

- 2 Виберіть принтер.
- 3 Надрукуйте документ.

Друк з мобільного пристрою за допомогою принтера Lexmark

Lexmark Print — це рішення для мобільного друку для мобільних пристроїв під керуванням Android™ 6.0 або пізнішої версії. Він дає змогу надсилати документи на зображення на підключені до мережі принтери та сервери керування друком.

Примітки.

- Переконайтеся що ви завантажили програму Lexmark Print з магазину Google Play і активували його на мобільному пристрої.
- Переконайтеся що принтер і комп'ютер підключено до однієї мережі.

- 1 На мобільному пристрої виберіть документ із файлового менеджера.
- 2 Надішліть або поділіться документом у Lexmark Print



Примітка. Деякі програми сторонніх розробників можуть не підтримувати функцію надсилання та надання доступу. Щоб дізнатися більше, див. документацію яку було надано разом із програмою

- 3 Виберіть принтер, а потім налаштуйте параметри якщо необхідно.
- 4 Надрукуйте документ.

Друк із мобільного пристрою за допомогою Mopria Print Service

Mopria Print Service® — це рішення для друку з мобільних пристроїв з ОС Android версії 5.0 або новішої. Цей додаток дає змогу друкувати безпосередньо на сертифікований Mopria принтер.


Примітка. Завантажте Mopria Print Service із магазину Google Play і ввімкніть додаток на мобільному пристрої.

- 1 На мобільному пристрої Android запустіть сумісний додаток чи виберіть документ у диспетчері файлів.
- 2 Натисніть  > **Print**.
- 3 Виберіть принтер, а потім налаштуйте параметри якщо необхідно.
- 4 Натисніть .

Друк із мобільного пристрою за допомогою AirPrint

Програмне забезпечення AirPrint — це рішення для друку з мобільного пристрою яке дає змогу друкувати безпосередньо з пристроїв Apple на принтер, сертифікований для AirPrint.



Примітки.

- Переконайтеся що пристрій Apple і принтер підключені до однієї мережі. Якщо мережа має кілька бездротових станцій, переконайтеся що обидва пристрої підключені до однієї підмережі.
 - Цей додаток підтримують лише деякі пристрої Apple.
- 1 На мобільному пристрої виберіть документ із диспетчера файлів або запустіть сумісний додаток.
 - 2 Натисніть  > **Print**.
 - 3 Виберіть принтер, а потім налаштуйте параметри якщо необхідно.
 - 4 Надрукуйте документ.

Друк із мобільного пристрою за допомогою Wi-Fi Direct®


Wi-Fi Direct® — це служба друку, яка дає змогу друкувати фото на будь-якому принтері з підтримкою Wi-Fi Direct.

Примітка. Переконайтеся що мобільний пристрій підключено до бездротової мережі принтера. Щоб дізнатися більше, див. ["Підключення мобільного пристрою до принтера" на стор. 49](#).

- 1 На мобільному пристрої запустіть сумісний додаток чи виберіть документ у диспетчері файлів.
- 2 Залежно від мобільного пристрою виконайте одну з дій нижче.
 - Натисніть  > **Print**.
 - Натисніть  > **Print**.
 - Натисніть **...** > **Print**.
- 3 Виберіть принтер, а потім налаштуйте параметри якщо необхідно.
- 4 Надрукуйте документ.

Друк із флешнакопичувача

1 Вставте флешнакопичувач



Примітки.

- Якщо вставити флешнакопичувач коли відображається повідомлення про помилку, принтер ігноруватиме флешнакопичувач
- Якщо вставити флешнакопичувач коли принтер обробляє завдання друку, на дисплеї з'явиться повідомлення **Busy** («Працює»).

2 На дисплеї торкніться документа, який потрібно надрукувати

За потреби налаштуйте параметри друку.

3 Надрукуйте документ.

Щоб надрукувати інший документ, торкніться параметра **USB Drive**.

Попередження – можливе ушкодження: Щоб уникнути втрати даних чи несправності принтера, не торкайтеся флешнакопичувача чи принтера в показаній ділянці під час активного друку, зчитування з пристрої пам'яті або записування на нього.



Підтримувані флешнакопичувачі та типи файлів

Флешнакопичувачі

- Флешнакопичувачі, які підтримують стандарт USB 2.0 або нижче.
- Флешнакопичувачі, які підтримують файлову систему нової технології (NFTS) і файлову систему у вигляді таблиці розміщення файлів (FAT32).

Типи файлів

Документи	Зображення
<ul style="list-style-type: none">• PDF (версія 1.7 або старіша)• Формати файлів Microsoft (DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX)	<ul style="list-style-type: none">• JPEG або JPG• TIFF або TIF• GIF• BMP• PNG• PCX• DCX

Налаштування конфіденційних завдань

- 1 На головному екрані натисніть **Settings > Security > Confidential Print Setup**.
- 2 Налаштуйте параметри

Параметри	Опис
Max Invalid PIN	Установіть обмеження на введення неправильного PIN-коду. Примітка. Коли межу досягнуто, завдання на друк для імені цього користувача видаляються
Confidential Job Expiration	Встановіть окремий термін дії для кожного затриманого завдання перш ніж воно буде автоматично видалено з пам'яті принтера, жорсткого диска чи інтелектуального накопичувача. Примітка. Затримане завдання є Confidential, Repeat, Reserve або Verify.
Repeat Job Expiration	Встановіть термін дії для завдань друку, які потрібно повторити
Verify Job Expiration	Установіть час закінчення друку копії завдання щоб перевірити його якість перед друком решти копій.
Reserve Job Expiration	Встановіть термін дії для завдань, які ви хочете зберегти на принтері для друку пізніше.
Require All Jobs to be Held	Налаштуйте принтер на збереження всіх завдань друку.
Keep duplicate documents	Налаштуйте принтер на збереження всіх документів з однаковою назвою файлу.

Друк конфіденційних та інших відкладених завдань

Для користувачів Windows

- 1 Відкрийте документ і натисніть **File > Print**.
- 2 Виберіть принтер і натисніть **Properties, Preferences, Options** або **Setup**.
- 3 Натисніть **Print and Hold**.
- 4 Виберіть **Use Print and Hold**, а тоді призначте ім'я користувача.
- 5 Виберіть тип завдання друку (Confidential, Repeat, Reserve, or Verify).
Якщо вибираєте **Confidential**, захистіть завдання друку особистим ідентифікаційним номером (PIN-кодом).
- 6 Натисніть **OK** або **Print**.
- 7 На домашньому екрані принтера випустіть завдання друку.
 - У випадку конфіденційного завдання друку торкніться пункту **Held jobs** > виберіть своє ім'я користувача > **Confidential** > введіть PIN-код > виберіть завдання друку > налаштуйте параметри > **Print**.
 - Для інших завдань друку торкніться пункту **Held jobs** > виберіть ім'я користувача > виберіть завдання друку > налаштуйте параметри > **Print**.

Для користувачів Macintosh

За допомогою AirPrint

- 1 Відкрийте документ і виберіть **File > Print**.
- 2 Виберіть принтер, а тоді в спадному меню після меню Orientation виберіть **PIN Printing**.
- 3 Увімкніть параметр **Print with PIN** і введіть чотиризначний PIN-код.

4 Натисніть **Print**.

5 На домашньому екрані принтера випустіть завдання друку. Торкніться параметра **Held jobs** > виберіть ім'я комп'ютера > **Confidential** > введіть PIN-код > виберіть завдання друку > **Print**.

За допомогою драйвера принтера

1 Відкрийте документ і виберіть **File** > **Print**.

2 Виберіть принтер, а тоді в спадному меню після меню Orientation виберіть **Print and Hold**.

3 Виберіть **Confidential Print**, а тоді введіть чотиризначний PIN-код.

4 Натисніть **Print**.

5 На домашньому екрані принтера випустіть завдання друку. Торкніться пункту **Held jobs** > виберіть ім'я комп'ютера > **Confidential** > виберіть завдання друку > введіть PIN-код > **Print**.

Друк списку зразків шрифтів

1 На головному екрані торкніться меню **Settings** > **Reports** > **Print** > **Print Fonts**.

2 Торкніться пункту **PCL Fonts** або **PS Fonts**.

Розміщення аркушів-розділювачів між копіями

1 На головному екрані торкніться меню **Settings** > **Print** > **Layout** > **Separator Sheets** > **Between Copies**.

2 Надрукуйте документ.

Скасування завдання друку

1 На головному екрані торкніться .

2 Виберіть завдання яке потрібно скасувати

Примітка. Ви можете також скасувати завдання торкнувшись **Job Queue**.

Коригування щільності тонера

1 На головному екрані торкніться **Settings** (Параметри) > **Print** (Друк) > **Quality** (Якість) > **Toner Darkness** (Щільність тонера).

2 Відкоригуйте параметри

Використання меню принтера

Карта меню

Device (Пристрій)	<ul style="list-style-type: none"> • Preferences (Налаштування) • Eco-Mode (Еко-режим) • Remote Operator Panel (Віддалена панель оператора) • Notifications (Сповіщення) • Power Management (Керування живленням) • Anonymous Data Collection (Анонімний збір даних) 	<ul style="list-style-type: none"> • Accessibility (Спеціальні можливості)¹ • Restore Factory Defaults (Відновлення заводських параметрів за замовчуванням) • Maintenance (Обслуговування) • Home Screen Customization (Налаштування головного екрана)^{2,3} • Update Firmware (Оновлення мікропрограми) • About this Printer (Відомості про цей принтер)
Print (Друк)	<ul style="list-style-type: none"> • Layout (Макет) • Setup (Налаштування) • Quality (Якість) • Job Accounting (Звіт щодо завдання) 	<ul style="list-style-type: none"> • PDF • PostScript • PCL • Image (Зображення)
Paper (Папір)	<ul style="list-style-type: none"> • Tray Configuration (Конфігурація лотків) 	<ul style="list-style-type: none"> • Media Configuration (Конфігурація носіїв)
USB Drive (USB-накопичувач)	Flash Drive Print (Друк із флешнакопичувача)	
Network/Ports (Мережа/порти)	<ul style="list-style-type: none"> • Network Overview (Огляд мережі) • Wireless (Бездротовий зв'язок) • Wi-Fi Direct • AirPrint² • Mobile Services Management (Керування мобільними службами) • Ethernet • TCP/IP • SNMP 	<ul style="list-style-type: none"> • IPSec • 802.1x • LPD Configuration (Конфігурація LPD) • HTTP/FTP Settings (Параметри HTTP/FTP) • ThinPrint¹ • USB • Restrict external network access (Обмеження доступу до зовнішньої мережі)

¹ Доступно лише в деяких моделях принтерів.

² З'являється лише в Embedded Web Server.

³ У деяких моделях принтерів це меню з'являється як видимі значки головного екрана.

⁴ З'являється лише якщо встановлено жорсткий диск або інтелектуальний накопичувач

Security (Безпека)	<ul style="list-style-type: none"> • Login Methods (Способи входу)¹ • Schedule USB Devices (Планування USB-пристроїв)¹ • Security Audit Log (Журнал аудиту безпеки) • Certificate Management (Керування сертифікатами)² • Login Restrictions (Обмеження входу) 	<ul style="list-style-type: none"> • Confidential Print Setup (Конфіденційне налаштування друку) • Disk Encryption (Шифрування диска)¹ • Erase Temporary Data Files (Стерти тимчасові файли даних) • Solutions LDAP Settings (Параметри LDAP рішень) • Miscellaneous (Різне)
Cloud Services (Хмарні служби)	Cloud Services Enrollment (Реєстрація в хмарних службах) Cloud Connector (Хмарний з'єднувач) ¹ Cloud Print Release (Випустити друк із хмари) ¹	
Reports (Звіти)	<ul style="list-style-type: none"> • Menu Settings Page (Сторінка параметрів меню) • Device (Пристрій) 	<ul style="list-style-type: none"> • Print (Друк) • Network (Мережа)
Troubleshooting (Усунення несправностей)	Print Quality Test Pages (Тестові сторінки якості друку)	
Forms Merge (Злиття форм) ⁴	Forms Merge (Злиття форм)	
<p>¹ Доступно лише в деяких моделях принтерів.</p> <p>² З'являється лише в Embedded Web Server.</p> <p>³ У деяких моделях принтерів це меню з'являється як видимі значки головного екрана.</p> <p>⁴ З'являється лише якщо встановлено жорсткий диск або інтелектуальний накопичувач</p>		

Пристрій

Preferences (Налаштування)

Елемент меню	Опис
Display Language (Мова відображення) [Список мов]	Встановить мову тексту, що відображається на дисплеї.
Country/Region (Країна/регіон) [Список країн або регіонів]	Визначте країну або регіон, де принтер налаштований для роботи
Run initial setup (Запуск початкового налаштування) Off (Вимк.)* On (Увімк.)	Запустить майстер налаштування
Примітка. Зірочка (*) біля значення вказує на заводські налаштування за замовчуванням.	

Елемент меню	Опис
Keyboard (Клавіатура) Keyboard Type (Тип клавіатури) [Список мов]	Виберіть мову як тип клавіатури Примітка. Усі значення Keyboard Type (Тип клавіатури) можуть не відобразитися або для відображення може знадобитися спеціальне обладнання
Displayed information (Відображена інформація) Display Text 1 (Текст відображення 1) (IP Address (IP-адреса)*) Display Text 2 (Текст відображення 2) (Date/Time (Дата/час)*) Custom Text 1 (Настроюваний текст 1) Custom Text 2 (Настроюваний текст 2)	Укажіть інформацію яка має відобразитися на головному екрані.
Date and Time (Дата й час) Configure (Налаштувати) Current Date and Time (Поточні дата й час) Manually Set Date and Time (Вручну встановіть дату й час) Date Format (Формат дати) (ММ-ДД-РРРР*) Time Format (Формат часу) (12 годин А.М./P.M.*) Time Zone (Часовий пояс) UTC (GMT) Offset (UTC (GMT) зміщення) DST Start (Початок DST) DST End (Завершення DST) DST Offset (Зміщення DST) Network Time Protocol (Протокол часу мережі) Enable NTP (Увімкнути NTP) (On (Увімк.)*) NTP Server (Сервер NTP) Enable Authentication (Увімкнути автентифікацію) (None (Немає)*) Key ID (Ключовий ідентифікатор) Password (Пароль)	Налаштуйте дату й час принтера та мережевий протокол часу. Примітки. <ul style="list-style-type: none"> • Заводський параметр за замовчуванням для США – ММ-ДД-YYYY (ММ-ДД-РРРР). Міжнародний заводський параметр за замовчуванням – DD-ММ-YYYY (ДД-ММ-РРРР). • Параметри UTC (GMT) Offset (Зміщення UTC (GMT)), DST Start (Початок DST), DST End (Завершення DST) та DST Offset (Зміщення DST) відображаються лише коли для параметра Time Zone (Часовий пояс) встановлено значення (UTC+user) Custom (Користувачський (UTC+користувач)). • Параметри Key ID (Ключовий ідентифікатор) і Password (Пароль) відображаються лише коли для параметра Enable Authentication (Увімкнути автентифікацію) встановлено значення MD5 key (Ключ MD5).
Paper Sizes (Розміри паперу) US (США)* Metric (Метрична система)	Укажіть одиниці вимірювання розмірів паперу. Примітка. Країна або регіон, вибраний у майстрі початкового налаштування визначає початковий параметр розміру паперу.
Screen Brightness (Яскравість екрана) 20–100 % (100*)	Відрегулюйте яскравість дисплея
Flash Drive Access (Доступ до флешнакопичувача) Disabled (Вимкнено) Enabled (Увімкнено)*	Увімкніть доступ до флешнакопичувача.
Примітка. Зірочка (*) біля значення вказує на заводські налаштування за замовчуванням.	

Елемент меню	Опис
Device Sounds (Звуки пристрою) Mute All Sounds (Вимкнути всі звуки) (Off (Вимк.)*) Button Feedback (Відповідь кнопки) (On (Увімк.)*) Volume (Гучність) (5*) Alarm Control (Керування звуковими сигналами) (Single (Один раз)*) Cartridge Alarm (Звуковий сигнал картриджа) (Single (Один раз)*)	Налаштуйте параметри звуку принтера. Примітка. Цей елемент меню відображається лише в деяких моделях принтерів.
Screen Timeout (Час очікування екрана) 5–300 (60*)	Встановіть час простою в секундах до того, як на дисплеї відобразиться головний екран або до того, як принтер автоматично вийде з облікового запису користувача.
Примітка. Зірочка (*) біля значення вказує на заводські налаштування за замовчуванням.	

Eco-Mode (Еко-режим)

Елемент меню	Опис
Print (Друк) Sides (Боки) 1-Sided (1 бік)* 2-Sided (2 боки)	Укажіть, чи потрібно друкувати на одній чи обох сторонах паперу.
Print (Друк) Pages per Side (Сторінок на одному боці) Off (Вимк.)* 2 pages per side (2 сторінки на одному боці) 3 pages per side (3 сторінки на одному боці) 4 pages per side (4 сторінки на одному боці) 6 pages per side (6 сторінок на одному боці) 9 pages per side (9 сторінок на одному боці) 12 pages per side (12 сторінок на одному боці) 16 pages per side (16 сторінок на одному боці)	Надрукуйте зображення кількох сторінок на одній стороні аркуша паперу.
Print (Друк) Toner Darkness (Щільність тонера) 1–10 (8*)	Визначте освітленість або затемненість текстових зображень.
Примітка. Зірочка (*) біля значення вказує на заводські налаштування за замовчуванням.	

Remote Operator Panel

Елемент меню	Опис
External VNC Connection Don't Allow* Allow	Під'єднати зовнішній клієнт протоколу Virtual Network Computing (VNC) до віддаленої панелі керування
Примітка. Зірочка (*) біля значення вказує на заводські налаштування за замовчуванням.	

Елемент меню	Опис
Authentication Type None* Standard Authentication	Під час отримання доступу до сервера клієнта VNC установіть тип автентифікації.
VNC Password	Указати пароль, щоб під'єднатися до сервера клієнта VNC. Примітка. Цей пункт меню відображається лише якщо для параметра Authentication Type встановлено значення Standard Authentication.
Примітка. Зірочка (*) біля значення вказує на заводські налаштування за замовчуванням.	

Notifications (Сповіщення)

Елемент меню	Опис
Alarm Control (Керування звуковими сигналами) Off (Вимк.) Single (Один раз)* Continuous (Повторювано)	Установіть кількість звукових сигналів, коли принтер потребує втручання користувача. Примітка. Цей елемент меню підтримують лише деякі моделі принтерів.
Supplies (Витратні матеріали) Show Supply Estimates (Показувати приблизну кількість витратних матеріалів) Show estimates (Показувати приблизну кількість)* Do not show estimates (Не показувати приблизну кількість)	Показати приблизний стан запасів.
Supplies (Витратні матеріали) Cartridge Alarm (Звуковий сигнал картриджа) Off (Вимк.) Single (Один раз)* Continuous (Повторювано)	Установіть кількість звукових сигналів, коли картридж порожній. Примітка. Цей елемент меню підтримують лише деякі моделі принтерів.
Supplies (Витратні матеріали) Custom Supply Notifications (Користувацькі сповіщення про витратні матеріали)	Налаштуйте параметри сповіщень, коли принтер вимагає втручання користувача. Примітка. Цей пункт меню з'являється лише у Embedded Web Server.
E-mail Alerts Setup (Налаштування сповіщень електронної пошти) E-mail Setup (Налаштування електронної пошти) Primary SMTP Gateway (Основний шлюз SMTP)	Ввести IP-адресу чи ім'я хосту основного сервера SMTP для надсилання електронних листів.
E-mail Alerts Setup (Налаштування сповіщень електронної пошти) E-mail Setup (Налаштування електронної пошти) Primary SMTP Gateway Port (Порт основного шлюзу SMTP) (25*)	Введіть номер порту основного SMTP-сервера.
E-mail Alerts Setup (Налаштування сповіщень електронної пошти) E-mail Setup (Налаштування електронної пошти) Secondary SMTP Gateway (Допоміжний шлюз SMTP)	Введіть IP-адресу чи ім'я хосту додаткового чи резервного SMTP-сервера.
Примітка. Зірочка (*) біля значення вказує на заводські налаштування за замовчуванням.	

Елемент меню	Опис
E-mail Alerts Setup (Налаштування сповіщень електронної пошти) E-mail Setup (Налаштування електронної пошти) Secondary SMTP Gateway Port (Порт додаткового шлюзу SMTP) (25*)	Ввести номер порту додаткового чи резервного сервера SMTP.
E-mail Alerts Setup (Налаштування сповіщень електронної пошти) E-mail Setup (Налаштування електронної пошти) SMTP Timeout (Час очікування SMTP-сервера) (30*)	Укажіть час до завершення роботи принтера, якщо сервер SMTP не відповідає.
E-mail Alerts Setup (Налаштування сповіщень електронної пошти) E-mail Setup (Налаштування електронної пошти) Reply Address (Зворотна адреса)	В електронному листі вкажіть адресу для відповіді.
E-mail Alerts Setup (Налаштування сповіщень електронної пошти) E-mail Setup (Налаштування електронної пошти) Always use SMTP default Reply Address (Завжди використовувати стандартну зворотну адресу SMTP-сервера) (Off (Вимк.)*)	Використовуйте адресу відповіді SMTP за замовчуванням.
Налаштування сповіщень електронної пошти E-mail Setup (Налаштування електронної пошти) Use SSL/TLS (Використовувати SSL/TLS) (Disabled (Вимк.)*)	Надішліть електронний лист, використовуючи зашифроване посилання
E-mail Alerts Setup (Налаштування сповіщень електронної пошти) E-mail Setup (Налаштування електронної пошти) Require Trusted Certificate (Вимагати надійний сертифікат) (On (Увімк.)*)	Вимагати надійний сертифікат під час доступу до сервера SMTP.
E-mail Alerts Setup (Налаштування сповіщень електронної пошти) E-mail Setup (Налаштування електронної пошти) SMTP Server Authentication (Автентифікація сервера SMTP) (No authentication required (Автентифікація не потрібна)*)	Налаштувати тип автентифікації для сервера SMTP.
E-mail Alerts Setup (Налаштування сповіщень електронної пошти) E-mail Setup (Налаштування електронної пошти) Device-Initiated E-mail (Електронна пошта, ініційована пристроєм) (None (Немає)*)	Укажіть, чи потрібні облікові дані для електронних листів, ініційованих пристроєм.
E-mail Alerts Setup (Налаштування сповіщень електронної пошти) E-mail Setup (Налаштування електронної пошти) User-Initiated E-mail (Електронна пошта, ініційована користувачем) (None (Немає)*)	Укажіть, чи потрібні облікові дані для електронних листів, ініційованих користувачем. Примітка. Цей елемент меню підтримують лише деякі моделі принтерів.
Примітка. Зірочка (*) біля значення вказує на заводські налаштування за замовчуванням.	

Елемент меню	Опис
E-mail Alerts Setup (Налаштування сповіщень електронної пошти) E-mail Setup (Налаштування електронної пошти) Use Active Directory Device Credentials (Використовувати облікові дані пристрою активного каталогу) (Off (Вимк.))*	Увімкніть облікові дані користувача та призначення груп для підключення до SMTP-сервера.
E-mail Alerts Setup (Налаштування сповіщень електронної пошти) E-mail Setup (Налаштування електронної пошти) Device Userid (Ідентифікатор користувача пристрою)	Вкажіть ідентифікатор користувача для підключення до SMTP-сервера.
E-mail Alerts Setup (Налаштування сповіщень електронної пошти) E-mail Setup (Налаштування електронної пошти) Device Password (Пароль до пристрою)	Вкажіть пароль для підключення до SMTP-сервера.
E-mail Alerts Setup (Налаштування сповіщень електронної пошти) E-mail Setup (Налаштування електронної пошти) Kerberos 5 REALM	Укажіть область для протоколу автентифікації Kerberos 5.
E-mail Alerts Setup (Налаштування сповіщень електронної пошти) E-mail Setup (Налаштування електронної пошти) NTLM Domain (NTLM-домен)	Укажіть доменне ім'я для протоколу безпеки NTLM.
E-mail Alerts Setup (Налаштування сповіщень електронної пошти) E-mail Setup (Налаштування електронної пошти) Disable "SMTP server not set up" error (Вимкнути помилку «SMTP-сервер не налаштовано») (Off (Вимк.))*	Вимкніть відображення на дисплеї повідомлення про помилку налаштування SMTP.
Error Prevention (Запобігання помилкам) Jam Assist (Допомога в разі змінання) Off (Вимк.) On* (Увімк.)*	Налаштуйте принтер на автоматичну перевірку наявності змінання паперу.
Error Prevention (Запобігання помилкам) Auto Continue (Автоматичне продовження) Off (Вимк.) On (Увімк.)* (5 секунд) Auto Continue Time (Час автоматичного продовження) (5*)	Дозвольте принтеру автоматично продовжувати обробку або друк завдання після очищення певних умов відвідування Примітка. Параметр Auto Continue Time (Час автоматичного продовження) підтримують лише деякі моделі принтерів.
Error Prevention (Запобігання помилкам) Auto Reboot (Автоматичне перезавантаження) Auto Reboot (Автоматичне перезавантаження) Reboot when idle (Перезавантажити під час простою) Reboot always (Перезавантажувати в будь-який час)* Reboot never (Ніколи не перезавантажувати)	Налаштуйте принтер на перезапуск у разі виникнення помилки
Примітка. Зірочка (*) біля значення вказує на заводські налаштування за замовчуванням.	

Елемент меню	Опис
Error Prevention (Запобігання помилкам) Auto Reboot (Автоматичне перезавантаження) Max Auto Reboots (Максимальна кількість автоматичних перезавантажень)(2*)	Встановіть кількість автоматичних перезавантажень, які може виконувати принтер.
Error Prevention (Запобігання помилкам) Auto Reboot (Автоматичне перезавантаження) Auto Reboot Window (Вікно автоматичного перезавантаження) (720*)	Встановіть кількість секунд до автоматичного перезавантаження принтера.
Error Prevention (Запобігання помилкам) Auto Reboot (Автоматичне перезавантаження) Auto Reboot Counter (Лічильник автоматичного перезавантаження)	Показати доступну лише для читання інформацію лічильника перезавантаження
Error Prevention (Запобігання помилкам) Auto Reboot (Автоматичне перезавантаження) Reset Auto Reboot Counter (Скинути лічильник автоматичного перезавантаження) Cancel (Скасувати) Continue (Продовжити)	Скинути лічильник автоматичного перезавантаження Примітка. Параметр Reset Auto Reboot Counter (Скинути лічильник автоматичного перезавантаження) підтримують лише деякі моделі принтерів.
Error Prevention (Запобігання помилкам) Display Short Paper Error (Відобразити помилку короткого паперу) On (Увімк.) Auto-clear (Автоматичне очищення)*	Налаштуйте принтер на відображення повідомлення коли виникає помилка короткого паперу. Примітка. Короткий папір означає розмір завантаженого паперу.
Error Prevention (Запобігання помилкам) Page Protect (Захист сторінки) Off (Вимк.)* On (Увімк.)	Налаштуйте принтер на обробку всієї сторінки в пам'яті перед її друком.
Jam Content Recovery (Відновлення вмісту зім'ятої сторінки) Jam Recovery (Відновлення після зминання) Off (Вимк.) On (Увімк.) Auto (Автоматично)*	Налаштуйте принтер на повторний друк зім'ятих сторінок.
Примітка. Зірочка (*) біля значення вказує на заводські налаштування за замовчуванням.	

Power Management

Елемент меню	Опис
Sleep Mode Profile Print from Sleep Mode Stay awake after printing Enter Sleep Mode after printing*	Налаштувати принтер залишатись активним чи переходити в режим сну після друку.
Примітка. Зірочка (*) біля значення вказує на заводські налаштування за замовчуванням.	

Елемент меню	Опис
Sleep Mode Profile Touch to Wake from Deep Sleep Off On*	Активувати принтер із глибокого сну дотиком до дисплею принтера.
Timeouts Sleep Mode 1–114 хвилин (15*)	Установити час неактивності, перш ніж принтер почне роботу в режимі сну.
Timeouts Hibernate Timeout Disabled 1 hour 2 hours 3 hours 6 hours 1 day 2 days 3 days* 1 week 2 weeks 1 month	Установити час до вимкнення принтера.
Timeouts Hibernate Timeout on Connection Hibernate Do Not Hibernate*	Установити параметр Hibernate Timeout, щоб вимикати принтер за наявності активного з'єднання Ethernet.
Schedule Power Modes Schedules Add New Schedule	Запланувати перехід принтера в режим сну або гібернації.
Примітка. Зірочка (*) біля значення вказує на заводські налаштування за замовчуванням.	

Anonymous Data Collection (Збір анонімних даних)

Елемент меню	Опис
Anonymous Data Collection (Збір анонімних даних) Device Usage and Performance Information (Інформація про використання пристрою та його продуктивність) None* (Немає)	Надсилайте інформацію про використання та продуктивність принтера в Lexmark. Примітка. Anonymous Data Send Time (Час надсилання анонімних даних) відображається лише в тому разі, якщо для параметра Anonymous Data Collection (Збір анонімних даних) встановлено значення Device Usage and Performance Information (Інформація про використання пристрою та його продуктивність).
Anonymous Data Send Time (Час надсилання анонімних даних) Start Time (Час початку) Stop Time (Час припинення)	
Примітка. Зірочка (*) біля значення вказує на заводські налаштування за замовчуванням.	

Accessibility (Доступність)

Примітка. Це меню відображається лише в деяких моделях принтерів.

Елемент меню	Опис
Duplicate Key Strike Interval (Інтервал між повторним натисканням клавіші) 0–5 (0*)	Налаштувати інтервал у секундах, протягом якого принтер ігноруватиме подвійні натискання клавіші на приєднаній клавіатурі.
Key Repeat Initial Delay (Початкова затримка перед повтором клавіші) 0,25–5 (1*)	Налаштувати інтервал тривалості затримки в секундах, перш ніж клавіша повтору почне повторювати Примітка. Цей пункт меню відображається лише коли клавіатуру приєднано до принтера.
Key Repeat Rate (Частота повтору клавіші) 0,5–30 (30*)	Налаштувати кількість натискань на секунду для кнопки повтору. Примітка. Цей пункт меню відображається лише коли клавіатуру приєднано до принтера.
Prolong Screen Timeout (Продовжити час очікування екрана) Вимк.* Ввімк.	Дозволити користувачу залишатися в тому самому місці та скинути таймер Screen Timeout (Час очікування екрана), коли час спливе, щоб не повертатися на головний екран.
Headphone Volume (Гучність навушників) 1–10 (5*)	Відрегулювати гучність навушників. Примітка. Цей пункт меню відображається лише коли до принтера приєднано навушники
Enable Voice Guidance When Headphone Is Attached (Увімкнути голосові підказки, коли до принтера приєднано навушники) Вимк.* Ввімк.	Увімкнути голосові підказки коли до принтера приєднано навушники
Speak Passwords/PINs (Озвучувати паролі/PIN-коди) Вимк.* Ввімк.	Налаштувати принтер зачитувати паролі й персональні ідентифікаційні номери Примітка. Цей пункт меню відображається лише коли до принтера приєднано навушники або динамік.
Speech Rate (Темп мовлення) Very Slow (Дуже повільний) Slow (Повільний) Normal* (Звичайний) Fast (Швидкий) Faster (Пришвидшений) Very Fast (Дуже швидкий) Rapid (Стрімкий) Very Rapid (Дуже стрімкий) Fastest (Найшвидший)	Налаштувати швидкість озвучення голосових підказок Примітка. Цей пункт меню відображається лише коли до принтера приєднано навушники або динамік.
Примітка. Зірочка (*) біля значення вказує на заводські налаштування за замовчуванням.	

Restore Factory Defaults (Відновлення заводських параметрів за замовчуванням)

Елемент меню	Опис
Restore Settings (Відновлення параметрів) Restore all settings (Відновлення всіх параметрів) Restore printer settings (Відновлення параметрів принтера) Restore network settings (Відновлення параметрів мережі) Restore app settings (Відновлення параметрів програми)	Відновлення заводських параметрів за замовчуванням принтера. Примітка. Елемент меню Restore app settings (Відновлення параметрів програми) відображається лише в деяких моделях принтерів.

Технічне обслуговування

Configuration Menu (Меню конфігурації)

Елемент меню	Опис
USB Configuration (Конфігурація USB) USB PnP 1* 2	Змінити режим USB-драйвера принтера, щоб покращити його сумісність із персональним комп'ютером.
USB Configuration (Конфігурація USB) USB Speed (Швидкість USB) Full (Повна) Auto (Автоматично)*	Налаштуйте порт USB на повну швидкість і вимкніть його високошвидкісні можливості.
Tray Configuration (Конфігурація лотків) Tray Linking (Зв'язування лотків) Automatic (Автоматично)* Off (Вимк.)	Налаштувати принтер на з'єднання лотків із однаковими параметрами типу та розміру паперу.
Tray Configuration (Конфігурація лотків) Show Tray Insert Message (Показати повідомлення про вставлення лотка) Off (Вимк.) Only for unknown sizes (Лише для невідомих розмірів)* Always (Завжди)	Відобразити повідомлення яке дає змогу користувачу змінити параметри розміру та типу паперу після вставлення лотка.
Tray Configuration (Конфігурація лотків) A5 Loading (Завантаження A5) Short Edge (Короткий край)* Long Edge (Довгий край)	Визначити стандартну орієнтацію завантаження паперу розміру A5 у всіх джерелах паперу.
Примітка. Зірочка (*) біля значення вказує на заводські налаштування за замовчуванням.	

Елемент меню	Опис
Tray Configuration (Конфігурація лотків) Paper Prompts (Запити паперу) Auto (Автоматично)* Multipurpose Feeder (Багатоцільовий подавач) Manual Paper (Ручне завантаження паперу)	Встановити джерело паперу, яке користувач заповнює, коли з'являється запит на завантаження паперу. Примітка. Щоб пункт Multipurpose Feeder (Багатоцільовий подавач) з'явився в меню Paper (Папір), установіть для параметра Configure MP (Налаштувати MP) значення Cassette (Касета).
Tray Configuration (Конфігурація лотків) Envelope Prompts (Запити конвертів) Auto (Автоматично)* Multipurpose Feeder (Багатоцільовий подавач) Manual Envelope (Ручне завантаження конверта)	Установіть джерело паперу, яке користувач заповнює, коли з'являється запит на завантаження конверта. Примітка. Щоб пункт Multipurpose Feeder (Багатоцільовий подавач) з'явився в меню Paper (Папір), установіть для параметра Configure MP (Налаштувати MP) значення Cassette (Касета).
Tray Configuration (Конфігурація лотків) Action for Prompts (Дії для запитів) Prompt user (Запитувати користувача)* Continue (Продовжити) Use current (Використовувати поточний)	Налаштуйте принтер на реагування на запити щодо змін, пов'язаних із папером або конвертом.
Tray Configuration (Конфігурація лотків) Multiple Universal Sizes (Кілька універсальних розмірів) Off (Вимк.)* On (Увімк.)	Налаштувати лоток на підтримку кількох універсальних розмірів паперу.
Reports (Звіти) Menu Settings Page (Сторінка параметрів меню) Event Log (Журнал подій) Event Log Summary (Зведення журналу подій)	Друк звітів про параметри меню принтера, стан і журнали подій.
Supply Usage And Counters (Використання витратних матеріалів і лічильники) Clear Supply Usage History (Очистити історію використання витратних матеріалів)	Скинути історію використання витратних матеріалів до заводського рівня за замовчуванням.
Supply Usage And Counters (Використання витратних матеріалів і лічильники) Reset Maintenance Counter (Скинути лічильник обслуговування)	Скинути лічильник після встановлення нового комплекту для обслуговування
Printer Emulations (Емуляції принтера) PPDS Emulation (Емуляція PPDS) Off (Вимк.)* On (Увімк.)	Налаштувати принтер на розпізнавання та використання потоку даних PPDS.
Printer Emulations (Емуляції принтера) PS Emulation (Емуляція PPDS) Off (Вимк.) On* (Увімк.)*	Налаштувати принтер на розпізнавання та використання потоку даних PS.
Примітка. Зірочка (*) біля значення вказує на заводські налаштування за замовчуванням.	

Елемент меню	Опис
Printer Emulations (Емуляції принтера) Enable Formsmerge (Увімкнути злиття форм) Off (Вимк.)* On (Увімк.)	Активуйте злиття форм, щоб зберігати форми на жорсткому диску або інтелектуальному накопичувачі (ISD). Примітка. Потрібно встановити жорсткий диск або ISD.
Printer Emulations (Емуляції принтера) Enable Prescribe (Увімкнути вказівки) Off (Вимк.)* On (Увімк.)	Активувати функцію Prescribe (Вказівки). Примітка. Необхідно встановити ліцензію Prescribe (Вказівки).
Printer Emulations (Емуляції принтера) Emulator Security (Безпека емулятора) Page Timeout (Час очікування сторінки) (60 хв*) Reset Emulator After Job (Скинути емулятор після завершення завдання) (Off (Вимк.))* Disable Printer Message Access (Вимкнути доступ до повідомлень принтера) (On (Увімк.))*	Налаштуйте параметри безпеки принтера під час режиму емуляції.
Print Configuration (Конфігурація принтера) Font Sharpening (Збільшення різкості шрифту) 0–150 (24*)	Установити значення розміру тексту в пунктах, нижче якого використовуватимуться високочастотні екрани під час друку даних шрифту. Наприклад, якщо значення дорівнює 24, тоді всі шрифти розміром 24 пунктів або менше використовують високочастотні екрани
Print Configuration (Конфігурація принтера) Print Density (Щільність друку) Disabled (Вимкнено) 1–5 (3*)	Відрегулювати щільність тонера під час друку документів.
Device Operations (Операції принтера) Quiet Mode (Тихий режим) Off (Вимк.)* On (Увімк.)	Установити принтер на роботу у режимі Quiet Mode (Тихий режим). Примітка. Увімкнення цього параметра сповільнює загальну продуктивність принтера.
Device Operations (Операції принтера) Safe Mode (Безпечний режим) Off (Вимк.)* On (Увімк.)	Налаштувати принтер на роботу в спеціальному режимі, в якому він намагатиметься продовжувати пропонувати якомога більше функцій, незважаючи на відомі проблеми Наприклад, якщо встановлено значення On (Увімк.) і двигун дуплексного блока не працює, принтер виконує односторонній друк документів навіть за наявності завдання двостороннього друку.
Device Operations (Операції принтера) Clear Custom Status (Очистити користувацький статус)	Стерти визначені користувачем рядки для користувацьких повідомлень Default (За замовчуванням) або Alternate (Альтернативні).
Device Operations (Операції принтера) Clear all remotely-installed messages (Очистити всі віддалено встановлені повідомлення)	Видаляти повідомлення що було встановлено віддалено.
Примітка. Зірочка (*) біля значення вказує на заводські налаштування за замовчуванням.	

Елемент меню	Опис
Device Operations (Операції принтера) Automatically Display Error Screens (Автоматично відображати екрани з помилками) Off (Вимк.) On* (Увімк.)*	Відображати наявні повідомлення про помилки на дисплеї після того, як принтер залишається неактивним на головному екрані протягом тривалого часу.
App Configuration (Конфігурація програми) LES Applications (Програми LES) Off (Вимк.) On* (Увімк.)*	Увімкнути програми Lexmark Embedded Solutions (LES). Примітка. Цей елемент меню підтримують лише деякі моделі принтерів.
Примітка. Зірочка (*) біля значення вказує на заводські налаштування за замовчуванням.	

Out of Service Erase

Елемент меню	Опис
Out of Service Erase Memory Last Sanitized ISD last erased	Відображати доступну лише для читання інформацію про те, коли востаннє було очищено пам'ять принтера чи накопичувач. Примітка. ISD last erased з'являється лише якщо встановлено інтелектуальний накопичувач.
Out of Service Erase Sanitize all information on nonvolatile memory Erase all printer and network settings Erase all apps and app settings Erase all shortcuts and shortcut settings Erase Intelligent Storage Drive	Очистити всю інформацію з енергонезалежної пам'яті та накопичувача. Примітка. Erase Intelligent Storage Drive з'являється лише якщо встановлено інтелектуальний накопичувач.

Home Screen Customization (Налаштування головного екрана)

Примітка. Цей пункт меню з'являється лише в Embedded Web Server.

Меню	Опис
Status/Supplies (Стан/Витратні матеріали) Job Queue (Черга завдань) Settings (Параметри) Address Book (Адресна книга) USB Drive (USB-накопичувач) Held Jobs (Відкладені завдання)	Вкажіть піктограми які мають відобразитися на головному екрані.

Update firmware (Оновлення мікропрограми)

Елемент меню	Опис
Current Version (поточна версія)	Показати поточну версію мікропрограми встановленої на принтері.
Check for updates now (Перевірити на наявність оновлень)	Перевірити на наявність оновлення мікропрограми

Елемент меню	Опис
Auto check for updates (Автоматична перевірка наявності оновлень)	Налаштуйте принтер на автоматичну перевірку наявності оновлень мікропрограми

About this Printer

Елемент меню	Опис
Asset Tag	Указати ідентифікаційну інформацію принтера. Максимальна довжина — 32 символи
Printer's Location	Указати розташування принтера. Максимальна довжина — 63 символи
Contact	Указати контактні дані принтера. Максимальна довжина — 63 символи
Firmware Version	Показувати версію мікропрограми встановленої на принтері.
Engine	Показувати номер двигуна принтера.
Serial Number	Показувати серійний номер принтера.
Export Configuration File to USB	Експортувати файл конфігурації на флешнакопичувач
Export Compressed Logs to USB	Експортувати стиснуті файли журналу на флешнакопичувач
Send Logs	Надіслати інформацію з журналу принтера компанії Lexmark.

Друк

Layout (Макет)

Елемент меню	Опис
Sides (Боки) 1-Sided* (1 бік) 2-Sided (2 боки)	Укажіть, чи друкувати на одному чи на обох боках паперу.
Flip Style (Стиль перевертання) Long Edge* (Довгий край) Short Edge (Короткий край)	Визначте, який бік паперу скріплюється під час виконання двостороннього друку.
Blank Pages (Пусті сторінки) Print (Друк) Do Not Print* (Не друкувати)	Друкувати пусті сторінки які включено в завдання друку.
Collate (Розбирання за копіями) Off (1,1,1,2,2,2) (Вимк. 1,1,1,2,2,2) On (1,2,1,2,1,2)* (Увімк. 1,2,1,2,1,2)	Стежте за тим, щоб сторінки завдання друку склалися послідовно, особливо під час друку кількох копій завдання
Separator Sheets (Аркуші-розділювачі) None* (Немає) Between Copies (Між копіями) Between Jobs (Між завданнями) Between Pages (Між сторінками)	Вставляти пусті аркуші-розділювачі під час друку.
Примітка. Зірочка (*) біля значення вказує на заводські налаштування за замовчуванням.	

Елемент меню	Опис
Separator Sheet Source (Джерело аркуша-розділювача) Tray (Лоток) [x] (1*) Multipurpose Feeder (Багатоцільовий подавач)	Укажіть джерело паперу для аркуша-розділювача
Pages per Side (Сторінок на одному боці) Off* (Вимк.) 2 pages per side (2 сторінки на одному боці) 3 pages per side (3 сторінки на одному боці) 4 pages per side (4 сторінки на одному боці) 6 pages per side (6 сторінок на одному боці) 9 pages per side (9 сторінок на одному боці) 12 pages per side (12 сторінок на одному боці) 16 pages per side (16 сторінок на одному боці)	Надрукуйте зображення кількох сторінок на одному боці аркуша паперу.
Pages per Side Ordering (Упорядкування сторінок на одному боці) Horizontal* (Горизонтальне) Reverse Horizontal (Зворотне горизонтальне) Vertical (Вертикальне) Reverse Vertical (Зворотне вертикальне)	Укажіть розташування зображень кількох сторінок під час використання меню Pages per Side (Сторінок на стороні).
Pages per Side Orientation (Орієнтація сторінок на одному боці) Auto* (Автоматично) Landscape (Альбомна) Portrait (Портретна)	Укажіть орієнтацію зображень кількох сторінок під час використання меню Pages per Side (Сторінок на одному боці).
Pages per Side Border (Сторінок на бічне поле) None* (Немає) Solid (Суцільно)	Друкуйте поле навколо кожного зображення сторінки під час використання меню Pages per Side (Сторінок на одному боці).
Copies (Копії) 1–9999 (1*)	Указати кількість копій для кожного завдання друку.
Print Area (Область друку) Normal* (Звичайна) Whole Page (Ціла сторінка)	Налаштувати область друку на аркуші паперу.
Примітка. Зірочка (*) біля значення вказує на заводські налаштування за замовчуванням.	

Setup (Налаштування)

Елемент меню	Опис
Printer Language (Мова принтера) PCL Emulation (Емуляція PCL) PS Emulation (Емуляції PS)	Установити мову принтера. Примітка. Установлення мови принтера за замовчуванням не заважає програмі надсилати завдання друку, які використовують іншу мову принтера.
Примітка. Зірочка (*) біля значення вказує на заводські налаштування за замовчуванням.	

Елемент меню	Опис
Job Waiting (Очікування завдання) Off* (Вимк.) On (Увімк.)	Зберігайте завдання друку, для яких потрібні витратні матеріали щоб можна було друкувати завдання для яких не потрібні витратні матеріали Примітка. Це меню з'являється лише якщо встановлено жорсткий диск або інтелектуальний накопичувач (ISD).
Job Hold Timeout (Час очікування відкладення завдання) 0–255 (30*)	Установіть час у секундах, протягом якого принтер очікує втручання користувача, перш ніж відкласти завдання які потребують недоступних ресурсів. Примітка. Цей пункт меню з'являється лише тоді, коли встановлено жорсткий диск або інтелектуальний накопичувач (ISD).
Download Target (Завантажити ціль) RAM* (Оперативна пам'ять) Disk (Диск)	Укажіть, де зберігати всі постійні ресурси завантажені на принтер Примітка. Цей пункт меню з'являється лише тоді, коли встановлено жорсткий диск або інтелектуальний накопичувач (ISD).
Resource Save (Збереження ресурсу) Off* (Вимк.) On (Увімк.)	Визначте, що принтер робить із завантаженими ресурсами коли отримує завдання яке потребує більше місця ніж доступна пам'ять. Примітки. <ul style="list-style-type: none"> • Якщо встановлено значення Off (Вимк.), принтер зберігає завантажені ресурси лише доти доки не знадобиться пам'ять. Ресурси пов'язані з неактивною мовою принтера, видаляються • Якщо встановлено значення On (Увімк.), принтер зберігає всі постійні завантажені ресурси для всіх перемикачів мови За потреби принтер показує повідомлення про заповнення пам'яті замість видалення постійних ресурсів.
Print All Order (Друкувати всю послідовність) Alphabetical* (В алфавітному порядку) Newest First (Спочатку найновіші) Oldest First (Спочатку найдавніші)	Укажіть порядок, коли ви вибираєте друк усіх відкладених і конфіденційних завдань.
Примітка. Зірочка (*) біля значення вказує на заводські налаштування за замовчуванням.	

Quality (Якість)

Елемент меню	Опис
Print Resolution (Роздільна здатність друку) 600 dpi 1200 зображення Q* 2400 зображення Q 1200 dpi 300 dpi	Установіть роздільну здатність для друку.
Примітка. Зірочка (*) біля значення вказує на заводські налаштування за замовчуванням.	

Елемент меню	Опис
Pixel Boost (Підсилення пікселів) Off* (Вимк.) Fonts* (Шрифти) Horizontally (Горизонтально) Vertically (Вертикально) Both directions (Обидва напрямки)	Увімкніть більше пікселів для друку в кластерах для чіткості, покращення зображень по горизонталі чи вертикалі або покращення шрифтів.
Toner Darkness (Щільність тонера) Від 1 до 10 (8*)	Визначте освітленість або затемненість текстових зображень.
Halftone (Напівтон) Normal* (Звичайний) Detail (Деталізація)	Покращуйте друкований результат, щоб отримати плавніші лінії з гострішими краями
Brightness (Яскравість) Від -6 до 6 (0*)	Коригуйте результат друку, освітливши або затемнивши його.
Contrast (Контрастність) Від 0 до 5 (0*)	Відрегулюйте контрастність надрукованих об'єктів.
Gray Correction (Корекція сірого) Off (Вимк.) Auto* (Автоматично)	Увімкніть алгоритм корекції сірого кольору на принтері для надрукованих зображень із середнім рівнем сірого.
Примітка. Зірочка (*) біля значення вказує на заводські налаштування за замовчуванням.	

Job Accounting (Звіт щодо завдання)

Елемент меню	Опис
Job Accounting (Звіт щодо завдання) Off* (Вимк.) On (Увімк.)	Налаштуйте принтер на створення журналу завдань друку, які він отримує.
Accounting Log Frequency (Частота журналу звітів) Daily (Щодня) Weekly (Щотижня) Monthly* (Щомісяця)	Укажіть, як часто принтер створюватиме файл журналу.
Log Action at End of Frequency (Дії журналу наприкінці періоду частоти) None* (Немає) E-mail Current Log (Надіслати електронною поштою поточний журнал) E-mail & Delete Current Log (Надіслати електронною поштою та видалити поточний журнал) Post Current Log (Опублікувати поточний журнал) Post & Delete Current Log (Опублікувати та видалити поточний журнал)	Укажіть, як принтер реагує, коли досягається порогове значення частоти Примітка. Значення визначене в Accounting Log Frequency (Частота журналу звітів) визначає, коли запускається ця дія
Примітка. Зірочка (*) біля значення вказує на заводські налаштування за замовчуванням.	

Елемент меню	Опис
Log Near Full Level (Журнал при майже повному заповненні) Off (Вимк.) On* (Увімк.) (5)	Укажіть максимальний розмір файлу журналу, перш ніж принтер виконає дію Log Action at Near Full (Журнал при майже повному заповненні). Примітка. Цей пункт меню з'являється лише тоді, коли встановлено жорсткий диск або інтелектуальний накопичувач (ISD).
Log Action at Near Full (Дія журналу при майже повному заповненні) None* (Немає) E-mail Current Log (Надіслати електронною поштою поточний журнал) E-mail & Delete Current Log (Надіслати електронною поштою та видалити поточний журнал) E-mail & Delete Oldest Log (Надіслати електронною поштою та видалити найдавніший журнал) Post Current Log (Опублікувати поточний журнал) Post & Delete Current Log (Опублікувати та видалити поточний журнал) Post & Delete Oldest Log (Опублікувати та видалити найдавніший журнал) Delete Current Log (Видалити поточний журнал) Delete Oldest Log (Видалити найдавніший журнал) Delete All But Current (Видалити всі, крім поточного) Delete All Logs (Видалити всі журнали)	Укажіть, як принтер реагує, коли жорсткий диск або ISD майже заповнені. Примітка. Значення визначене в Log Near Full Level (Журнал при майже повному заповненні), визначає, коли запускається ця дія
Log Action at Full (Дія журналу при повному заповненні) None* (Немає) E-mail & Delete Current Log (Надіслати електронною поштою та видалити поточний журнал) E-mail & Delete Oldest Log (Надіслати електронною поштою та видалити найдавніший журнал) Post & Delete Current Log (Опублікувати та видалити поточний журнал) Post & Delete Oldest Log (Опублікувати та видалити найдавніший журнал) Delete Current Log (Видалити поточний журнал) Delete Oldest Log (Видалити найдавніший журнал) Delete All But Current (Видалити всі, крім поточного) Delete All Logs (Видалити всі журнали)	Укажіть, як принтер реагує, коли використання жорсткого диска або ISD досягає максимального ліміту (100 МБ).
URL to Post Log (URL-адреса для публікації журналу)	Укажіть, куди принтер публікує журнали обліку завдань.
E-mail Address to Send Logs (Адреса електронної пошти для надсилання електронних листів)	Укажіть адресу електронної пошти на яку принтер надсилає журнали обліку завдань.
Log File Prefix (Префікс файлу журналу)	Вкажіть префікс для файлів журналу. Примітка. Поточне ім'я хоста, визначене в меню TCP/IP, використовується як префікс файлу журналу за замовчуванням.
Примітка. Зірочка (*) біля значення вказує на заводські налаштування за замовчуванням.	

PDF

Елемент меню	Опис
Scale To Fit Off* On	Масштабувати вміст сторінки щоб він відповідав вибраному розміру паперу.
Annotations Print Do Not Print*	Указувати чи друкувати примітки у файлах PDF.
Print PDF Error Off On*	Увімкнути друк помилки PDF.

Примітка. Зірочка (*) біля значення вказує на заводські налаштування за замовчуванням.

PostScript

Елемент меню	Опис
Print PS Error (Друк інформації про помилку PostScript) Off* (Вимк.) On (Увімк.)	Друк сторінки з описом помилки PostScript®. Примітка. Коли виникає помилка, обробка завдання припиняється принтер друкує повідомлення про помилку, а решта завдання друку очищується
Minimum Line Width (Мінімальна ширина лінії) 1–30 (2*)	Встановить мінімальну ширину штриха. Примітка. Завдання надруковані з роздільною здатністю 1200 dpi, використовують значення напряму.
Lock PS Startup Mode (Блокування режиму запуску PostScript) Off (Вимк.) On* (Увімк.)	Вимкніть файл SysStart. Примітка. Увімкнення файлу SysStart загрожує безпеці вашого принтера або мережі.
Font Priority (Пріоритетність шрифтів) Resident* (Вбудовані) Flash/Disk (Флеш-пам'ять/диск)	Встановить порядок пошуку шрифтів. Примітки. <ul style="list-style-type: none"> Елемент Resident (Вбудовані) налаштовує принтер на пошук потрібного шрифту в пам'яті принтера перед пошуком на жорсткому диску або інтелектуальному накопичувачі (ISD). Елемент Flash/Disk (Флеш-пам'ять/диск) налаштовує принтер на пошук потрібного шрифту на жорсткому диску або ISD перед пошуком у пам'яті принтера. Цей пункт меню з'являється лише тоді, коли встановлено жорсткий диск або інтелектуальний накопичувач (ISD).
Wait Timeout (Час очікування) Off (Вимк.) On* (Увімк.) (40 seconds (40 секунд))	Увімкніть принтер для очікування додаткових даних перед скасуванням завдання друку.

Примітка. Зірочка (*) біля значення вказує на заводські налаштування за замовчуванням.

PCL

Елемент меню	Опис
Font Source (Джерело шрифту) Resident* (Вбудовані) Disk (Диск) Download (Завантажити) Flash (Флешнакопичувач) Font Card (Карта шрифту) All (Усі)	Виберіть джерело, яке містить стандартний шрифт. Примітки. <ul style="list-style-type: none"> • Меню Disk (Диск) і Flash (Флешнакопичувач) з'являються лише якщо встановлено жорсткий диск або інтелектуальний накопичувач (ISD), що містить шрифти • Меню Download (Завантажити) відображається лише якщо в пам'ять принтера завантажено шрифти • Font Card (Карта шрифту) з'являється лише якщо встановлено інтелектуальний накопичувач (ISD).
Font Name (Назва шрифту) [Список доступних шрифтів] (Courier*)	Виберіть шрифт з указанного джерела шрифтів.
Symbol Set (Набір символів) [Список доступних наборів символів] (10U PC-8*)	Указати набір символів для назви кожного шрифту. Примітка. Набір символів — це набір буквено-цифрових символів, знаків пунктуації та спеціальних символів. Набори символів підтримують різні мови чи спеціальні програми як-от математичні символи для наукового тексту.
Pitch (Крок) 0,08–100,00 (10,00*)	Указати крок для шрифтів із фіксованою або моношириною Примітка. Pitch (Крок) — це кількість символів із фіксованою шириною в горизонтальному дюймі надрукованого тексту.
Orientation (Орієнтація) Portrait* (Портретна) Landscape (Альбомна) Reverse Portrait (Перевернута портретна) Reverse Landscape (Перевернута альбомна)	Вкажіть орієнтацію тексту та графічних зображень на сторінці.
Lines per Page (Рядків на сторінку) 1–255	Указати кількість рядків тексту на кожній сторінці, надрукованій через потік даних PCL®. Примітки. <ul style="list-style-type: none"> • Цей пункт меню активує вертикальну ширину, що спричиняє вибрану кількість запитуваних рядків для друку між полями сторінки за замовчуванням. • Заводське налаштування за замовчуванням для США — 60. Міжнародне заводське значення за замовчуванням — 64.
PCL5 Minimum Line Width (Мінімальна ширина лінії PCL5) 1–30 (2*)	Установити початкову мінімальну ширину штриха.
PCLXL Minimum Line Width (Мінімальна ширина лінії PCLXL) 1–30 (2*)	
Примітка. Зірочка (*) біля значення вказує на заводські налаштування за замовчуванням.	

Елемент меню	Опис
A4 Width (Ширина A4) 198мм* 203мм	Установити ширину логічної сторінки на папері формату A4. Примітка. Логічна сторінка — це простір на фізичній сторінці, де надруковані дані.
Auto CR after LF (Авто CR після LF) On (Увімк.) Off* (Вимк.)	Налаштувати принтер на виконання команди повернення каретки після команди керування переходом рядка. Примітка. Повернення каретки — це механізм, який дає принтеру команду змістити положення курсора до першої позиції в тому ж рядку.
Auto LF after CR (Авто LF після CR) On (Увімк.) Off* (Вимк.)	Налаштувати принтер на переведення рядка після команди керування поверненням каретки
Tray Renumber (Перенумерація лотка) Assign MP Feeder (Призначити подавач MP) Assign Tray (Призначити лоток) [x] Assign Manual Paper (Призначити папір вручну) Assign Manual Envelope (Ручне призначення конверта)	Налаштувати принтер для роботи з іншим драйвером принтера або спеціальною програмою яка використовує інший набір призначень джерела для запиту певного джерела паперу Виберіть варіанти нижче. Off* (Вимк.) — принтер використовує заводські стандартні призначення джерела паперу. None (Немає) — джерело паперу ігнорує команду «Вибрати подавач паперу». 0–199: виберіть числове значення щоб призначити користувачьке значення джерелу паперу.
Tray Renumber (Перенумерація лотка) View Factory Defaults (Перегляд заводських налаштувань)	Показувати заводське значення за замовчуванням, призначене кожному джерелу паперу.
Tray Renumber (Перенумерація лотка) Restore Defaults (Відновити значення за замовчуванням)	Відновити заводські значення перенумерації лотків.
Print Timeout (Час очікування принтера) Off (Вимк.) On* (Увімк.) (90 секунд)	Налаштувати принтер так, щоб він завершував завдання друку після періоду неактивності протягом указанного часу. Примітка. Print Timeout Time (Час очікування принтера) відображається тільки якщо ввімкнено параметр Print Timeout (Час очікування принтера).
Примітка. Зірочка (*) біля значення вказує на заводські налаштування за замовчуванням.	

Image

Елемент меню	Опис
Auto Fit On Off*	Вибрати найкращий доступний розмір паперу й параметри орієнтації зображення Примітка. Якщо вибрано параметр On, цей пункт меню перезаписує параметри масштабу й орієнтації зображення
Invert Off* On	Інвертувати двотонові монохромні зображення Примітка. Цей пункт меню не застосовується до форматів зображення GIF або JPEG.
Примітка. Зірочка (*) біля значення вказує на заводські налаштування за замовчуванням.	

Елемент меню	Опис
Scaling Anchor Top Left Best Fit* Anchor Center Fit Height/Width Fit Height Fit Width	Відкоригувати зображення щоб воно вміщалося в область друку. Примітка. Коли для параметра Auto Fit встановлено значення On, для параметра Scaling автоматично вибрано значення Best Fit.
Orientation Portrait* Landscape Reverse Portrait Reverse Landscape	Вкажіть орієнтацію тексту та графічних зображень на сторінці.
Примітка. Зірочка (*) біля значення вказує на заводські налаштування за замовчуванням.	

Папір

Tray Configuration

Елемент меню	Опис
Default Source Tray [x] (1*) Multipurpose Feeder Manual Paper Manual Envelope	Налаштувати джерело паперу для всіх завдань друку.
Paper Size/Type Tray [x] Multipurpose Feeder Manual Paper Manual Envelope	Указати розмір чи тип паперу, завантаженого в кожне джерело паперу.
Substitute Size Off Letter/A4 All Listed*	Налаштувати принтер так, щоб він замінював указаний розмір паперу, якщо запитаний розмір не завантажено в жодне джерело паперу. Примітки. <ul style="list-style-type: none"> • Off: запит до користувача завантажити потрібний розмір паперу. • All Listed: дозволяє всі доступні заміни
Configure MP Cassette* Manual First	Визначити поведінку багатоцільового подавача. Примітки. <ul style="list-style-type: none"> • Cassette: налаштовує багатоцільовий подавач як автоматичне джерело паперу. • Manual: встановлює багатоцільовий подавач паперу лише для завдань друку, де папір завантажується вручну. • First: налаштовує багатоцільовий подавач як основне джерело паперу.
Примітка. Зірочка (*) біля значення вказує на заводські налаштування за замовчуванням.	

Конфігурація носія

Universal Setup (Універсальні налаштування)

Елемент меню	Опис
Units of Measure (Одиниці вимірювання) Inches (Дюйми) Millimeters (Міліметри)	Указати одиницю вимірювання для універсального паперу. Примітка. Заводське налаштування за замовчуванням для США – Inches (Дюйми). Millimeters (Міліметри) є міжнародними заводським налаштуванням за замовчуванням.
Portrait Width (Ширина в книжковому форматі) 3,00–14,17 дюйм. (8,50*) 76–360 мм (216*)	Установити ширину універсального паперу в книжковому форматі.
Portrait Height (Висота в книжковому форматі) 3,00–14,17 дюйм. (14*) 76–360 мм (356*)	Установити висоту універсального паперу в книжковому форматі.
Feed Direction (Напрямок подачі) Short Edge (Короткий край)* Long Edge (Довгий край)	Налаштувати принтер так, щоб він брав папір за короткий або довгий край. Примітка. Long Edge (Довгий край) відображається лише коли найдовший край коротший за максимальну підтримувану ширину.
Примітка. Зірочка (*) біля значення вказує на заводські налаштування за замовчуванням.	

Media Types (Типи носіїв)

Елемент меню	Опис
Plain Paper (Простий папір) Card Stock (Картки) Recycled (Перероблений папір) Labels (Етикетки) Bond (Високоякісний папір) Envelope (Конверт) Rough Envelope (Жорсткий конверт) Letterhead (Фірмовий бланк) Preprinted (Попередньо надрукований) Colored Paper (Кольоровий папір) Light Paper (Тонкий папір) Heavy Paper (Цупкий папір) Rough/Cotton (Жорсткий/бавовняний папір) Custom Type (Користувацький тип) [X]	Указати текстуру, вагу й орієнтацію паперу.

USB-накопичувач

Flash Drive Print

Елемент меню	Опис
Number of Copies 1–9999 (1*)	Вкажіть кількість копій.
Paper Source Tray [x] (1*) Multipurpose Feeder Manual Paper Manual Envelope	Укажіть джерело паперу для завдання друку.
Collate Off [1,1,1,2,2,2] On [1,2,1,2,1,2]*	Стежте за тим, щоб сторінки завдання друку склалися послідовно, особливо під час друку кількох копій завдання
Sides 1-Sided* 2-Sided	Указати чи друкувати на одній чи на обох сторонах паперу.
Flip Style Long Edge* Short Edge	Визначте, яка сторона паперу скріплюється під час виконання двостороннього друку.
Pages per Side Off* 2 pages per side 3 pages per side 4 pages per side 6 pages per side 9 pages per side 12 pages per side 16 pages per side	Надрукуйте зображення кількох сторінок на одній стороні аркуша паперу.
Pages per Side Ordering Horizontal* Reverse Horizontal Reverse Vertical Vertical	Укажіть розташування зображень кількох сторінок під час використання меню Pages per Side.
Pages per Side Orientation Auto* Landscape Portrait	Укажіть орієнтацію зображень кількох сторінок під час використання меню Pages per Side.
Pages per Side Border None* Solid	Друкуйте рамку навколо кожного зображення сторінки під час використання меню Pages per Side.

Примітка. Зірочка (*) біля значення вказує на заводські налаштування за замовчуванням.

Елемент меню	Опис
Separator Sheets Off* Between Copies Between Jobs Between Pages	Вставляти пусті аркуші-розділювачі під час друку.
Separator Sheet Source Tray [x] (1*) Multipurpose Feeder	Укажіть джерело паперу для аркуша-розділювача
Blank Pages Do Not Print* Print	Друкуйте пусті сторінки у завданні друку.
Примітка. Зірочка (*) біля значення вказує на заводські налаштування за замовчуванням.	

Мережа/порти

Network Overview (Огляд мережі)

Елемент меню	Опис
Active Adapter (Активний адаптер) Auto (Автоматично)* Standard Network (Стандартна мережа) Wireless (Бездротовий зв'язок)	Указати тип з'єднання з мережею Примітка. Параметр Wireless (Бездротовий зв'язок) доступний лише тоді, коли принтери підключено до бездротової мережі.
Network Status (Статус мережі)	Показувати статус підключення мережі принтера.
Display Network Status on Printer (Відобразити статус мережі на принтері) Off (Вимк.) On* (Увімк.)*	Показувати статус мережі на дисплеї.
Speed, Duplex (Швидкість, дуплекс)	Показувати швидкість наразі активної картки мережі.
IPv4	Показувати адресу IPv4.
All IPv6 Addresses (Усі адреси IPv6)	Показувати адреси IPv6.
Reset Print Server (Скинути сервер друку)	Скинути всі активні з'єднання принтера з мережею Примітка. Цей параметр видаляє всі налаштування конфігурації мережі.
Network Job Timeout (Час очікування мережевого завдання) Off (Вимк.) On (Увімк.)* (90 seconds (90 секунд))	Указати час, перш ніж принтер скасує завдання мережевого друк.
Banner Page (Банерна сторінка) Off (Вимк.)* On (Увімк.)	Надрукувати банерну сторінку.
Примітка. Зірочка (*) біля значення вказує на заводські налаштування за замовчуванням.	

Елемент меню	Опис
Enable Network Connections (Увімкнути мережеві підключення) Off (Вимк.) On* (Увімк.)*	Увімкніть принтер для підключення до мережі.
Enable LLDP (Увімкнути DDNS) Off (Вимк.)* On (Увімк.)	Увімкнути протокол Link Layer Discovery Protocol (LLDP) на принтері.
Примітка. Зірочка (*) біля значення вказує на заводські налаштування за замовчуванням.	

Wireless (Бездротовий зв'язок)

Примітка. Це меню доступне лише на принтерах, підключених до мережі Wi-Fi, або принтерах, які мають адаптер бездротової мережі.

Елемент меню	Опис
Setup Using Mobile App (Налаштування за допомогою мобільного додатку)	Налаштуйте підключення Wi-Fi за допомогою Lexmark Mobile Assistant.
Setup On Printer Panel (Налаштування на панелі принтера) Choose Network (Вибрати мережу) Add Wi-Fi Network (Додати мережу Wi-Fi) Network Name (Ім'я мережі) Network Mode (Режим мережі) Infrastructure (Інфраструктура) Wireless Security Mode (Режим бездротової безпеки) Disabled* (Вимкнено) WPA2/WPA - Personal (WPA2/WPA — персональний) WPA2 - Personal (WPA2 — персональний) WPA2/WPA3 - Personal (WPA2/WPA3 — персональний) WPA3- Personal (WPA3 — персональний) 802.1x - RADIUS (802.1x — РАДІУС)	Налаштуйте підключення Wi-Fi за допомогою панелі керування Примітка. Цей пункт меню з'являється як <i>Wireless Connection Setup</i> (Налаштування бездротового підключення) лише у Embedded Web Server.
Wi-Fi Protected Setup (Захищене налаштування через Wi-Fi) Start Push Button Method (Запустити метод Push Button) Start PIN Method (Запустити метод PIN-коду)	Встановіть мережу Wi-Fi і увімкніть безпеку мережі. Примітки. <ul style="list-style-type: none"> • Start Push Button Method (Запустити метод Push Button) підключає принтер до мережі Wi-Fi, якщо протягом певного часу натиснути кнопки на принтері та точці доступу (бездротовому маршрутизаторі). • Start PIN Method (Запустити метод PIN-коду) підключає принтер до мережі Wi-Fi, коли PIN-код принтера вводиться в налаштування бездротової мережі точки доступу.

Елемент меню	Опис
Compatibility (Сумісність) 802.11B/g/n (2.4GHz)* (2,4 ГГц) 802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) (2,4 ГГц/5 ГГц) 802.11a/n/ac (5GHz) (5 ГГц)	Укажіть стандарт мережі Wi-Fi. Примітка. 802,11a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) (2,4 ГГц/5 ГГц) і 802,11a/n/ac (5GHz) (5 ГГц) відображаються тільки в разі встановленого параметра Wi-Fi.
Wireless Security Mode (Режим бездротової безпеки) Disabled* (Вимкнено) WPA2/WPA - Personal (WPA2/WPA — персональний) WPA2 - Personal (WPA2 — персональний) WPA2/WPA3 - Personal (WPA2/WPA3 — персональний) WPA3- Personal (WPA3 — персональний) 802.1x - RADIUS (802.1x — РАДІУС)	Установіть режим безпеки для підключення принтера до пристроїв Wi-Fi.
WPA2/WPA Personal (WPA2/WPA — персональний) AES*	Увімкніть безпеку Wi-Fi через захищений доступ до мережі Wi-Fi (WPA). Примітка. Цей пункт меню з'являється лише тоді, коли для параметра Wireless Security Mode (Режим бездротової безпеки) встановлено значення WPA2/WPA-Personal (WPA2/WPA — персональний).
Set PSK (Установити PSK)	Вкажіть для безпечного підключення до мережі Wi-Fi.
WPA2 - Personal (WPA2 — персональний) AES*	Увімкніть безпеку Wi-Fi через WPA2. Примітка. Цей пункт меню з'являється лише тоді, коли для параметра Wireless Security Mode (Режим бездротової безпеки) встановлено значення WPA2-Personal.(WPA2 — персональний).
802.1x Encryption Mode (Режим шифрування 802.1x) WPA+ WPA2* WPA2 + RADIUS*	Увімкніть безпеку Wi-Fi через стандарт 802.1x. Примітка. Цей пункт меню з'являється лише тоді, коли для параметра Wireless Security Mode (Режим бездротової безпеки) встановлено значення 802.1x - RADIUS (802.1x — РАДІУС).
IPv4 Enable DHCP (Увімкнути DDNS) On* (Увімк.) Off (Вимк.) Set Static IP Address (Установити статичну IP-адресу) IP Address (IP-адреса) Netmask (Маска мережі) Gateway (Шлюз)	Увімкніть і налаштуйте параметри IPv4 для принтера.

Елемент меню	Опис
<p>IPv6</p> <p>Enable Ipv6 (Увімкнути IPv6) On* (Увімк.) Off (Вимк.)</p> <p>Enable DHCPv6 (Увімкнути DHCPv6) On (Увімк.) Off* (Вимк.)</p> <p>Stateless Address Autoconfiguration (Автоматична конфігурація адреси без збереження стану) On* (Увімк.) Off (Вимк.)</p> <p>DNS Server Address (Адреса сервера DNS) Manually Assigned IPv6 Address (Адреса IPv6, призначена вручну) Manually Assigned IPv6 Router (Призначений вручну маршрутизатор IPv6) Address Prefix (Префікс адреси) All IPv6 Addresses (Усі адреси IPv6) All IPv6 Router Addresses (Усі IPv6-адреси маршрутизаторів)</p>	<p>Увімкніть і налаштуйте параметри IPv6 для принтера.</p>
<p>Network Address (Адреса мережі)</p> <p>UAA LAA</p>	<p>Перегляньте адреси мережі.</p>
<p>PCL SmartSwitch</p> <p>On* (Увімк.) Off (Вимк.)</p>	<p>Налаштуйте принтер на автоматичний перехід на емуляцію PCL, коли цього вимагає завдання друку, незалежно від мови принтера за замовчуванням.</p> <p>Примітка. Якщо параметр PCL SmartSwitch вимкнено, принтер не перевіряє вхідні дані та використовує мову принтера за замовчуванням, указану в меню Setup (Налаштування).</p>
<p>PS SmartSwitch</p> <p>On* (Увімк.) Off (Вимк.)</p>	<p>Налаштуйте принтер на автоматичний перехід на емуляцію PS, коли цього вимагає завдання друку, незалежно від мови принтера за замовчуванням.</p> <p>Примітка. Якщо параметр PS SmartSwitch вимкнено, принтер не перевіряє вхідні дані та використовує мову принтера за замовчуванням, указану в меню Setup (Налаштування).</p>
<p>Job Buffering (Буферизація завдань)</p> <p>On (Увімк.) Off* (Вимк.)</p>	<p>Тимчасово зберігайте завдання друку на жорсткому диску або інтелектуальному накопичувачі (ISD) перед друком.</p> <p>Примітка. Цей пункт меню з'являється лише тоді, коли встановлено жорсткий диск або інтелектуальний накопичувач (ISD).</p>

Елемент меню	Опис
Mac Binary PS (Двійковий файл Mac PS) Auto* (Автоматично) On (Увімк.) Off (Вимк.)	Налаштуйте принтер на обробку бінарних завдань друку Macintosh PostScript. Примітки. <ul style="list-style-type: none"> • On (Увімкнено) обробляє необроблені бінарні завдання друку PostScript. • Off (Вимк.) фільтрує завдання друку за стандартним протоколом.

Wi-Fi Direct

Примітка. Це меню доступне лише на принтерах, підключених до мережі Wi-Fi, або принтерах, які мають адаптер бездротової мережі.

Елемент меню	Опис
Enable Wi-Fi Direct On Off*	Налаштуйте принтер на пряме підключення до пристроїв Wi-Fi.
Wi-Fi Direct Name	Укажіть назву мережі Wi-Fi Direct.
Wi-Fi Direct Password	Установіть пароль для автентифікації та перевірки користувачів під час з'єднання Wi-Fi.
Show Password on Setup Page Off On*	Показати Wi-Fi Direct Password на Network Setup Page.
Preferred Channel Number 1–11 Auto*	Установіть бажаний канал мережі Wi-Fi.
Group Owner IP Address	Вкажіть IP-адресу власника групи
Auto-Accept Push Button Requests Off* On	Приймати запити на автоматичне підключення до мережі. Примітка. Автоматичний прийом клієнтів не захищений.

Примітка. Зірочка (*) біля значення вказує на заводські налаштування за замовчуванням.

AirPrint

Примітка. Цей пункт меню з'являється лише у вбудованому вебсервері.

Елемент меню	Опис
All AirPrint Functions	Показати стан AirPrint принтеру.
Enable AirPrint On* Off	Увімкнути функцію AirPrint. Примітка. Цей пункт меню з'являється лише якщо протокол друку через інтернет (IPP) або mDNS вимкнено.

Примітка. Зірочка (*) біля значення вказує на заводські налаштування за замовчуванням.

Елемент меню	Опис
Enable iBeacon On Off*	Увімкнути функцію iBeacon.
Bonjour Name	Визначте позначення та розташування принтера.
Organization Name	
Organizational Unit	
Printer Location	
Printer's Latitude	
Printer's Longitude	
Printer's Altitude	
More Options	
Примітка. Зірочка (*) біля значення вказує на заводські налаштування за замовчуванням.	

Mobile Services Management (Керування мобільними службами)

Елемент меню	Опис
Enable IPP Print (Увімкнути друк IPP) On* (Увімк.)* Off (Вимк.)	Дозволити друк із мобільних пристроїв за допомогою інтернет-протоколу друку (IPP).
Enable IPP Over USB (Увімкнути IPP через USB) On* (Увімк.)* Off (Вимк.)	Дозволити завдання друку або сканування за допомогою USB-підключення
Enable Mopria Print Discovery (Увімкнути Mopria Print Discovery) On* (Увімк.)* Off (Вимк.)	Дозволити пристроям із підтримкою Mopria виявляти принтер.
Примітка. Зірочка (*) біля значення вказує на заводські налаштування за замовчуванням.	

Ethernet

Елемент меню	Опис
Network Speed (Швидкість мережі)	Показати швидкість активного мережевого адаптера.
IPv4 Enable DHCP (Увімкнути DHCP) (On*) (Увімк.) Set Static IP Address (Установити статичну IP-адресу)	Налаштування IPv4 параметрів.
Примітка. Зірочка (*) біля значення вказує на заводські налаштування за замовчуванням.	

Елемент меню	Опис
IPv6 Enable Ipv6 (Увімкнути IPv6) (On*) (Увімк.) Enable DHCPv6 (Увімкнути DHCPv6) (Off*) (Вимк.) Stateless Address Autoconfiguration (Автоматична конфігурація адреси без збереження стану) (On*) (Увімк.) DNS Server Address (Адреса сервера DNS) Manually Assigned IPv6 Address (Адреса IPv6, призначена вручну) Manually Assigned IPv6 Router (Призначений вручну маршрутизатор IPv6) Address Prefix (64*) (Префікс адреси (64*)) All IPv6 Addresses (Усі адреси IPv6) All IPv6 Router Addresses (Усі IPv6-адреси маршрутизаторів)	Налаштування IPv6 параметрів.
Network Address (Адреса мережі) UAA LAA	Вкажіть адресу мережі.
PCL SmartSwitch Off (Вимк.) On* (Увімк.)	Налаштуйте принтер на автоматичний перехід на емуляцію PCL, коли цього вимагає завдання друку, незалежно від мови принтера за замовчуванням. Примітка. Якщо цей параметр вимкнено, принтер не перевіряє вхідні дані та використовує мову принтера за замовчуванням, указану в меню Setup (Налаштування).
PS SmartSwitch Off (Вимк.) On* (Увімк.)	Налаштуйте принтер на автоматичний перехід на емуляцію PostScript, коли цього вимагає завдання друку, незалежно від мови принтера за замовчуванням. Примітка. Якщо цей параметр вимкнено, принтер не перевіряє вхідні дані та використовує мову принтера за замовчуванням, указану в меню Setup (Налаштування).
Job Buffering (Буферизація завдань) Off* (Вимк.) On (Увімк.)	Тимчасово зберігайте завдання друку на жорсткому диску або інтелектуальному накопичувачі (ISD) перед друком. Примітка. Цей пункт меню з'являється лише тоді, коли встановлено жорсткий диск або інтелектуальний накопичувач (ISD).
Mac Binary PS (Двійковий файл Mac PS) Auto* (Автоматично) On (Увімк.) Off (Вимк.)	Налаштуйте принтер на обробку бінарних завдань друку Macintosh PostScript. Примітки. <ul style="list-style-type: none"> • Параметр Auto (Автоматично) обробляє завдання друку з комп'ютерів, які використовують операційні системи Windows або Macintosh. • Параметр Off (Вимк.) фільтрує завдання друку PostScript за стандартним протоколом.
Примітка. Зірочка (*) біля значення вказує на заводські налаштування за замовчуванням.	

Елемент меню	Опис
Energy Efficient Ethernet (Енергоефективний Ethernet) On (Увімк.) Off (Вимк.) Auto* (Автоматично)	Зменште споживання енергії, коли принтер не отримує дані з мережі Ethernet.
Примітка. Зірочка (*) біля значення вказує на заводські налаштування за замовчуванням.	

TCP/IP

Примітка. Це меню відображається лише на мережевих принтерах чи принтерах, підключених до серверів друку.

Елемент меню	Опис
Set Hostname (Установити ім'я хосту)	Налаштувати поточне ім'я хосту TCP/IP.
Domain Name (Назва домену)	Налаштуйте ім'я домену.
Allow DHCP/BOOTP to update NTP server (Дозволити DHCP/BOOTP оновлювати сервер NTP) On* (Увімк.)* Off (Вимк.)	Дозволити клієнтам DHCP і BOOTP оновлювати параметри NTP принтера.
Zero Configuration Name (Назва нульової конфігурації)	Указати назву служби для мережі з нульовою конфігурацією
Enable Auto IP (Увімкнути автоматичну IP-адресу) Off (Вимк.) On* (Увімк.)*	Призначити IP-адресу автоматично.
DNS Server Address (Адреса сервера DNS)	Указати поточну адресу сервера системи доменних імен (DNS).
Backup DNS Address (Резервна DNS-адреса)	Указати резервні адреси серверів DNS.
Backup DNS Address 2 (Резервна DNS-адреса 2)	
Backup DNS Address 3 (Резервна DNS-адреса 3)	
Domain Search Order (Порядок пошуку доменів)	Указати список доменних імен для пошуку принтера ті його ресурсів в інших доменах мережі.
Enable DDNS (Увімкнути DDNS) Off (Вимк.)* On (Увімк.)	Оновити параметри динамічної DNS.
DDNS TTL (TTL-схема DDNS)	Указати параметри поточної DDNS.
Default TTL (Стандартна TTL-схема)	
DDNS Refresh Time (Час оновлення DDNS)	
Enable mDNS (Увімкнути mDNS) Off (Вимк.) On* (Увімк.)*	Оновити параметри багатоадресної DNS.
Примітка. Зірочка (*) біля значення вказує на заводські налаштування за замовчуванням.	

Елемент меню	Опис
WINS Server Address (Адреса сервера WINS)	Указати адресу сервера для Windows Internet Name Service (WINS).
Enable BOOTP (Увімкнути BOOTP) Off (Вимк.)* On (Увімк.)	Дозволити BOOTP призначити IP-адресу принтера.
Restricted Server List (Перелік обмежених серверів)	Указати IP-адреси яким дозволено обмінюватися даними з принтером через TCP/IP. Примітки. <ul style="list-style-type: none"> • Використовувати кому для розділення IP-адрес. • Можна додати 50 IP-адрес. • Цей елемент меню підтримують лише деякі моделі принтерів.
Restricted Server List Options (Параметри переліку обмежених серверів) Block All Ports (Блокувати всі порти)* Block Printing Only (Блокувати лише друк) Block Printing and HTTP Only (Блокувати лише друк і HTTP)	Указати параметр доступу для IP-адрес, яких немає в списку. Примітка. Цей елемент меню підтримують лише деякі моделі принтерів.
MTU (Максимальна одиниця передавання) 256–1500 Ethernet (1500*)	Указати параметр максимальної одиниці передавання (MTU) для з'єднань TCP.
Raw Print Port (Порт необробленого друку) 1–65535 (9100*)	Указати вихідний номер порту для принтерів, підключених до мережі.
Outbound Traffic Maximum Speed (Максимальна швидкість вихідного трафіку) Off (Вимк.)* On (Увімк.)	Установити максимальну швидкість передавання даних принтера. Примітка. Якщо його увімкнено, опція для цього параметра становить 100–1000000 кілобіт/с.
TLS Support (Підтримка TLS) Enable TLSv1.0 (Увімкнути TLSv1.0) (Off (Вимк.)) Увімкнути TLSv1.1 (Off (Вимк.))* Enable TLSv1.2 (Увімкнути TLSv1.2)(On (Увімк.))*	Увімкнути протокол безпеки транспортного рівня
SSL Cipher List (Список шифрів SSL)	Указати алгоритми шифрування для підключень SSL або TLS.
TLSv1.3 SSL Cipher List (Список шифрів TLSv1.3 SSL)	Указати певний рядок алгоритму шифрування для використання з TLS v1.3.
Примітка. Зірочка (*) біля значення вказує на заводські налаштування за замовчуванням.	

SNMP

Примітка. Це меню відображається лише на мережевих принтерах чи принтерах, підключених до серверів друку.

Елемент меню	Опис
SNMP Versions 1 and 2c Enabled Off On* Allow SNMP Set Off On* Enable PPM MIB Off On* SNMP Community	Налаштувати протокол Simple Network Management Protocol (SNMP) версій 1 і 2c, щоб установити драйвери принтера та додатки
SNMP Version 3 Enabled Off On* Context Name Set Read/Write Credentials User Name Authentication Password Privacy Password Set Read-only Credentials User Name Authentication Password Privacy Password Authentication Hash MD5 SHA1* Minimum Authentication Level No Authentication, No Privacy Authentication, No Privacy Authentication, Privacy* Privacy Algorithm DES AES-128*	Налаштувати SNMP версії 3, щоб установити й оновити засоби безпеки принтера.
Примітка. Зірочка (*) біля значення вказує на заводські налаштування за замовчуванням.	

IPSec

Примітка. Це меню відображається лише на мережевих принтерах чи принтерах, підключених до серверів друку.

Елемент меню	Опис
Enable IPSec Off* On	Увімкнути Internet Protocol Security (IPSec).
Base Configuration Default* Compatibility Secure	Налаштувати базову конфігурацію IPSec. Примітка. Цей пункт меню відображається лише коли для параметра Enable IPSec встановлено значення On.
DH (Diffie-Hellman) Group Proposal modp2048 (14)* modp3072 (15) modp4096 (16) modp6144 (17)	Налаштувати базову конфігурацію IPSec. Примітка. Цей пункт меню відображається лише коли для параметра Base Configuration встановлено значення Compatibility.
Proposed Encryption Method 3DES AES*	Налаштувати спосіб шифрування Примітка. Цей пункт меню відображається лише коли для параметра Base Configuration встановлено значення Compatibility.
Proposed Authentication Method SHA1 SHA256* SHA512	Налаштувати спосіб автентифікації. Примітка. Цей пункт меню відображається лише коли для параметра Base Configuration встановлено значення Compatibility.
IKE SA Lifetime (Hours) 1 2 4 8 24*	Указати період закінчення терміну дії IKE SA. Примітка. Цей пункт меню відображається лише коли для параметра Base Configuration встановлено значення Secure.
IPSec SA Lifetime (Hours) 1 2 4 8* 24	Указати період закінчення терміну дії IPSec SA. Примітка. Цей пункт меню відображається лише коли для параметра Base Configuration встановлено значення Secure.
IPSec Device Certificate	Укажіть сертифікат IPSec. Примітка. Цей пункт меню відображається лише коли для параметра Enable IPSec встановлено значення On.
Pre-Shared Key Authenticated Connections Host [x]	Налаштувати авторизовані з'єднання принтера. Примітка. Ці пункти меню відображаються лише коли для параметра Enable IPSec встановлено значення On.
Certificate Authenticated Connections Host [x] Address[/subnet]	
Примітка. Зірочка (*) біля значення вказує на заводські налаштування за замовчуванням.	

802.1x

Примітка. Це меню відображається лише на мережевих принтерах чи принтерах, підключених до серверів друку.

Елемент меню	Опис
Active (Активні) Off* (Вимк.) On (Увімк.)	Дозволити принтеру під'єднуватися до мереж, які вимагають автентифікації, перш ніж надавати доступ.
802.1x Authentication (Автентифікація 802.1x) Device Login Name (Ім'я для входу на пристрій) Device Login Password (Пароль для входу на пристрій) Validate Serve Certificate (Перевірити сертифікат обслуговування)(On*) (Увімк.) Enable Event Logging (Увімкнути журнал подій) (Off*) (Вимк.) 802.1x Device Certificate (Сертифікат пристрою 802.1x)	Налаштувати параметри автентифікації з'єднання 802.1x.
Authentication Mechanisms (Механізми автентифікації) EAP - MD5 (On*) (Увімк.*) EAP- MSCHAPv2 (On*) (Увімк.*) LEAP (On*) (Увімк.*) PEAP (On*) (Увімк.*) EAP - TLS (On*) (Увімк.*) EAP - TTLS (On*) (Увімк.*) TTLS Authentication Method (Спосіб автентифікації TTLS) (MSCHAPv2*)	Налаштувати дозволені механізми автентифікації для з'єднання 802.1x.
Примітка. Зірочка (*) біля значення вказує на заводські налаштування за замовчуванням.	

LPD Configuration

Примітка. Це меню відображається лише на мережевих принтерах чи принтерах, підключених до серверів друку.

Елемент меню	Опис
LPD Timeout 0–65535 секунд (90*)	Установити значення часу простою щоб сервер Line Printer Daemon (LPD) не очікував нескінченно на завершення завислих або недійсних завдань друку.
LPD Banner Page Off* On	Надрукувати банерну сторінку для всіх завдань друку LPD. Примітка. Банерна сторінка — це перша сторінка завдання друку, яка використовується як розділювач завдань друку, а також для ідентифікації ініціатора запиту на завдання друку.
LPD Trailer Page Off* On	Надрукувати кінцеву сторінку для всіх завдань друку LPD. Примітка. Кінцева сторінка — це остання сторінка завдання друку.
LPD Carriage Return Conversion Off* On	Увімкнути повернення картки Примітка. Повернення каретки — це механізм, який дає принтеру команду змістити положення курсора до першої позиції в тому ж рядку.
Примітка. Зірочка (*) біля значення вказує на заводські налаштування за замовчуванням.	

HTTP/FTP Settings

Елемент меню	Опис
Proxy HTTP Proxy IP Address HTTP Default IP Port FTP Proxy IP Address FTP Default IP Port Authentication User Name Password Local Domains	Налаштувати параметри сервера HTTP або FTP.
Other Settings Enable HTTP Server (On*)	Отримати доступ вбудованого вебсервера, щоб відстежувати принтер і керувати ним.
Other Settings Enable HTTPS (On*)	Увімкнути протокол Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS), щоб зашифрувати передавання даних на сервер друку та з нього.
Other Settings Force HTTPS Connections (Off*)	Налаштувати використання принтером з'єднання HTTPS.
Other Settings Enable FTP/TFTP (On*)	Надіслати файли за допомогою протоколу FTP/TFTP.
Other Settings HTTPS Device Certificate (default*)	Переглянути сертифікат пристрою HTTP, який використовується на принтері.
Other Settings Timeout for HTTP/FTP Requests (30*)	Указати проміжок часу до припинення з'єднання із сервером.
Other Settings Retries for HTTP/FTP Requests (3*)	Указати кількість повторних спроб під'єднання до сервера HTTP/FTP.
Примітка. Зірочка (*) біля значення вказує на заводські налаштування за замовчуванням.	

ThinPrint

Елемент меню	Опис
Enable ThinPrint Off* On	Друкувати за допомогою ThinPrint.
Port Number 4000–4999 (4000*)	Налаштувати номер порту для сервера ThinPrint.
Bandwidth (bits/sec) 100–1 000 000 (0*)	Налаштувати швидкість передавання даних у середовищі ThinPrint.
Packet Size (kbytes) 0–64000 (0*)	Налаштувати розмір пакета для передавання даних.
Примітка. Зірочка (*) біля значення вказує на заводські налаштування за замовчуванням.	

USB

Елемент меню	Опис
PCL SmartSwitch Off (Вимк.) On* (Увімк.)	Налаштуйте принтер на емуляцію PCL, коли цього вимагає завдання друку, отримане через порт USB, незалежно від мови принтера за замовчуванням. Примітка. Якщо цей параметр вимкнено, принтер не перевіряє вхідні дані та використовує мову принтера за замовчуванням, указану в меню Setup (Налаштування).
PS SmartSwitch Off (Вимк.) On* (Увімк.)	Налаштуйте принтер на емуляцію PostScript, коли цього вимагає завдання друку, отримане через порт USB, незалежно від мови принтера за замовчуванням. Примітка. Якщо цей параметр вимкнено, принтер не перевіряє вхідні дані та використовує мову принтера за замовчуванням, указану в меню Setup (Налаштування).
Job Buffering (Буферизація завдань) Off* (Вимк.) On (Увімк.)	Тимчасово зберігайте завдання друку на жорсткому диску або інтелектуальному накопичувачі (ISD) перед друком. Примітка. Цей пункт меню з'являється лише тоді, коли встановлено жорсткий диск або інтелектуальний накопичувач (ISD).
Mac Binary PS (Двійковий файл Mac PS) Auto* (Автоматично) On (Увімк.) Off (Вимк.)	Налаштуйте принтер на обробку бінарних завдань друку Macintosh PostScript. Примітки. <ul style="list-style-type: none"> Параметр Auto (Автоматично) обробляє завдання друку з комп'ютерів, які використовують операційні системи Windows або Macintosh. Параметр Off (Вимк.) фільтрує завдання друку PostScript за стандартним протоколом.
Enable USB Port (Увімкнення порту USB) Off (Вимк.) On* (Увімк.)	Увімкніть передній USB-порт.
Примітка. Зірочка (*) біля значення вказує на заводські налаштування за замовчуванням.	

Restrict external network access

Елемент меню	Опис
Restrict external network access Off* On	Обмежити доступ до мережевих сайтів.
External network address	Указати мережеві адреси з обмеженим доступом.
E-mail address for notification	Указати електронну адресу, щоб надіслати сповіщення про зареєстровані події.
Ping frequency 1–300 (10*)	Указати інтервал між запитами мережі в секундах.
Subject	Указати тему та повідомлення електронного листа зі сповіщенням.
Message	
Примітка. Зірочка (*) біля значення вказує на заводські налаштування за замовчуванням.	

Безпека

Способи входу

Manage Permissions (Керування дозволами)

Елемент меню	Опис
Function Access (Доступ до функцій) Modify Address Book (Змінити адресну книгу) Manage Shortcuts (Керування ярликами) Create Profiles (Створити профілі) Manage Bookmarks (Керування закладками) Flash Drive Print (Друк із флешнакопичувача) Held Jobs Access (Доступ до відкладених завдань) Use Profiles (Використати профілі) Cancel Jobs at the Device (Скасувати завдання на пристрої) Change Language (Змінити мову) Internet Printing Protocol (IPP) (Інтернет-протокол друку) B/W Print (Чорно-білий друк)	Керуйте доступом до функцій принтера.
Administrative Menus (Адміністративні меню) Security Menu (Меню безпеки) Network/Ports Menu (Меню «Мережа/Порти») Paper Menu (Меню «Папір») Reports Menu (Меню «Звіти») Function Configuration Menus (Меню конфігурації функцій) Supplies Menu (Меню «Витратні матеріали») Option Card Menu (Меню додаткових карток) SE Menu (Меню SE) Device Menu (Меню пристрою)	Керуйте доступом до меню принтера.
Device Management (Керування пристроєм) Remote Management (Віддалене керування) Firmware Updates (Оновлення мікропрограми) Apps Configuration (Конфігурація програм) Operator Panel Lock (Блокування панелі оператора) Embedded Web Server Access (Доступ до Embedded Web Server) Import / Export All Settings (Імпорт/експорт усіх налаштувань) Out of Service Erase (Стирання для виведення з експлуатації) Cloud Services Enrollment (Ресстрація в хмарних службах)	Керуйте доступом до параметрів керування принтером.
Apps (Програми) New Apps (Нові програми) Slideshow (Показ слайдів) Change Wallpaper (Змінити шпалери) Screen Saver (Заставка)	Керуйте доступом до програм принтера.

Local Accounts (Локальні облікові записи)

Елемент меню	Опис
Manage Groups/Permissions (Керування групами/дозволами) Add Group (Додати групу) Import Access Controls (Імпорт елементів керування доступом) Function Access (Доступ до функцій) Administrative Menus (Адміністративні меню) Device Management (Керування пристроєм) Apps (Програми) All Users (Усі користувачі) Import Access Controls (Імпорт елементів керування доступом) Function Access (Доступ до функцій) Administrative Menus (Адміністративні меню) Device Management (Керування пристроєм) Apps (Програми) Admin (Адміністратор)	Контролюйте доступ групи або користувача до функцій принтера, програм і параметрів безпеки
Add User (Додати користувача) User Name/Password (Ім'я користувача/пароль) User Name (Ім'я користувача) Password (Пароль) PIN (PIN-код)	Створіть локальні облікові записи для керування доступом до функцій принтера.
User Name/Password Accounts (Ім'я користувача/пароль облікового запису) Add User (Додати користувача)	
User Name Accounts (Облікові записи імен користувачів) Add User (Додати користувача)	
Password Accounts (Облікові записи паролів) Add User (Додати користувача)	
PIN Accounts (Облікові записи PIN-кодів) Add User (Додати користувача)	

Schedule USB Devices

Елемент меню	Опис
Schedules Add New Schedule	Запланувати доступ до фронтального порту USB.

Security Audit Log

Елемент меню	Опис
Enable Audit Off* On	Реєструвати події в надійному контрольному журналі та віддаленому системному журналі.
Примітка. Зірочка (*) біля значення вказує на заводські налаштування за замовчуванням.	

Елемент меню	Опис
Enable Remote Syslog Off* On	Надіслати контрольні журнали на віддалений сервер.
Remote Syslog Server	Указати сервер віддаленого системного журналу.
Remote Syslog Port 1-65535 (514*)	Указати порт віддаленого системного журналу.
Remote Syslog Method Normal UDP* Stunnel	Указати метод системного журналу для передавання зареєстрованих подій на віддалений сервер.
Remote Syslog Facility 0 - Kernel Messages 1 - User-Level Messages 2 - Mail System 3 - System Daemons 4 - Security/Authorization Messages* 5 - Messages Generated Internally by Syslogs 6 - Line Printer Subsystem 7 - Network News Subsystem 8 - UUCP Subsystem 9 - Clock Daemon 10 - Security/Authorization Messages 11 - FTP Daemon 12 - NTP Subsystem 13 - Log Audit 14 - Log Alert 15 - Clock Daemon 16 - Local Use 0 (local0) 17 - Local Use 1 (local1) 18 - Local Use 2 (local2) 19 - Local Use 3 (local3) 20 - Local Use 4 (local4) 21 - Local Use 5 (local5) 22 - Local Use 6 (local6) 23 - Local Use 7 (local7)	Указати код пристрою який принтер використовує під час надсилання подій журналу на віддалений сервер.
Severity of Events to Log 0 - Emergency 1 - Alert 2 - Critical 3 - Error 4 - Warning* 5 - Notice 6 - Informational 7 - Debug	Указати граничний рівень пріоритету для реєстрації повідомлень і подій.
Примітка. Зірочка (*) біля значення вказує на заводські налаштування за замовчуванням.	

Елемент меню	Опис
Remote Syslog Non-Logged Events Off* On	Надсилати всі події, незалежно від рівня серйозності, на віддалений сервер.
Admin's E-mail Address	Надсилати адміністратору сповіщення електронною поштою про зареєстровані події.
E-mail Log Cleared Alert Off* On	Надсилати адміністратору сповіщення електронною поштою коли видаляється запис журналу.
E-mail Log Wrapped Alert Off* On	Надсилати адміністратору сповіщення електронною поштою коли журнал буде повним і почне перезаписувати старі записи
Регістрація всієї поведінки Wrap Over Oldest Entries* E-mail Log Then Delete All Entries	Усувати проблеми зі зберіганням журналу, коли журнал заповнює виділену пам'ять.
E-mail % Full Alert Off* On	Надсилати адміністратору сповіщення електронною поштою коли журнал заповнює виділену пам'ять.
% Full Alert Level 1–99 (90*)	
E-mail Log Exported Alert Off* On	Надсилати адміністратору сповіщення електронною поштою коли журнал експортується
E-mail Log Settings Changed Alert Off* On	Надсилати адміністратору сповіщення електронною поштою коли встановлено параметр Enable Audit.
Log Line Endings LF (\n)* CR (\r) CRLF (\r\n)	Указати як файл журналу завершує кінець кожного рядка.
Digitally Sign Exports Off* On	Додавати цифровий підпис до кожного експортованого файлу журналу.
Clear Log	Видалити всі контрольні журнали
Export Log Syslog (RFC 5424) Syslog (RFC 3164) CSV	Експортувати журнал безпеки на флешнакопичувач
Примітка. Зірочка (*) біля значення вказує на заводські налаштування за замовчуванням.	

Certificate Management (Керування сертифікатами)

Елемент меню	Елемент меню
Configure Certificate Defaults (Налаштування параметрів за замовчуванням сертифіката) Common Name (Стандартна назва) Organization Name (Назва організації) Unit Name (Назва підрозділу) Country/Region (Країна/регіон) Province Name (Назва області) City Name (Назва міста) Subject Alternate Name (Альтернативна назва суб'єкта)	Установлення значень за замовчуванням для створених сертифікатів.
Device Certificates (Сертифікати пристрою)	Створення видалення або перегляд сертифікатів пристрою
Manage CA Certificates (Керування сертифікатами центру сертифікації)	Завантаження видалення або перегляд сертифікатів центру сертифікації.

Login Restrictions

Елемент меню	Опис
Login failures 1–10 (3*)	Указати кількість невдалих спроб входу, перш ніж користувача буде заблоковано.
Failure time frame 1–60 хвилин (5*)	Указати період часу між невдалими спробами входу, перш ніж користувача буде заблоковано.
Lockout time 1–60 хвилин (5*)	Указати тривалість блокування
Web Login Timeout 1–120 хвилин (10*)	Указати затримку для віддаленого входу, перш ніж користувача буде автоматично розблоковано.
Примітка. Зірочка (*) біля значення вказує на заводські налаштування за замовчуванням.	

Confidential Print Setup (Налаштування конфіденційного друку)

Елемент меню	Опис
Max Invalid PIN (Максимальна кількість недійсних PIN-кодів) 2–10	Установіть обмеження на введення неправильного PIN-коду. Примітка. Коли межу досягнуто, завдання на друк для імені цього користувача видаляються
Примітка. Зірочка (*) біля значення вказує на заводські налаштування за замовчуванням.	

Елемент меню	Опис
Confidential Job Expiration (Термін дії конфіденційного завдання) Off* (Вимк.) 1 Hour (1 година) 4 Hour (4 години) 24 Hour (24 години) 1 Week (1 тиждень)	Встановить окремий термін дії для кожного відкладеного завдання перш ніж його буде автоматично видалено з жорсткого диска чи інтелектуального накопичувача. Примітка. Відкладене завдання є Confidential (Конфіденційно), Repeat (Повтор), Reserve (Резервування) або Verify (Перевірка).
Repeat Job Expiration (Термін дії завдання повтору) Off* (Вимк.) 1 Hour (1 година) 4 Hour (4 години) 24 Hour (24 години) 1 Week (1 тиждень)	Встановить термін дії для завдання друку, які потрібно повторити
Verify Job Expiration (Термін дії завдання перевірки) Off* (Вимк.) 1 Hour (1 година) 4 Hour (4 години) 24 Hour (24 години) 1 Week (1 тиждень)	Установить термін дії друку копії завдання щоб перевірити її якість перед друком решти копій.
Reserve Job Expiration (Термін дії завдання резервування) Off* (Вимк.) 1 Hour (1 година) 4 Hour (4 години) 24 Hour (24 години) 1 Week (1 тиждень)	Встановить термін дії для завдань, які ви хочете зберегти на принтері для друку пізніше.
Require All Jobs to be Held (Вимагати відкладення всіх завдань) Off* (Вимк.) On (Увімк.)	Налаштуйте принтер на відкладення всіх завдань друку.
Keep duplicate documents (Зберігати копії документів) Off* (Вимк.) On (Увімк.)	Налаштуйте принтер на збереження всіх документів з однаковою назвою файлу.
Примітка. Зірочка (*) біля значення вказує на заводські налаштування за замовчуванням.	

Disk Encryption (Шифрування диска)

Примітка. Цей пункт меню з'являється лише якщо встановлено жорсткий диск або інтелектуальний накопичувач

Елемент меню	Опис
Hard Disk (Жорсткий диск)	Показати стан шифрування жорсткого диска або інтелектуального накопичувача.
Intelligent Storage Drive (Інтелектуальний накопичувач)	

Erase Temporary Data Files

Елемент меню	Опис
Stored in onboard memory Off* On	Видалити всі файли збережені в пам'яті принтера.
Примітка. Зірочка (*) біля значення вказує на заводські налаштування за замовчуванням.	

Solutions LDAP Settings

Елемент меню	Опис
Follow LDAP Referrals Off* On	Знайти різні сервери в домені для облікового запису користувача, у який здійснено вхід.
LDAP Certificate Verification Yes No*	Увімкнути перевірку сертифікатів LDAP.

Miscellaneous (Різне)

Елемент меню	Опис
Protected Features (Захищені функції) Show* (Показати*) Hide (Приховати)	Показати всі функції, які захищає функція контролю доступу (FAC), незалежно від дозволу безпеки який має користувач Примітка. Hide (Приховати) відображає тільки захищені FAC функції, до яких користувач має доступ.
Print Permission (Дозвіл друку) Off* (Вимк.) On (Увімк.)	Дозволити користувачу ввійти в систему перед тим, як друкувати
Default Print Permission Login (Вхід із дозволом друку за замовчуванням) PIN* (PIN-код)* User Name/Password (Ім'я користувача/пароль) User Name (Ім'я користувача)	Установити вхід за замовчуванням для Print Permission (Дозвіл друку).
Примітка. Зірочка (*) біля значення вказує на заводські налаштування за замовчуванням.	

Елемент меню	Опис
Security Reset Jumper (Перемичка захисту від скидання) Enable "Guest" access* (Увімкнути доступ «Гість»)* No Effect (Немає ефекту)	Вкажіть доступ користувача до принтера. Примітки. <ul style="list-style-type: none"> • Параметр Enable "Guest" access (Увімкнути доступ «Гість») дозволяє відновити пристрій, якщо пароль адміністратора втрачено. Якщо ця проблема виникає, зверніться до служби підтримки клієнтів. • Меню No effect (Немає ефекту) перешкоджає використанню перемички захисту для відновлення пристрою • Цей пункт меню з'являється лише тоді, коли встановлено перемичку захисту.
Use Intelligent Storage Drive for User Data (Використовувати інтелектуальний накопичувач для даних користувача) Off (Вимк.) On* (Увімк.)	Увімкніть інтелектуальний накопичувач для зберігання даних користувача. Примітка. Цей пункт меню з'являється лише якщо встановлено інтелектуальний накопичувач
Minimum Password Length (Мінімальна довжина пароля) 0–32 (0*)	Вкажіть довжину пароля
Enable Password/PIN Reveal (Увімкнути відображення пароля/PIN-коду) Off* (Вимк.) On (Увімк.)	Покажіть пароль або персональний ідентифікаційний номер
Примітка. Зірочка (*) біля значення вказує на заводські налаштування за замовчуванням.	

Хмарні служби

Cloud Connector (Хмарний з'єднувач)

Примітка. Цей елемент меню підтримують лише деякі моделі принтерів.

Елемент меню	Опис
Enable/Disable (Увімкнути/вимкнути) Box Off (Вимк.) On (Увімк.)*	Увімкнути хмарний постачальник послуг Box.
Enable/Disable (Увімкнути/вимкнути) DropBox Off (Вимк.) On (Увімк.)*	Увімкнути хмарний постачальник послуг DropBox.
Enable/Disable (Увімкнути/вимкнути) Google Drive (Google Диск) Off (Вимк.) On (Увімк.)*	Увімкнути хмарний постачальник послуг Google Диск.

Елемент меню	Опис
Enable/Disable (Увімкнути/вимкнути) OneDrive Off (Вимк.) On (Увімк.)*	Увімкнути хмарний постачальник послуг OneDrive.

Cloud Print Release (Випустити друк із хмари)

Примітка. Це меню підтримують лише деякі моделі принтерів.

Елемент меню	Опис
Server Address (Адреса сервера)	Укажіть адресу хмарного сервера.
Client ID (Ідентифікатор клієнта)	Укажіть ідентифікатор клієнта організації.
Client Secret (Секретний ключ клієнта)	Укажіть секретний ключ клієнта організації.

Cloud Services Enrollment

Елемент меню	Опис
View More Information	Переглянути додаткову інформацію про використання хмарних служб Lexmark.
Enable communication with Lexmark Cloud Services Off* On	Увімкнути на принтері зв'язок із хмарними службами Lexmark.
View Current Status	Переглянути статус підключення між принтером і хмарними службами Lexmark.

Примітка. Зірочка (*) біля значення вказує на заводські налаштування за замовчуванням.

ЗВІТИ

Menu Settings Page

Елемент меню	Опис
Menu Settings Page	Надрукувати звіт, який містить меню принтера.

Device

Елемент меню	Опис
Device Information	Надрукувати звіт з інформацією про принтер.
Device Statistics	Надрукувати звіт про використання принтера та стан витратних матеріалів.
Profiles List	Надрукувати список профілів, що зберігаються на принтері.

Елемент меню	Опис
Asset Report	Надрукувати діагностичний інструмент для виявлення проблем друку. Примітка. Щоб уникнути обрізання вмісту, надрукуйте звіт на поштовому папері чи паперу формату A4.

Print (Друк)

Елемент меню	Опис
Print Fonts (Шрифти друку) PCL Fonts (Шрифти PCL) PS Fonts (Шрифти PCL)	Друк зразків та інформації про шрифти доступні для кожної мови принтера.
Print Demo (Демонстраційний друк) Demo Page (Демонстраційна сторінка)	Друк сторінки яка показує можливості принтера та підтримувані рішення
Print Directory (Друк каталогу)	Друк ресурсів, які зберігаються на флешнакопичувачі, жорсткому диску або інтелектуальному накопичувачі (ISD). Примітка. Цей пункт меню з'являється лише якщо встановлено флешнакопичувач жорсткий диск або ISD.

Network

Елемент меню	Опис
Network Setup Page	Надрукувати сторінку, на якій показано параметри мережі та бездротового зв'язку на принтері. Примітка. Цей пункт меню відображається лише на мережевих принтерах чи принтерах, підключених до серверів друку.
Wi-Fi Direct Connected Clients	Надрукувати сторінку, на якій показано список пристроїв, які підключено до принтера за допомогою Wi-Fi Direct. Примітка. Цей пункт меню відображається лише коли для параметра Enable Wi-Fi Direct встановлено значення On.

Troubleshooting (Усунення несправностей)

Елемент меню	Опис
Print Quality Test Pages (Тестові сторінки якості друку)	Надрукувати пробні сторінки щоб виявити й виправити дефекти якості друку.

Forms Merge (Злиття форм)

Примітка. Це меню з'являється лише якщо встановлено жорсткий диск або інтелектуальний накопичувач

Елемент меню	Опис
Merge Mode (Режим злиття) Print* (Друк) Data Capture (Отримання даних) Disabled (Вимкнено)	Вкажіть режим роботи для злиття форм.
Data Capture Target (Ціль отримання даних) Flash* (Флешнакопичувач)	Установіть цільове місце призначення куди пересилаються отримані дані. Примітка. Цей пункт меню з'являється лише тоді, коли для параметра Merge Mode (Режим злиття) встановлено значення Data Capture (Отримання даних).
Print Port and Filter Settings (Налаштування порту друку та фільтра) Network Port (Порт мережі) On* (Увімк.) Off (Вимк.)	Увімкніть злиття форм для обробки всіх даних, які надсилаються до мережевого порту.
Print Port and Filter Settings (Налаштування порту друку та фільтра) Network Filter (Мережевий фільтр) Disabled* (Вимкнено) NULL OFIS OFIS+NULL OFIS+AS400 AS400 PCL ZPL ZPLF	Укажіть мережевий фільтр для всіх даних, що надсилаються на принтер.
Print Port and Filter Settings (Налаштування порту друку та фільтра) USB Port (Порт USB) On* (Увімк.) Off (Вимк.)	Увімкніть злиття форм для обробки всіх даних, які надсилаються до USB-порту.
Print Port and Filter Settings (Налаштування порту друку та фільтра) USB Filter (USB-фільтр) Disabled* (Вимкнено) NULL OFIS OFIS+NULL OFIS+AS400 AS400 PCL ZPL ZPLF	Укажіть USB-фільтр для всіх даних, що надсилаються на принтер.
Примітка. Зірочка (*) біля значення вказує на заводські налаштування за замовчуванням.	

Елемент меню	Опис
Print Port and Filter Settings (Налаштування порту друку та фільтра) Local Port Timeout (Час очікування локального порту) 1–100 (10*)	Укажіть значення часу очікування для завдань злиття форм, які надсилаються на локальний порт.
Miscellaneous (Різне) Print All Forms (Друк усіх форм)	Друкуйте всі набори форм, що зберігаються на інтелектуальному накопичувачі або жорсткому диску принтера.
Miscellaneous (Різне) Error Page Print (Друк сторінки помилки) On* (Увімк.) Off (Вимк.)	Увімкніть друк сторінки помилки якщо в завданні злиття форм виявлено помилку.
Примітка. Зірочка (*) біля значення вказує на заводські налаштування за замовчуванням.	

Друк Menu Settings Page

На головному екрані торкніться меню **Settings > Reports > Menu Settings Page**.

Технічне обслуговування принтера

Перевірка стану деталей і витратних матеріалів

- 1 На головному екрані торкніться параметра **Status/Supplies**.
- 2 Виберіть деталі чи витратні матеріали які потрібно перевірити

Примітка. Доступ до цього параметра можна також отримати торкнувшись верхньої частини головного екрана.

Налаштування сповіщень про витратні матеріали

- 1 Відкрийте вебпереглядач і введіть IP-адресу принтера в адресному рядку.

Примітки.

- Перегляньте IP-адресу принтера на головному екрані принтера. IP-адреса відображається як чотири набори цифр, розділених крапкою як-от 123.123.123.123.
- Якщо ви використовуєте проксі-сервер, тимчасово вимкніть його, щоб вебсторінка завантажилася правильно.

- 2 Натисніть **Settings > Device > Notifications**.
- 3 У меню витратних матеріалів натисніть **Custom Supply Notifications**.
- 4 Виберіть сповіщення для кожного витратного матеріалу.
- 5 Застосуйте зміни

Налаштування сповіщень електронною поштою

Налаштуйте принтер на надсилання сповіщень електронною поштою коли запасні матеріали закінчуються коли потрібно замінити або додати папір або коли папір зминається

- 1 Відкрийте вебпереглядач і введіть IP-адресу принтера в адресному рядку.

Примітки.

- Перегляньте IP-адресу принтера на головному екрані принтера. IP-адреса відображається у вигляді чотирьох наборів чисел, розділених крапками, наприклад 123.123.123.123.
- Якщо ви використовуєте проксі-сервер, тимчасово вимкніть його, щоб вебсторінка завантажилася правильно.

- 2 Торкніться **Settings > Device > Notifications > E-mail Alert Setup** і налаштуйте параметри

Примітка. Щоб дізнатися більше про параметри SMTP, зверніться до свого постачальника послуг електронної пошти

- 3 Застосуйте всі зміни
- 4 Торкніться **Setup E-mail Lists and Alerts** і налаштуйте параметри
- 5 Застосуйте всі зміни

Перегляд звітів

- 1 На головному екрані торкніться параметра **Settings > Reports**.
- 2 Виберіть звіт, який потрібно переглянути

Замовлення запчастин і матеріалів

Щоб замовити витратні матеріали в США, зателефонуйте в компанію Lexmark за номером 1-800-539-6275, щоб отримати інформацію про авторизованих дистриб'юторів витратних матеріалів у вашому регіоні. В інших країнах і регіонах перейдіть на сторінку www.lexmark.com або зверніться в місце, де ви придбали принтер.

Примітка. Усі показники терміну служби витратних матеріалів розраховані на друк на поштовому папері або простому папері формату А4.

Попередження – можливе ушкодження: Якщо не дотримуватися правил щодо оптимальної роботи принтера або запасних частин і витратних матеріалів, принтер може бути пошкоджено.

Використання оригінальних деталей і витратних матеріалів Lexmark

Ваш принтер Lexmark створено для оптимальної роботи з оригінальними витратними матеріалами та деталями Lexmark. Використання сторонніх витратних матеріалів або деталей може вплинути на роботу, надійність чи термін служби принтера, а також на його компоненти відображення. Це також може вплинути на дію гарантії. Шкода, завдана використанням сторонніх деталей чи витратних матеріалів, не покривається гарантією. Усі індикатори терміну служби призначені для роботи з деталями та витратними матеріалами Lexmark і можуть показувати неочікувані результати, якщо застосовуються сторонні деталі або витратні матеріали. Використання компонентів відображення понад їх очікуваний термін служби може пошкодити ваш принтер Lexmark чи пов'язані компоненти.

Попередження – можливе ушкодження: Витратні матеріали чи частини на які не поширюються умови угоди про програму повернення може бути скинуто та відновлено. Однак гарантія виробника не поширюється на шкоду, завдану неоригінальними витратними матеріалами чи деталями. Скидання лічильників витратних матеріалів чи деталей без належного відновлення може пошкодити принтер. Після скидання лічильника витратних матеріалів чи деталей ваш принтер може відображати повідомлення про помилку, де буде вказано про наявність скинутого елемента.

Замовлення картриджа з тонером

Примітки.

- Приблизний ресурс картриджа базується на стандарті ISO/IEC 19752.
- Надзвичайно низьке покриття друку протягом тривалого часу може негативно вплинути на фактичний ресурс.

Програма повернення картриджів із тонером Lexmark MS532

Елемент	США або Канада	Європейська економічна зона, Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія	Решта Азіатсько-Тихоокеанського регіону	Латинська Америка	Решта європейських країн, Близького захід, Африки
Програма повернення картриджа з тонером	66S1000	66S2000	66S3000	66S4000	66S5000
Картридж із тонером великої ємності за програмою повернення	66S1H00	66S2H00	66S3H00	66S4H00	66S5H00

Звичайний картридж із тонером Lexmark MS532

Елемент	По всьому світу
Звичайний картридж із тонером великої ємності	66S0HA0

Програма повернення картриджів із тонером Lexmark MS631, MS632

Елемент	США або Канада	Європейська економічна зона, Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія	Решта Азіатсько-Тихоокеанського регіону	Латинська Америка	Решта європейських країн, Близького захід, Африки
Програма повернення картриджа з тонером	66S1000	66S2000	66S3000	66S4000	66S5000
Картридж із тонером надзвичайно великої ємності за програмою повернення	66S1X00	66S2X00	66S3X00	66S4X00	66S5X00

Звичайний картридж із тонером Lexmark MS632

Елемент	По всьому світу
Звичайний картридж із тонером надзвичайно великої ємності	66S0XA0

Звичайний картридж із тонером Lexmark MS639

Елемент	Азіатсько-Тихоокеанський регіон
Звичайний картридж із тонером великої ємності	66S300K
Звичайний картридж із тонером надзвичайно великої ємності	66S3H0K

Замовлення блоку формування зображень


Надзвичайно низьке покриття друку протягом тривалих періодів часу може призвести до виходу з ладу деталей блоку формування зображення до того, як закінчиться тонер.

Елемент	Номер деталі
Звичайний блок формування зображення	66S0ZA0
Блок формування зображень за програмою повернення	66S0Z00


Заміна запчастин і матеріалів

Заміна картриджа з тонером

1 Відкрийте дверцята А.




2 Вийміть використаний картридж із тонером.




3 Розпакуйте новий картридж із тонером.

4 Струсіть картридж з тонером, щоб перерозподілити тонер.




5 Вставте новий картридж із тонером.




6 Закрийте дверцята А.

Заміна блоку формування зображення


1 Відкрийте дверцята А.



2 Вийміть картридж із тонером.




3 Зніміть використаний блок формування зображення




4 Розпакуйте новий блок формування зображення

5 Струсіть блок формування зображення щоб розподілити тонер.




Попередження – можливе ушкодження: Не піддавайте блок формування зображення впливу прямого світла упродовж понад 10 хвилин. Тривалий вплив світла може спричинити проблеми з якістю друку.


Попередження – можливе ушкодження: Не торкайтеся барабана фотокондуктора. Це може вплинути на якість майбутніх завдань друку.



6 Вставте новий блок формування зображення



7 Вставте картридж із тонером.



8 Закрийте дверцята А.


Заміна сервера бездротового друку MarkNet N8450

⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ – НЕБЕЗПЕКА ВРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ: Щоб уникнути ризику ураження електричним струмом, якщо ви отримуєте доступ до плати контролера чи встановлення додаткового необов'язкового апаратного забезпечення або пристроїв пам'яті через деякий час після налаштування принтера, вимкніть принтер і вийміть кабель живлення з електричної розетки перш ніж продовжувати. Якщо до принтера підключені інші пристрої, вимкніть їх і від'єднайте всі кабелі, що ведуть до принтера.


Примітка. Для виконання цього завдання потрібна викрутка з плоскою головкою

- 1 Вимкніть принтер
- 2 Від'єднайте кабель живлення від електричної розетки а потім від принтера.
- 3 Відкрийте кришку доступу до плати контролера.


Попередження – можливе ушкодження: Електронні компоненти плати контролера легко пошкоджуються статичною електрикою. Перш ніж торкатися будь-яких компонентів плати контролера або роз'ємів, торкніться металевої поверхні принтера.



4 Зніміть кришку із сервера бездротового друку.





5 Вийміть використаний сервер бездротового друку.




6 Розпакуйте новий сервер бездротового друку.



7 Установіть новий сервер бездротового друку до клацання.



8 Приєднайте до сервера бездротового друку кришку, а потім закріпіть її гвинтом.



9 Закрийте кришку доступу до плати контролера, а потім закріпіть її гвинтом.



10 Підключіть шнур живлення до принтера, а потім до електричної розетки

⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ – НЕБЕЗПЕКА ТРАВМУВАННЯ: Щоб уникнути ризику пожежі чи електричного ураження підключіть кабель живлення до належно заземленої розетки з відповідним номіналом, що розташована й доступна поблизу виробу.


11 Увімкніть принтер.

Заміна шин захвату


1 Вимкніть принтер.

2 Від'єднайте кабель живлення від електричної розетки а потім від принтера.

3 Зніміть лоток.




4 Зніміть використані шини захвату.




5 Розпакуйте нові шини захвату.

6 Вставте нові шини захвату.



7 Вставте лоток.

8 Підключіть шнур живлення до принтера, а потім до електричної розетки

 **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ – НЕБЕЗПЕКА ТРАВМУВАННЯ:** Щоб уникнути ризику пожежі чи електричного ураження підключіть кабель живлення до належно заземленої розетки з відповідним номіналом, що розташована й доступна поблизу виробу.

9 Увімкніть принтер.

Скидання лічильників використання матеріалів


1 На головному екрані торкніться **Settings** (Параметри) > **Device** (Пристрій) > **Maintenance** (Обслуговування) > **Configuration Menu** (Меню конфігурації) > **Supply Usage And Counters** (Використання витратних матеріалів і лічильники).

2 Виберіть лічильник, який потрібно скинути

Попередження – можливе ушкодження: Витратні матеріали чи частини, на які не поширюються умови угоди про програму повернення, може бути скинуто та відновлено. Однак гарантія виробника не поширюється на шкоду, завдану неоригінальними витратними матеріалами чи деталями. Скидання лічильників витратних матеріалів чи деталей без належного відновлення може пошкодити принтер. Після скидання лічильника витратних матеріалів чи деталей ваш принтер може відображати повідомлення про помилку, де буде вказано про наявність скинутого елемента.

Очищення деталей принтера

Очищення принтера

 **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ – НЕБЕЗПЕКА ВРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ:** Щоб уникнути ризику ураження електричним струмом під час очищення зовнішньої частини принтера, перш ніж продовжувати, вийміть кабель живлення з електричної розетки й від'єднайте всі кабелі від принтера.

Примітки.

- Виконуйте цю процедуру раз на кілька місяців.
- Пошкодження принтера, завдані внаслідок неналежного користування ним, не покриваються гарантією

1 Вимкніть принтер, а тоді вийміть кабель живлення з розетки

2 Вийміть папір зі стандартного відсіку та багатоцільового подавача.

3 Видаліть пил, волокна та клаптики паперу навколо принтера, використовуючи м'яку щітку чи пилосос.


4 Витріть принтер зовні вологою м'якою неворсистою тканиною

Примітки.


- Не використовуйте побутові засоби очищення чи мийні засоби, які можуть пошкодити покриття принтера.

- Переконайтеся, що після очищення всі частини принтера сухі.

5 Увімкніть кабель живлення в розетку, а тоді ввімкніть принтер.

 **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ – НЕБЕЗПЕКА ТРАВМУВАННЯ:** Щоб уникнути ризику пожежі чи ураження електричним струмом, під'єднайте кабель живлення до належно заземленої розетки з відповідним номіналом, що розташована й доступна поблизу виробу.

Очищення сенсорного екрана

 **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ – НЕБЕЗПЕКА ВРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ:** Щоб уникнути ризику ураження електричним струмом під час очищення зовнішньої частини принтера, перш ніж продовжувати, вийміть кабель живлення з електричної розетки й від'єднайте всі кабелі від принтера.


1 Вимкніть принтер, а тоді вийміть кабель живлення з розетки

2 Протріть сенсорний екран, використовуючи вологу, м'яку, безворсову тканину.

Примітки.

- Не використовуйте побутові засоби очищення чи мийні засоби оскільки вони можуть пошкодити сенсорний екран.
- Переконайтеся, що після очищення сенсорний екран сухий.

3 Увімкніть кабель живлення в розетку, а тоді ввімкніть принтер.

 **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ – НЕБЕЗПЕКА ТРАВМУВАННЯ:** Щоб уникнути ризику пожежі чи електричного ураження, підключіть кабель живлення до належно заземленої розетки з відповідним номіналом, що розташована й доступна поблизу виробу.

Економія енергії та паперу

Налаштування параметрів енергозбереження

Режим сну

- 1 На головному екрані торкніться меню **Settings > Device > Power Management > Timeouts > Sleep Mode**.
- 2 Укажіть час, протягом якого принтер перебуває в режимі очікування перш ніж буде активовано Sleep Mode.

Режим гібернації

- 1 На головному екрані торкніться меню **Settings > Device > Power Management > Timeouts > Hibernate Timeout**.
- 2 Укажіть час, протягом якого принтер перебуває в режимі очікування перш ніж буде активовано режим гібернації.

Примітки.

- Для роботи функції Hibernate Timeout налаштуйте для параметра Hibernate Timeout on Connection значення Hibernate.
- Вбудований вебсервер вимкнено, коли принтер перебуває в режимі Hibernate.




Коригування яскравості дисплея

- 1 На головному екрані торкніться меню **Settings > Device > Preferences**.
- 2 У меню Screen Brightness змініть параметр.

Заощадження витратних матеріалів

- Друкуйте на обох сторонах паперу.
Примітка. Двосторонній друк – налаштування драйвера принтера за замовчуванням.
- Друкуйте кілька сторінок на одному аркуші паперу.
- Використовуйте функцію попереднього перегляду, щоб перевірити вигляд документа перед друком.
- Надрукуйте одну копію документа, щоб перевірити його зміст і формат для точності.

Переміщення принтера в інше місце

-  **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ – НЕБЕЗПЕКА ТРАВМУВАННЯ:** Якщо вага принтера перевищує 20 кг (44 фунти), щоб безпечно підняти його, може знадобитися двоє або більше людей.
-  **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ – НЕБЕЗПЕКА ТРАВМУВАННЯ:** Щоб уникнути ризику пожежі чи ураження електричним струмом, використовуйте лише кабель живлення що постачався в комплекті з цим виробом або авторизовану виробником заміну.
-  **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ – НЕБЕЗПЕКА ТРАВМУВАННЯ:** Переміщаючи принтер, дотримуйтеся рекомендацій нижче, щоб уникнути травмування чи пошкодження принтера.
 - Переконайтеся що всі дверцята й лотки зачинені.
 - Вимкніть принтер, а тоді вийміть кабель живлення з розетки
 - Від'єднайте від принтера всі проводи та кабелі.
 - Якщо принтер має окрема необов'язкові лотки розміщені на підлозі, чи прикріплені до нього вихідні лотки від'єднайте їх, перш ніж переміщувати принтер.
 - Якщо принтер має підставку з коліщатами тоді обережно відкотіть його в нове місце. Будьте обережні, рухаючись через пороги та розриви в підлозі.
 - Якщо принтер не має підставки на коліщатах, але має додаткові лотки зніміть їх і підніміть принтер без лотків. Не намагайтеся піднімати принтер разом із лотками
 - Завжди використовуйте ручки на принтері, піднімаючи його.
 - Будь-який візок, що використовується для переміщення принтера, повинен мати поверхню яка здатна втримати всю площу дна принтера.
 - Будь-який візок, що використовується для переміщення додаткового апаратного забезпечення повинен мати поверхню яка здатна втримати габарити приладдя
 - Зберігайте принтер у вертикальному положенні.

- Уникайте різких рухів.
- Переконайтеся що під принтером немає ваших пальців під час його встановлення
- Переконайтеся що навколо принтера достатньо вільного місця

Примітка. Пошкодження принтера, завдані внаслідок неналежного переміщення не покриваються гарантією


Транспортування принтера

Щоб отримати вказівки щодо транспортування перейдіть на сторінку <https://support.lexmark.com> або зверніться в службу підтримки клієнтів.


Усунення несправностей

Проблема з якістю друку


Знайдіть зображення, яке нагадує проблему з якістю друку, яка виникає у вас, а тоді натисніть посилання нижче, щоб прочитати дії для вирішення проблеми




["Пусті чи білі сторінки" на стор. 135](#)




["Темний друк" на стор. 136](#)




["Тонкі лінії друкуються неправильно" на стор. 138](#)



["Складений або зім'ятый папір" на стор. 139](#)




["Сіре тло" на стор. 140](#)



["Горизонтальні світлі смуги" на стор. 151](#)



["Неправильні поля" на стор. 142](#)



["Світлий друк" на стор. 143](#)



["Друк із плямами" на стор. 145](#)




["Скручування паперу" на стор. 146](#)




["Надрукований аркуш перекошений чи похилий" на стор. 147](#)




["Повторювані дефекти" на стор. 158](#)




"Суцільні чорні сторінки" на стор. 148



"Обрізання тексту або зображень" на стор. 149




"Тонер легко стирається" на стор. 150



"Вертикальні темні смуги" на стор. 154



"Вертикальні темні смуги або лінії" на стор. 156



"Вертикальні темні смуги з відсутнім відбитком" на стор. 157



"Вертикальні світлі смуги" на стор. 152




"Вертикальні білі смуги" на стор. 153


Коди помилок принтера

Коди помилок	Повідомлення про помилку	Рішення
8.01	Close front door A (Закрийте передні дверцята A).	Тримайте всі двері закритими якщо не виконуєте технічне обслуговування
9.00	Printer had to restart (Довелося перезапустити принтер). Last job may be incomplete (Останнє завдання може бути незавершеним).	Торкніться Continue (Продовжити) , щоб очистити повідомлення та продовжити друк.
11,11, 11,21, 11,31, 11,41	Load <source/> with <type/> <size/> (Завантажте <джерело/> з <типом/> <розміром/>).	Відкрийте вказаний лоток і завантажте папір. Докладніше див. "Завантаження лотків" на стор. 29.
11,12, 11,22, 11,32, 11,42	Load <source/> with <type/> <size/> <orientation/> (Завантажте <джерело/> з <типом/> <розміром/> <орієнтацією/>).	

Коли помилок	Повідомлення про помилку	Рішення
11,91	Load multipurpose feeder with <type/> <size/> (Завантажте в багатоцільовий подавач папір <типу/> <розміру/>).	Відкрийте багатоцільовий подавач та завантажте папір. Докладніше див. "Завантаження багатоцільового подавача" на стор. 30.
11.92	Load multipurpose feeder with <type/> <size/> <orientation/> (Завантажте в багатоцільовий подавач папір <типу/> <розміру/> <орієнтації/>).	
12,11, 12,21, 12,31, 12,41	Change <source/> to <type/> <size/> (Змініть <джерело/> на <тип/> <розмір/>).	Відкрийте вказаний лоток, вийміть папір, а потім завантажте папір потрібного типу та розміру. Докладніше див. "Завантаження лотків" на стор. 29.
12,12, 12,22, 12,32, 12,42	Change <source/> to <type/> <size/> <orientation/> (Змініть <джерело/> на <тип/> <розмір/> <орієнтацію/>).	
12,91	Change multipurpose feeder to <type/> <size/> (Змініть багатоцільовий подавач на <тип/><розмір/>).	Вийміть папір, а потім завантажте папір потрібного типу та розміру. Докладніше див. "Завантаження багатоцільового подавача" на стор. 30.
12.92	Change multipurpose feeder to <type/> <size/> <orientation/> (Змініть багатоцільовий подавач на <тип/> <розмір/> <орієнтацію/>).	
29,08	Remove packing material (Зніміть пакувальний матеріал).	<ol style="list-style-type: none"> 1 Відкрийте дверцята А. 2 Вийміть картридж із тонером. 3 Вийміть блок формування зображення 4 Зніміть пакувальний матеріал. <p>Попередження – можливе ушкодження: Не піддавайте блок фотокондуктора впливу прямого світла протягом більш ніж 10 хвилин. Тривалий вплив світла може спричинити проблеми з якістю друку.</p> <p>Попередження – можливе ушкодження: Не торкайтеся блискучого барабана фотокондуктора під блоком формування зображення. Це може вплинути на якість майбутніх завдань друку.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5 Вийміть блок формування зображення 6 Вставте картридж із тонером. 7 Закрийте дверцята А. 8 Зніміть усі лотки, а потім видаліть увесь пакувальний матеріал. 9 Вставте всі лотки
31.40z	Reinstall missing or unresponsive cartridge (Повторно встановіть картридж, який відсутній або не відповідає).	<ol style="list-style-type: none"> 1 Відкрийте дверцята А. 2 Вийміть картридж із тонером. 3 Вставте картридж із тонером. 4 Закрийте дверцята А.

Коли помилок	Повідомлення про помилку	Рішення
31.60z	Reinstall missing or unresponsive imaging unit (Повторно встановіть блок формування зображення який відсутній або не відповідає).	<ol style="list-style-type: none"> 1 Відкрийте дверцята А. 2 Вийміть картридж із тонером. 3 Вийміть блок формування зображення <p>Попередження – можливе ушкодження: Не піддавайте блок фотокондуктора впливу прямого світла протягом більш ніж 10 хвилин. Тривалий вплив світла може спричинити проблеми з якістю друку.</p> <p>Попередження – можливе ушкодження: Не торкайтеся блискучого барабана фотокондуктора під блоком формування зображення Це може вплинути на якість майбутніх завдань друку.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4 Вийміть блок формування зображення 5 Вставте картридж із тонером. 6 Закрийте дверцята А.
32.40z	Replace unsupported cartridge (Замініть непідтримуваний картридж).	Див. "Заміна картриджа з тонером" на стор. 114.
33.40	Non-Lexmark cartridge, see User's Guide (Картридж не виробництва Lexmark, див. Посібник користувача).	Див. "Non-Lexmark supply (Не є витратним матеріалом Lexmark) (Не є витратним матеріалом Dell) (Не є витратним матеріалом виробника принтера)" на стор. 178.
37,1	Insufficient memory to collate job (Недостатньо пам'яті для завдання розбирання за копіями).	<p>Спробуйте одну або декілька з наведених нижче дій.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Торкніться Continue (Продовжити), щоб надрукувати збережену частину завдання та почати розбирати за копіями решту завдання друку. • Скасуйте поточне завдання друку.
37,3	Insufficient memory, some held jobs were deleted (Недостатньо пам'яті, деякі відкладені завдання видалено).	Торкніться Continue (Продовжити) , щоб очистити повідомлення та продовжити друк.
38,1	Memory full (Пам'ять заповнено).	<p>Спробуйте одну або декілька з наведених нижче дій.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Торкніться Cancel job (Скасувати завдання), щоб очистити повідомлення • Роздрукуйте документ кількома частинами або надішліть його на інший принтер • Установіть додаткову пам'ять принтера.

Коли помилок	Повідомлення про помилку	Рішення
39.1	Complex page, some data may not have printed (Складна сторінка, деякі дані можуть не надрукуватися).	<p>Спробуйте одну або декілька з наведених нижче дій.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Торкніться Continue (Продовжити), щоб очистити повідомлення та продовжити друк. • Скасуйте поточне завдання друку. • Установіть додаткову пам'ять принтера. • Зменште складність і розмір завдання друку, перш ніж надсилати його на друк знову. <ul style="list-style-type: none"> – Зменште кількість сторінок у завданні друку. – Зменште кількість і розмір будь-яких завантажених шрифтів. – Видаліть усі непотрібні шрифти чи макроси із завдання друку. – Зменште кількість графічних зображень у завданні друку.
42.yy	Replace cartridge, printer region mismatch (Замініть картридж, невідповідність регіону принтера).	Див. "Замініть картридж, невідповідність регіону принтера" на стор. 178.
43.40z	Reinstall cartridge (Повторно встановіть картридж).	Див. "Заміна картриджа з тонером" на стор. 114.
44,40	Replace black cartridge, printer mismatch (Замініть чорний картридж, невідповідність принтера).	Див. "Замініть картридж, невідповідність регіону принтера" на стор. 178.
55,1	Error reading USB drive (Помилка читання USB-накопичувача). Remove USB (Витягніть USB-накопичувач).	Вийміть флешнакопичувач щоб продовжити
55.2	Error reading USB hub (Помилка читання концентратора USB). Remove hub (Вийміть концентратор).	Вийміть концентратор USB, щоб продовжити
58	Too many trays attached (Прикріплено забагато лотків). Only <x/> tray/s can be supported (Може підтримуватися лише така кількість лотків: <x/>).	<ol style="list-style-type: none"> 1 Вимкніть принтер, а тоді вийміть кабель живлення з розетки 2 Видаліть один або кілька лотків. 3 Увімкніть кабель живлення в розетку, а тоді ввімкніть принтер. <p> ЗАСТЕРЕЖЕННЯ – НЕБЕЗПЕКА ВРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ: Щоб уникнути ризику пожежі чи електричного ураження підключіть кабель живлення до належно заземленої розетки з відповідним номіналом, що розташована й доступна поблизу виробу.</p>

Коли помилок	Повідомлення про помилку	Рішення
59	Incompatible tray [x] (Несумісний лоток [x]).	<ol style="list-style-type: none"> 1 Вимкніть принтер, а тоді вийміть кабель живлення з розетки 2 Зніміть указаний лоток. 3 Увімкніть кабель живлення в розетку, а тоді ввімкніть принтер. <p> ЗАСТЕРЕЖЕННЯ – НЕБЕЗПЕКА ВРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ: Щоб уникнути ризику пожежі чи електричного ураження підключіть кабель живлення до належно заземленої розетки з відповідним номіналом, що розташована й доступна поблизу виробу.</p>
61	Remove defective disk (Зніміть несправний диск).	Замініть несправний накопичувач
62	Disk full (Диск заповнено).	<p>Спробуйте одну або декілька з наведених нижче дій.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Торкніться Continue (Продовжити), щоб очистити повідомлення • Видаліть шрифти макроси й інші дані, що зберігаються на жорсткому диску принтера. • Установлення жорсткого диска принтера.
63	Format disk (Форматування диска).	<p>Форматування тепер видаляє всю інформацію з накопичувача.</p> <p>Щоб відформатувати жорсткий диск пізніше, виконайте наведені нижче дії.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 На головному екрані торкніться параметра Settings (Параметри) > Device (Пристрій) > Maintenance (Обслуговування) > Out of Service Erase (Стирання для виведення з експлуатації). 2 Торкніться Erase Intelligent Storage Drive (Стерти дані інтелектуального накопичувача), а потім торкніться ERASE (СТЕРТИ).
71,4	Incorrect printer time (Неправильний час принтера).	<p>Щоб установити правильний час принтера, виконайте наведені нижче дії.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Торкніться Settings (Параметри) > Device (Пристрій) > Preferences (Налаштування) 2 Торкніться Date and Time (Дата й час) і встановіть правильний час.
80,01, 80,03, 80,09	Maintenance kit nearly low (Набір для обслуговування майже закінчився).	Торкніться Continue (Продовжити) , щоб очистити повідомлення
80,11, 80,13, 80,19	Maintenance kit low (Набір для обслуговування закінчився).	
80,21, 80,23, 80,29	Maintenance kit nearly low (Набір для обслуговування в дуже малій кількості).	


Коли помилок	Повідомлення про помилку	Рішення
84, 84,01, 84,02, 84,03, 84,09	Imaging unit nearly low (Блок формування зображень майже порожній).	Торкніться Continue (Продовжити) , щоб очистити повідомлення
84,11, 84,12, 84,13, 84,19	Imaging unit low (Блок формування зображень порожній).	
84,21, 84,22, 84,23, 84,29	Imaging unit very low (Блок формування зображень має дуже низький запас).	
84,31, 84,32, 84,33	Replace imaging unit, recommended life exceeded (Замініть блок формування зображень; рекомендований термін служби перевищено).	Див. "Заміна блоку формування зображення" на стор. 115.
84,41, 84,42, 84,43	Replace imaging unit to resume printing (Замініть блок формування зображень, щоб відновити друк).	
88,00, 88,08, 88,09	Cartridge nearly low (Картридж майже порожній).	Торкніться Continue (Продовжити) , щоб очистити повідомлення
88,10, 88,18, 88,19	Cartridge low (Картридж порожній).	
88,20, 88,28, 88,29	Cartridge very low (Картридж має дуже низький запас).	
88,30, 88,38	Replace cartridge, <num/> estimated pages remain (Замініть картридж, залишилося приблизно <num/> стор).	Див. "Заміна картриджа з тонером" на стор. 114.
88,30, 88,38	Replace cartridge (Замініть картридж).	
88,40, 88,48	Replace cartridge, 0 pages remain (Замініть картридж, залишилося 0 сторінок).	
200,03	Paper jam, [jam header] (Зминання паперу, [заголовок зминання]). [xxx.yy]	Див. "Зминання паперу в багатоцільовому подавачі" на стор. 174.
200,04, 200,05, 200,14, 200,24, 200,25, 200,34, 200,35, 200,44, 200,45, 202,05, 202,15, 202,25, 202,35, 202,45, 230,03, 230,13, 230,23, 230,33, 230,43	Paper jam, [jam header] (Зминання паперу, [заголовок зминання]). [xxx.yy]	Див. "Зминання паперу у дверцятах В" на стор. 170.

Коли помилок	Повідомлення про помилку	Рішення
200,12, 200,15, 200,22, 200,32, 200,33, 200,42, 200,91, 202,03, 200,13, 202,33, 202,43, 202,93	Paper jam, [jam header] (Зминання паперу, [заголовок зминання]). [xxx.yy]	Див. "Зминання паперу у дверцятах А" на стор. 168.
200,13, 200,23, 200,33, 200,43, 241,86	Paper jam, [jam header] (Зминання паперу, [заголовок зминання]). [xxx.yy]	Див. "Зминання паперу в лотках" на стор. 173.
230,15, 230,25, 230,33, 230,45, 232,13, 232,23, 232,33, 232,43, 232,53, 232,93	Paper jam, [jam header] (Зминання паперу, [заголовок зминання]). [xxx.yy]	Див. "Зминання паперу в дуплексному блоці" на стор. 172.
24x.x6, 24x.8y, 602.x9 66x.x3, 66x.8y	Paper loading error, [jam header] (Помилка завантаження паперу, [заголовок зминання]). [xxx.yy]	Див. "Зминання паперу в лотках" на стор. 173.

Проблеми з друком

Низька якість друку

Пусті чи білі сторінки



Примітка. Перш ніж усувати цю проблему, надрукуйте сторінки перевірки якості друку. На головному екрані торкніться **Settings** (Параметри) > **Troubleshooting** (Усунення несправностей) > **Print Quality Test Pages** (Тестові сторінки якості друку).

Дія	Так	Ні
Крок 1 a Перевірте, чи принтер використовує оригінальний і сумісний картридж із тонером Lexmark. Примітка. Якщо картридж не підтримується установіть сумісний. b Надрукуйте документ. Принтер друкує пусті чи білі сторінки?	Перейти до кроку 2.	Проблему усунено.

Дія	Так	Ні
<p>Крок 2</p> <p>a Зніміть із блока формування зображення будь-який залишковий пакувальний матеріал.</p> <p>1 Вийміть картридж із тонером, а потім вийміть блок формування зображення</p> <p>Попередження – можливе ушкодження: Не піддавайте блок формування зображення впливу прямого світла упродовж понад 10 хвилин. Тривалий вплив світла може спричинити проблеми з якістю друку.</p> <p>Попередження – можливе ушкодження: Не торкайтеся барабана фотокондуктора під блоком формування зображення. Це може вплинути на якість майбутніх завдань друку.</p> <p>2 Переверіть блок формування зображення на наявність ознак пошкодження та замініть його, якщо це потрібно.</p> <p>Примітка. Переконайтеся, що контакт барабана фотокондуктора не погнутий і не зміщений.</p> <p>3 Ретельно струсіть блок формування зображення, щоб розподілити тонер.</p> <p>4 Установіть блок формування зображення, а потім установіть картридж із тонером.</p> <p>b Надрукуйте документ.</p> <p>Принтер друкує пусті чи білі сторінки?</p>	<p>Перейти до кроку 3.</p>	<p>Проблему усунено.</p>
<p>Крок 3</p> <p>Переверіть стан картриджа з тонером і замініть його, якщо це потрібно.</p> <p>a На головному екрані торкніться Status/Supplies (Стан / Витратні матеріали) > Supplies (Витратні матеріали).</p> <p>b Надрукуйте документ.</p> <p>Принтер друкує пусті чи білі сторінки?</p>	<p>Зверніться в службу підтримки клієнтів.</p>	<p>Проблему усунено.</p>

Темний друк




Примітка. Перш ніж усунути цю проблему, надрукуйте сторінки перевірки якості друку. На головному екрані торкніться **Settings** (Параметри) > **Troubleshooting** (Усунення несправностей) > **Print Quality Test Pages** (Тестові сторінки якості друку).

Дія	Так	Ні
<p>Крок 1</p> <p>a Перевірте, чи принтер використовує оригінальний і сумісний картридж із тонером Lexmark.</p> <p>Примітка. Якщо картридж не підтримується установіть сумісний.</p> <p>b Надрукуйте документ.</p> <p>Надрукований документ темний?</p>	Перейти до кроку 2.	Проблему усунено.
<p>Крок 2</p> <p>a Вимкніть принтер, зачекайте 10 секунд, а тоді ввімкніть принтер.</p> <p>b Зменште щільність тонера. На головному екрані торкніться Settings (Параметри) > Print (Друк) > Quality (Якість) > Toner Darkness (Щільність тонера).</p> <p>c Надрукуйте документ.</p> <p>Надрукований документ темний?</p>	Перейти до кроку 3.	Проблему усунено.
<p>Крок 3</p> <p>a Залежно від операційної системи вкажіть тип паперу в діалоговому вікні Printing Preferences (Параметри друку) чи Print (Друк).</p> <p>Примітки.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Переконайтеся що налаштування відповідають завданому паперу. • Цей параметр також можна змінити на панелі керування принтера. На головному екрані торкніться Settings (Параметри) > Paper (Папір) > Tray Configuration (Конфігурація лотка) > Paper Size/Type (Розмір/тип паперу). <p>b Надрукуйте документ.</p> <p>Надрукований документ темний?</p>	Перейти до кроку 4.	Проблему усунено.
<p>Крок 4</p> <p>Перевірте, чи папір не текстурований і не жорсткий.</p> <p>Ви друкуєте на текстурованому чи жорсткому папері?</p>	Перейти до кроку 5.	Перейдіть до кроку 6.
<p>Крок 5</p> <p>a Замініть текстурований папір простим.</p> <p>b Надрукуйте документ.</p> <p>Надрукований документ темний?</p>	Перейти до кроку 6.	Проблему усунено.

Дія	Так	Ні
<p>Крок 6</p> <p>a Завантажте папір із нової пачки</p> <p>Примітка. Папір поглинає вологу через високу вологість. Зберігайте папір в оригінальному пакуванні, доки не будете готові його використовувати</p> <p>b Надрукуйте документ.</p> <p>Надрукований документ темний?</p>	Перейти до кроку 7.	Проблему усунено.
<p>Крок 7</p> <p>a Витягніть, а потім вставте блок формування зображення</p> <p>Попередження – можливе ушкодження: Не піддавайте блок формування зображення впливу прямого світла упродовж понад 10 хвилин. Тривалий вплив світла може спричинити проблеми з якістю друку.</p> <p>Попередження – можливе ушкодження: Не торкайтеся барабана фотокондуктора під блоком формування зображення. Це може вплинути на якість майбутніх завдань друку.</p> <p>b Надрукуйте документ.</p> <p>Надрукований документ темний?</p>	Перейти до кроку 8.	Проблему усунено.
<p>Крок 8</p> <p>a Замініть блок формування зображення</p> <p>b Надрукуйте документ.</p> <p>Надрукований документ темний?</p>	Зверніться в службу підтримки клієнтів .	Проблему усунено.

Тонкі лінії друкуються неправильно



Примітка. Перш ніж усунути цю проблему, надрукуйте сторінки перевірки якості друку. На головному екрані торкніться **Settings** (Параметри) > **Troubleshooting** (Усунення несправностей) > **Print Quality Test Pages** (Тестові сторінки якості друку).

Дія	Так	Ні
<p>Крок 1</p> <p>a Перевірте, чи принтер використовує оригінальний і сумісний картридж із тонером Lexmark.</p> <p>Примітка. Якщо картридж не підтримується установіть сумісний.</p> <p>b Надрукуйте документ.</p> <p>Тонкі лінії друкуються правильно?</p>	Проблему усунено.	Перейти до кроку 2.
<p>Крок 2</p> <p>a Відкоригуйте параметри якості друку.</p> <p>1 На головному екрані торкніться Settings (Параметри) > Print (Друк) > Quality (Якість) > Pixel Boost (Підсилення пікселів) > Fonts (Шрифти).</p> <p>2 Відрегулюйте щільність тонера на 7. На головному екрані торкніться Settings (Параметри) > Print (Друк) > Quality (Якість) > Toner Darkness (Щільність тонера).</p> <p>b Надрукуйте документ.</p> <p>Тонкі лінії друкуються правильно?</p>	Проблему усунено.	Зверніться в службу підтримки клієнтів .

Складений або зім'ятий папір



Примітка. Перш ніж усувати цю проблему, надрукуйте сторінки перевірки якості друку. На головному екрані торкніться **Settings** (Параметри) > **Troubleshooting** (Усунення несправностей) > **Print Quality Test Pages** (Тестові сторінки якості друку).

Дія	Так	Ні
<p>Крок 1</p> <p>a Перевірте, чи принтер використовує оригінальний і сумісний картридж із тонером Lexmark.</p> <p>Примітка. Якщо картридж не підтримується установіть сумісний.</p> <p>b Надрукуйте документ.</p> <p>Папір складений чи зім'ятий?</p>	Перейти до кроку 2.	Проблему усунено.

Дія	Так	Ні
<p>Крок 2</p> <p>a Завантажте папір із нової пачки</p> <p>Примітка. Папір поглинає вологу через високу вологість. Зберігайте папір в оригінальному пакуванні, доки не будете готові його використовувати</p> <p>b Надрукуйте документ.</p> <p>Папір складений чи зім'ятий?</p>	Перейти до кроку 3.	Проблему усунено.
<p>Крок 3</p> <p>a Залежно від операційної системи вкажіть тип паперу в діалоговому вікні Printing Preferences (Параметри друку) чи Print (Друк).</p> <p>Примітки.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Переконайтеся що налаштування відповідають завантаженому паперу. • Цей параметр також можна змінити на панелі керування принтера. На головному екрані торкніться Settings (Параметри) > Paper (Папір) > Tray Configuration (Конфігурація лотка) > Paper Size/Type (Розмір/тип паперу). <p>b Надрукуйте документ.</p> <p>Папір складений чи зім'ятий?</p>	Зверніться в службу підтримки клієнтів .	Проблему усунено.

Сіре тло



Примітка. Перш ніж усувати цю проблему, надрукуйте сторінки перевірки якості друку. На головному екрані торкніться **Settings** (Параметри) > **Troubleshooting** (Усунення несправностей) > **Print Quality Test Pages** (Тестові сторінки якості друку).

Дія	Так	Ні
<p>Крок 1</p> <p>a Вимкніть принтер, зачекайте 10 секунд, а тоді ввімкніть принтер.</p> <p>b Зменште щільність тонера. На головному екрані торкніться Settings (Параметри) > Print (Друк) > Quality (Якість) > Toner Darkness (Щільність тонера).</p> <p>c Надрукуйте документ.</p> <p>На надрукованих аркушах з'являється сіре тло?</p>	Перейти до кроку 2.	Проблему усунено.
<p>Крок 2</p> <p>a Перевірте, чи принтер використовує оригінальний і сумісний картридж із тонером Lexmark. Примітка. Якщо картридж не підтримується установіть сумісний.</p> <p>b Надрукуйте документ.</p> <p>На надрукованих аркушах з'являється сіре тло?</p>	Перейти до кроку 3.	Проблему усунено.
<p>Крок 3</p> <p>a Залежно від операційної системи вкажіть тип паперу в діалоговому вікні Printing Preferences (Параметри друку) чи Print (Друк). Примітки.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Переконайтеся що налаштування відповідають завданому паперу. • Цей параметр також можна змінити на панелі керування принтера. На головному екрані торкніться Settings (Параметри) > Paper (Папір) > Tray Configuration (Конфігурація лотка) > Paper Size/Type (Розмір/тип паперу). <p>b Надрукуйте документ.</p> <p>На надрукованих аркушах з'являється сіре тло?</p>	Перейти до кроку 4.	Проблему усунено.
<p>Крок 4</p> <p>a Витягніть, а потім вставте блок формування зображення Попередження – можливе ушкодження: Не піддавайте блок формування зображення впливу прямого світла. Тривалий вплив світла може спричинити проблеми з якістю друку. Попередження – можливе ушкодження: Не торкайтеся барабана фотокондуктора. Це може вплинути на якість майбутніх завдань друку.</p> <p>b Надрукуйте документ.</p> <p>На надрукованих аркушах з'являється сіре тло?</p>	Перейти до кроку 5.	Проблему усунено.

Дія	Так	Ні
<p>Крок 5</p> <p>a Оновіть мікропрограму принтера. Щоб дізнатися більше, див. "Оновлення мікропрограми" на стор. 33.</p> <p>b Надрукуйте документ.</p> <p>На надрукованих аркушах з'являється сіре тло?</p>	Перейти до кроку 6.	Проблему усунено.
<p>Крок 6</p> <p>a Замініть блок формування зображення</p> <p>b Надрукуйте документ.</p> <p>На надрукованих аркушах з'являється сіре тло?</p>	Зверніться в службу підтримки клієнтів.	Проблему усунено.

Неправильні поля




Примітка. Перш ніж усувати цю проблему, надрукуйте сторінки перевірки якості друку. На головному екрані торкніться **Settings** (Параметри) > **Troubleshooting** (Усунення несправностей) > **Print Quality Test Pages** (Тестові сторінки якості друку).

Дія	Так	Ні
<p>Крок 1</p> <p>a Скоригуйте механізми скерування паперу в лотку в правильне положення для завантаженого паперу.</p> <p>b Надрукуйте документ.</p> <p>Поля правильні?</p>	Проблему усунено.	Перейти до кроку 2.

Дія	Так	Ні
<p>Крок 2</p> <p>a Залежно від операційної системи укажіть розмір паперу в діалоговому вікні «Параметри друку» чи «Друк».</p> <p>Примітки.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Переконайтеся що налаштування відповідають завантаженому паперу. • Цей параметр також можна змінити на панелі керування принтера. На головному екрані торкніться Settings (Параметри) > Paper (Папір) > Tray Configuration (Конфігурація лотка) > Paper Size/Type (Розмір/тип паперу). <p>b Надрукуйте документ.</p> <p>Поля правильні?</p>	Проблему усунено.	Зверніться в службу підтримки клієнтів .

Світлий друк




Примітка. Перш ніж усувати цю проблему, надрукуйте сторінки перевірки якості друку. На головному екрані торкніться **Settings (Параметри) > Troubleshooting (Усунення несправностей) > Print Quality Test Pages (Тестові сторінки якості друку)**.

Дія	Так	Ні
<p>Крок 1</p> <p>a Перевірте, чи принтер використовує оригінальний і сумісний картридж із тонером Lexmark.</p> <p>Примітка. Якщо картридж не підтримується установіть сумісний.</p> <p>b Надрукуйте документ.</p> <p>Надрукований аркуш світлий?</p>	Перейти до кроку 2.	Проблему усунено.
<p>Крок 2</p> <p>a Вимкніть принтер, зачекайте 10 секунд, а тоді ввімкніть принтер.</p> <p>b Збільште щільність тонера. На головному екрані торкніться Settings (Параметри) > Print (Друк) > Quality (Якість) > Toner Darkness (Щільність тонера).</p> <p>c Надрукуйте документ.</p> <p>Надрукований аркуш світлий?</p>	Перейти до кроку 3.	Проблему усунено.

Дія	Так	Ні
<p>Крок 3</p> <p>a Залежно від операційної системи вкажіть тип паперу в діалоговому вікні Printing Preferences (Параметри друку) чи Print (Друк).</p> <p>Примітки.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Переконайтеся що налаштування відповідають завданому паперу. • Цей параметр також можна змінити на панелі керування принтера. На головному екрані торкніться Settings (Параметри) > Paper (Папір) > Tray Configuration (Конфігурація лотка) > Paper Size/Type (Розмір/тип паперу). <p>b Надрукуйте документ.</p> <p>Надрукований аркуш світлий?</p>	Перейти до кроку 4.	Проблему усунено.
<p>Крок 4</p> <p>a Залежно від операційної системи вкажіть роздільну здатність друку в діалоговому вікні Printing Preferences (Параметри друку) чи Print (Друк).</p> <p>b Установіть роздільну здатність на 600 dpi.</p> <p>c Надрукуйте документ.</p> <p>Надрукований аркуш світлий?</p>	Перейти до кроку 5.	Проблему усунено.
<p>Крок 5</p> <p>a Вийміть блок формування зображення</p> <p>Попередження – можливе ушкодження: Не піддавайте блок формування зображення впливу прямого світла. Тривалий вплив світла може спричинити проблеми з якістю друку.</p> <p>Попередження – можливе ушкодження: Не торкайтеся барабана фотокондуктора. Це може вплинути на якість майбутніх завдань друку.</p> <p>b Ретельно струсіть блок формування зображення щоб розподілити тонер.</p> <p>c Вставте блок формування зображення</p> <p>d Вимкніть принтер, зачекайте 10 секунд, а тоді ввімкніть принтер.</p> <p>e Надрукуйте документ.</p> <p>Надрукований аркуш світлий?</p>	Перейти до кроку 6.	Проблему усунено.

Дія	Так	Ні
<p>Крок 6</p> <p>a Перевірте статус картриджа з тонером. На головній сторінці торкніться Settings (Параметри) > Reports (Звіти) > Device (Пристрій) > Device Statistics (Статистика пристрою).</p> <p>b У розділі «Інформація про витратні матеріали» надрукованих сторінок перевірте стан блока формування зображення</p> <p>Термін служби картриджа з тонером наближається до завершення?</p>	Перейти до кроку 7.	Зверніться в службу підтримки клієнтів .
<p>Крок 7</p> <p>a Замініть картридж із тонером.</p> <p>b Надрукуйте документ.</p> <p>Надрукований аркуш світлий?</p>	Зверніться в службу підтримки клієнтів .	Проблему усунено.

Друк із плямами



Примітка. Перш ніж усувати цю проблему, надрукуйте сторінки перевірки якості друку. На головному екрані торкніться **Settings** (Параметри) > **Troubleshooting** (Усунення несправностей) > **Print Quality Test Pages** (Тестові сторінки якості друку).

Дія	Так	Ні
<p>Крок 1</p> <p>a Перевірте, чи принтер використовує оригінальний і сумісний картридж із тонером Lexmark.</p> <p>Примітка. Якщо картридж не підтримується установіть сумісний.</p> <p>b Надрукуйте документ.</p> <p>Надрукований аркуш строкатий?</p>	Перейти до кроку 2.	Проблему усунено.
<p>Крок 2</p> <p>Перевірте наявність протікання тонера всередині принтера.</p> <p>Чи немає в принтері тонера, який протік?</p>	Перейдіть до кроку 4.	Перейти до кроку 3.

Дія	Так	Ні
<p>Крок 3</p> <p>a Замініть картридж із тонером.</p> <p>b Надрукуйте документ.</p> <p>Надрукований аркуш строкатий?</p>	Перейти до кроку 4.	Проблему усунено.
<p>Крок 4</p> <p>Перевірте стан блока формування зображення</p> <p>На головному екрані торкніться Status/Supplies (Стан / Витратні матеріали) > Supplies (Витратні матеріали).</p> <p>Термін служби блока формування зображення наближається до завершення?</p>	Перейти до кроку 5.	Зверніться в службу підтримки клієнтів .
<p>Крок 5</p> <p>a Замініть блок формування зображення</p> <p>b Надрукуйте документ.</p> <p>Надрукований аркуш строкатий?</p>	Зверніться в службу підтримки клієнтів .	Проблему усунено.

Скручування паперу



Дія	Так	Ні
<p>Крок 1</p> <p>a Перевірте, чи принтер використовує оригінальний і сумісний картридж із тонером Lexmark.</p> <p>Примітка. Якщо картридж не підтримується установіть сумісний.</p> <p>b Надрукуйте документ.</p> <p>Папір скручений?</p>	Перейти до кроку 2.	Проблему усунено.
<p>Крок 2</p> <p>a Скоригуйте механізми скерування в лотку в правильне положення для завантаженого паперу.</p> <p>b Надрукуйте документ.</p> <p>Папір скручений?</p>	Перейти до кроку 3.	Проблему усунено.

Дія	Так	Ні
<p>Крок 3</p> <p>a Залежно від операційної системи вкажіть розмір і тип паперу в діалоговому вікні Printing Preferences (Параметри друку) чи Print (Друк).</p> <p>Примітки.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Переконайтеся що значення параметрів відповідає типу завантаженого паперу. • Ці параметри також можна змінити за допомогою панелі керування принтера. <p>b Надрукуйте документ.</p> <p>Папір скручений?</p>	Перейти до кроку 4.	Проблему усунено.
<p>Крок 4</p> <p>a Вийміть папір із лотка та вставте його іншим боком.</p> <p>b Надрукуйте документ.</p> <p>Папір скручений?</p>	Перейти до кроку 5.	Проблему усунено.
<p>Крок 5</p> <p>a Завантажте папір із нової пачки</p> <p>Примітка. Папір поглинає вологу через високу вологість. Зберігайте папір в оригінальному пакуванні, доки не будете готові його використовувати</p> <p>b Надрукуйте документ.</p> <p>Папір скручений?</p>	Перейти до кроку 6.	Проблему усунено.
<p>Крок 6</p> <p>a Перевірте, чи підтримується завантажений папір.</p> <p>Примітка. Якщо папір не підтримується завантажте сумісний папір.</p> <p>b Надрукуйте документ.</p> <p>Папір скручений?</p>	Зверніться в службу підтримки клієнтів .	Проблему усунено.


Надрукований аркуш перекошений чи похилий



Примітка. Перш ніж усувати цю проблему, надрукуйте сторінки перевірки якості друку. На головному екрані торкніться **Settings** (Параметри) > **Troubleshooting** (Усунення несправностей) > **Print Quality Test Pages** (Тестові сторінки якості друку).

Дія	Так	Ні
<p>Крок 1</p> <p>a Витягніть лоток.</p> <p>b Вийміть папір, а тоді завантажте папір із нової пачки</p> <p>Примітка. Папір поглинає вологу через високу вологість. Зберігайте папір в оригінальному пакуванні, доки не будете готові його використовувати</p> <p>c Стисніть і зсуньте механізм спрямування паперу в правильне положення з урахуванням розміру паперу, який ви завантажете.</p> <p>d Вставте лоток.</p> <p>e Надрукуйте документ.</p> <p>Надрукований аркуш перекошений чи похилий?</p>	Перейти до кроку 2.	Проблему усунено.
<p>Крок 2</p> <p>a Перевірте, чи підтримується папір, на якому ви друкуєте.</p> <p>b Надрукуйте документ.</p> <p>Надрукований аркуш перекошений чи похилий?</p>	Зверніться в службу підтримки клієнтів .	Проблему усунено.

Суцільні чорні сторінки



Примітка. Перш ніж усувати цю проблему, надрукуйте сторінки перевірки якості друку. На головному екрані торкніться **Settings (Параметри) > Troubleshooting (Усунення несправностей) > Print Quality Test Pages (Тестові сторінки якості друку)**.

Дія	Так	Ні
<p>Крок 1</p> <p>a Перевірте, чи принтер використовує оригінальний і сумісний картридж із тонером Lexmark.</p> <p>Примітка. Якщо картридж не підтримується установіть сумісний.</p> <p>b Надрукуйте документ.</p> <p>Принтер друкує суцільні чорні сторінки?</p>	Перейти до кроку 2.	Проблему усунено.

Дія	Так	Ні
<p>Крок 2</p> <p>a Вийміть блок формування зображення</p> <p>Попередження – можливе ушкодження: Не піддавайте блок формування зображення впливу прямого світла упродовж понад 10 хвилин. Тривалий вплив світла може спричинити проблеми з якістю друку.</p> <p>Попередження – можливе ушкодження: Не торкайтеся барабана фотокондуктора під блоком формування зображення. Це може вплинути на якість майбутніх завдань друку.</p> <p>b Видаліть із блока формування зображення будь-який застряглий пакувальний матеріал.</p> <p>Примітка. Обов'язково усуньте будь-які перешкоди між роликком заряджання та барабаном фотокондуктора.</p> <p>c Вставте блок формування зображення</p> <p>d Надрукуйте документ.</p> <p>Принтер друкує суцільні чорні сторінки?</p>	Перейти до кроку 3.	Проблему усунено.
<p>Крок 3</p> <p>Перевірте блок формування зображення щодо ознак пошкодження</p> <p>Чи не пошкоджено блок формування зображення?</p>	Зверніться в службу підтримки клієнтів .	Перейти до кроку 4.
<p>Крок 4</p> <p>a Замініть блок формування зображення</p> <p>b Надрукуйте документ.</p> <p>Принтер друкує суцільні чорні сторінки?</p>	Зверніться в службу підтримки клієнтів .	Проблему усунено.

Обрізання тексту або зображень



Примітка. Перш ніж усувати цю проблему, надрукуйте сторінки перевірки якості друку. На головному екрані торкніться **Settings** (Параметри) > **Troubleshooting** (Усунення несправностей) > **Print Quality Test Pages** (Тестові сторінки якості друку).

Дія	Так	Ні
<p>Крок 1</p> <p>a Перевірте, чи принтер використовує оригінальний і сумісний картридж із тонером Lexmark.</p> <p>Примітка. Якщо картридж не підтримується установіть сумісний.</p> <p>b Надрукуйте документ.</p> <p>Текст або зображення обрізані?</p>	Перейти до кроку 2.	Проблему усунено.
<p>Крок 2</p> <p>a Вийміть блок формування зображення</p> <p>Попередження – можливе ушкодження: Не піддавайте блок формування зображення впливу прямого світла упродовж понад 10 хвилин. Тривалий вплив світла може спричинити проблеми з якістю друку.</p> <p>Попередження – можливе ушкодження: Не торкайтеся барабана фотокондуктора під блоком формування зображення. Це може вплинути на якість майбутніх завдань друку.</p> <p>b Видаліть із блока формування зображення будь-який застряглий пакувальний матеріал.</p> <p>Примітка. Обов'язково усуньте будь-які перешкоди між роликком заряджання та барабаном фотокондуктора.</p> <p>c Вставте блок формування зображення</p> <p>d Надрукуйте документ.</p> <p>Текст або зображення обрізані?</p>	Перейти до кроку 3.	Проблему усунено.
<p>Крок 3</p> <p>a Замініть блок формування зображення</p> <p>b Надрукуйте документ.</p> <p>Текст або зображення обрізані?</p>	Зверніться в службу підтримки клієнтів .	Проблему усунено.


Тонер легко стирається



Примітка. Перш ніж усунути цю проблему, надрукуйте сторінки перевірки якості друку. На головному екрані торкніться **Settings** (Параметри) > **Troubleshooting** (Усунення несправностей) > **Print Quality Test Pages** (Тестові сторінки якості друку).

Дія	Так	Ні
<p>Крок 1</p> <p>a Перевірте, чи принтер використовує оригінальний і сумісний картридж із тонером Lexmark.</p> <p>Примітка. Якщо картридж не підтримується встановіть сумісний.</p> <p>b Надрукуйте документ.</p> <p>Тонер легко стирається?</p>	<p>Перейти до кроку 2.</p>	<p>Проблему усунено.</p>
<p>Крок 2</p> <p>a Залежно від операційної системи вкажіть тип паперу в діалоговому вікні Printing Preferences (Параметри друку) чи Print (Друк).</p> <p>Примітки.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Переконайтеся що налаштування відповідають завантаженому паперу. • Цей параметр також можна змінити на панелі керування принтера. На головному екрані торкніться Settings (Параметри) > Paper (Папір) > Tray Configuration (Конфігурація лотка) > Paper Size/Type (Розмір/тип паперу). <p>b Надрукуйте документ.</p> <p>Тонер легко стирається?</p>	<p>Зверніться в службу підтримки клієнтів.</p>	<p>Проблему усунено.</p>

Горизонтальні світлі смуги



Примітка. Перш ніж усунути цю проблему, надрукуйте сторінки перевірки якості друку. На головному екрані торкніться **Settings** (Параметри) > **Troubleshooting** (Усунення несправностей) > **Print Quality Test Pages** (Тестові сторінки якості друку).

Дія	Так	Ні
<p>Крок 1</p> <p>a Перевірте, чи принтер використовує оригінальний і сумісний картридж із тонером Lexmark.</p> <p>Примітка. Якщо картридж не підтримується установіть сумісний.</p> <p>b Надрукуйте документ.</p> <p>Чи з'являються горизонтальні світлі смуги на надрукованих документах?</p>	Перейти до кроку 2.	Проблему усунено.
<p>Крок 2</p> <p>a Витягніть, а потім вставте блок формування зображення</p> <p>Попередження – можливе ушкодження: Не піддавайте блок формування зображення впливу прямого світла. Тривалий вплив світла може спричинити проблеми з якістю друку.</p> <p>Попередження – можливе ушкодження: Не торкайтеся барабана фотокондуктора. Це може вплинути на якість майбутніх завдань друку.</p> <p>b Надрукуйте документ.</p> <p>Чи з'являються горизонтальні світлі смуги на надрукованих документах?</p>	Перейти до кроку 3.	Проблему усунено.
<p>Крок 3</p> <p>a Замініть блок формування зображення</p> <p>b Надрукуйте документ.</p> <p>Чи з'являються горизонтальні світлі смуги на надрукованих документах?</p>	Перейти до кроку 4.	Проблему усунено.
<p>Крок 4</p> <p>a Вимкніть принтер, зачекайте 10 секунд, а тоді ввімкніть принтер.</p> <p>b Надрукуйте документ.</p> <p>Чи з'являються горизонтальні світлі смуги на надрукованих документах?</p>	Зверніться в службу підтримки клієнтів .	Проблему усунено.

Вертикальні світлі смуги



Примітка. Перш ніж усувати цю проблему, надрукуйте сторінки перевірки якості друку. На головному екрані торкніться **Settings** (Параметри) > **Troubleshooting** (Усунення несправностей) > **Print Quality Test Pages** (Тестові сторінки якості друку).

Дія	Так	Ні
<p>a Перевірте, чи принтер використовує оригінальний і сумісний картридж із тонером Lexmark.</p> <p>Примітка. Якщо картридж не підтримується установіть сумісний.</p> <p>b Надрукуйте документ.</p> <p>Чи з'являються вертикальні світлі смуги на надрукованих документах?</p>	<p>Зверніться в службу підтримки клієнтів.</p>	<p>Проблему усунено.</p>

Вертикальні білі смуги



Примітка. Перш ніж усувати цю проблему, надрукуйте сторінки перевірки якості друку. На головному екрані торкніться **Settings** (Параметри) > **Troubleshooting** (Усунення несправностей) > **Print Quality Test Pages** (Тестові сторінки якості друку).

Дія	Так	Ні
<p>Крок 1</p> <p>a Перевірте, чи принтер використовує оригінальний і сумісний картридж із тонером Lexmark.</p> <p>Примітка. Якщо картридж не підтримується установіть сумісний.</p> <p>b Надрукуйте документ.</p> <p>Чи з'являються вертикальні білі смуги на надрукованих документах?</p>	<p>Перейти до кроку 2.</p>	<p>Проблему усунено.</p>

Дія	Так	Ні
<p>Крок 2</p> <p>a Залежно від операційної системи вкажіть тип паперу в діалоговому вікні Printing Preferences (Параметри друку) чи Print (Друк).</p> <p>Примітки.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Переконайтеся що налаштування відповідають завантаженому паперу. • Цей параметр також можна змінити на панелі керування принтера. На головному екрані торкніться Settings (Параметри) > Paper (Папір) > Tray Configuration (Конфігурація лотка) > Paper Size/Type (Розмір/тип паперу). <p>b Надрукуйте документ.</p> <p>Чи з'являються вертикальні білі смуги на надрукованих документах?</p>	<p>Зверніться в службу підтримки клієнтів.</p>	<p>Проблему усунено.</p>

Вертикальні темні смуги




Примітка. Перш ніж усувати цю проблему, надрукуйте сторінки перевірки якості друку. На головному екрані торкніться **Settings** (Параметри) > **Troubleshooting** (Усунення несправностей) > **Print Quality Test Pages** (Тестові сторінки якості друку).

Дія	Так	Ні
<p>Крок 1</p> <p>a Перевірте, чи принтер використовує оригінальний і сумісний картридж із тонером Lexmark.</p> <p>Примітка. Якщо картридж не підтримується установіть сумісний.</p> <p>b Надрукуйте документ.</p> <p>Чи з'являються вертикальні темні смуги на надрукованих документах?</p>	<p>Перейти до кроку 2.</p>	<p>Проблему усунено.</p>

Дія	Так	Ні
<p>Крок 2</p> <p>a Вийміть картридж із тонером, а потім вийміть блок формування зображення</p> <p>Попередження – можливе ушкодження: Не піддавайте блок формування зображення впливу прямого світла упродовж понад 10 хвилин. Тривалий вплив світла може спричинити проблеми з якістю друку.</p> <p>Попередження – можливе ушкодження: Не торкайтеся барабана фотокондуктора під блоком формування зображення. Це може вплинути на якість майбутніх завдань друку.</p> <p>b Установіть блок формування зображення а потім установіть картридж.</p> <p>c Надрукуйте документ.</p> <p>Чи з'являються вертикальні темні смуги на надрукованих документах?</p>	Перейти до кроку 3.	Проблему усунено.
<p>Крок 3</p> <p>a Вийміть блок формування зображення</p> <p>Попередження – можливе ушкодження: Не піддавайте блок формування зображення впливу прямого світла упродовж понад 10 хвилин. Тривалий вплив світла може спричинити проблеми з якістю друку.</p> <p>Попередження – можливе ушкодження: Не торкайтеся барабана фотокондуктора під блоком формування зображення. Це може вплинути на якість майбутніх завдань друку.</p> <p>b Видаліть із блока формування зображення будь-який застряглий пакувальний матеріал.</p> <p>Примітка. Обов'язково усуньте будь-які перешкоди між роликком заряджання та барабаном фотокондуктора.</p> <p>c Вставте блок формування зображення</p> <p>d Надрукуйте документ.</p> <p>Чи з'являються вертикальні темні смуги на надрукованих документах?</p>	Перейти до кроку 4.	Проблему усунено.
<p>Крок 4</p> <p>a Перевірте, чи не потрапляє на праву частину принтера яскраве світло, і пересуньте принтер, якщо це потрібно.</p> <p>b Надрукуйте документ.</p> <p>Чи з'являються вертикальні темні смуги на надрукованих документах?</p>	Зверніться в службу підтримки клієнтів .	Проблему усунено.


Вертикальні темні смуги або лінії



Примітка. Перш ніж усувати цю проблему, надрукуйте сторінки перевірки якості друку. На головному екрані торкніться **Settings (Параметри) > Troubleshooting (Усунення несправностей) > Print Quality Test Pages (Тестові сторінки якості друку)**.

Дія	Так	Ні
<p>Крок 1</p> <p>a Перевірте, чи принтер використовує оригінальний і сумісний картридж із тонером Lexmark.</p> <p>Примітка. Якщо картридж не підтримується установіть сумісний.</p> <p>b Надрукуйте документ.</p> <p>Чи з'являються вертикальні темні смуги чи лінії на надрукованих документах?</p>	Перейти до кроку 2.	Проблему усунено.
<p>Крок 2</p> <p>a Витягніть, а потім вставте блок формування зображень.</p> <p>Попередження – можливе ушкодження: Не піддавайте блок формування зображення впливу прямого світла упродовж понад 10 хвилин. Тривалий вплив світла може спричинити проблеми з якістю друку.</p> <p>Попередження – можливе ушкодження: Не торкайтеся барабана фотокондуктора під блоком формування зображення. Це може вплинути на якість майбутніх завдань друку.</p> <p>b Надрукуйте документ.</p> <p>Чи з'являються вертикальні темні смуги чи лінії на надрукованих документах?</p>	Перейти до кроку 3.	Проблему усунено.
<p>Крок 3</p> <p>a Замініть блок формування зображення</p> <p>b Надрукуйте документ.</p> <p>Чи з'являються вертикальні темні смуги чи лінії на надрукованих документах?</p>	Зверніться в службу підтримки клієнтів .	Проблему усунено.

Вертикальні темні смуги з відсутнім відбитком



Примітка. Перш ніж усувати цю проблему, надрукуйте сторінки перевірки якості друку. На головному екрані торкніться **Settings** (Параметри) > **Troubleshooting** (Усунення несправностей) > **Print Quality Test Pages** (Тестові сторінки якості друку).

Дія	Так	Ні
<p>Крок 1</p> <p>a Перевірте, чи принтер використовує оригінальний і сумісний картридж із тонером Lexmark.</p> <p>Примітка. Якщо картридж не підтримується установіть сумісний.</p> <p>b Надрукуйте документ.</p> <p>Чи з'являються на відбитках вертикальні темні смуги з відсутніми зображеннями?</p>	<p>Перейти до кроку 2.</p>	<p>Проблему усунено.</p>
<p>Крок 2</p> <p>a Вийміть блок формування зображення</p> <p>Попередження – можливе ушкодження: Не піддавайте блок формування зображення впливу прямого світла упродовж понад 10 хвилин. Тривалий вплив світла може спричинити проблеми з якістю друку.</p> <p>Попередження – можливе ушкодження: Не торкайтеся барабана фотокондуктора під блоком формування зображення Це може вплинути на якість майбутніх завдань друку.</p> <p>b Видаліть із блока формування зображення будь-який застряглий пакувальний матеріал.</p> <p>Примітка. Обов'язково усуньте будь-які перешкоди між роликком заряджання та барабаном фотокондуктора.</p> <p>c Вставте блок формування зображення</p> <p>d Надрукуйте документ.</p> <p>Чи з'являються на відбитках вертикальні темні смуги з відсутніми зображеннями?</p>	<p>Зверніться в службу підтримки клієнтів.</p>	<p>Проблему усунено.</p>

Повторювані дефекти



Примітка. Перш ніж усувати цю проблему, надрукуйте сторінки перевірки якості друку. На головному екрані торкніться **Settings** (Параметри) > **Troubleshooting** (Усунення несправностей) > **Print Quality Test Pages** (Тестові сторінки якості друку).

Дія	Так	Ні
<p>Крок 1 Використовуючи тестові сторінки якості друку, перевірте, чи дорівнює відстань між повторюваними дефектами будь-якому з наведеного нижче.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 97 мм (3,82 дюйма) • 47 мм (1,85 дюйма) • 38 мм (1,5 дюйма) <p>Відстань між повторюваними дефектами відповідає будь-яким вказаним значенням?</p>	Перейти до кроку 2.	Запишіть відстань, а потім зверніться в службу підтримки клієнтів .
<p>Крок 2 a Замініть блок формування зображення b Надрукуйте документ.</p> <p>Чи з'являються повторювані дефекти?</p>	Зверніться в службу підтримки клієнтів .	Проблему усунено.

Завдання друку не друкуються

Дія	Так	Ні
<p>Крок 1 a У документів, який ви намагаєтеся надрукувати відкрийте діалогове вікно «Друк», а тоді перевірте, чи вибрано правильно принтер b Надрукуйте документ.</p> <p>Документ надруковано?</p>	Проблему усунено.	Перейти до кроку 2.
<p>Крок 2 a Перевірте, чи принтер увімкнено. b Усуньте повідомлення про помилку, які відображаються на дисплеї. c Надрукуйте документ.</p> <p>Документ надруковано?</p>	Проблему усунено.	Перейти до кроку 3.

Дія	Так	Ні
<p>Крок 3</p> <p>a Перевірте, чи працюють порти й чи кабелі надійно підключено до комп'ютера та принтера. Щоб дізнатися більше, див. документацію щодо налаштування яка постачалася разом із принтером.</p> <p>b Надрукуйте документ.</p> <p>Документ надруковано?</p>	Проблему усунено.	Перейти до кроку 4.
<p>Крок 4</p> <p>a Вимкніть принтер, зачекайте 10 секунд, а тоді ввімкніть принтер.</p> <p>b Надрукуйте документ.</p> <p>Документ надруковано?</p>	Проблему усунено.	Перейти до кроку 5.
<p>Крок 5</p> <p>a Видаліть, а потім знову встановіть драйвер принтера.</p> <p>b Надрукуйте документ.</p> <p>Документ надруковано?</p>	Проблему усунено.	Зверніться в службу підтримки клієнтів .

Конфіденційні й інші відкладені документи не друкуються

Дія	Так	Ні
<p>Крок 1</p> <p>a На панелі керування перевірте, чи документи відображаються в списку Held Jobs (Відкладені завдання).</p> <p>Примітка. Якщо документів немає в списку, надрукуйте документи за допомогою опцій «Друкувати й відкласти».</p> <p>b Надрукуйте документи</p> <p>Документи надруковано?</p>	Проблему усунено.	Перейти до кроку 2.
<p>Крок 2</p> <p>Завдання друку може містити помилку форматування чи недійсні дані.</p> <ul style="list-style-type: none"> Видаліть завдання друку, а тоді надішліть його знову. Для файлів PDF створіть новий файл, а тоді надрукуйте документи <p>Документи надруковано?</p>	Проблему усунено.	Перейти до кроку 3.

Дія	Так	Ні
<p>Крок 3 Якщо ви друкуєте з інтернету, принтер може зчитувати кілька назв завдань як дублікати</p> <p>Для користувачів Windows</p> <p>a Відкрийте діалогове вікно «Параметри друку».</p> <p>b На вкладці Print and Hold (Друк і відкладення) клацніть Use Print and Hold (Використовувати друк і відкладення), а потім натисніть Keep duplicate documents (Зберігати копії документів).</p> <p>c Введіть PIN-код, а тоді збережіть зміни</p> <p>d Надішліть завдання друку.</p> <p>Для користувачів Macintosh</p> <p>a Збережіть і назвіть кожне завдання по-іншому.</p> <p>b Надсилайте завдання окремо.</p> <p>Документи надруковано?</p>	Проблему усунено.	Перейти до кроку 4.
<p>Крок 4</p> <p>a Видаліть деякі відкладені завдання щоб звільнити пам'ять.</p> <p>b Надрукуйте документи</p> <p>Документи надруковано?</p>	Проблему усунено.	Перейти до кроку 5.
<p>Крок 5</p> <p>a Додайте пам'ять принтера.</p> <p>b Надрукуйте документи</p> <p>Документи надруковано?</p>	Проблему усунено.	Зверніться в службу підтримки клієнтів .

Завдання друкується з неправильного лотка чи на неправильному папері

Дія	Так	Ні
<p>Крок 1</p> <p>a Перевірте, чи ви друкуєте на правильному папері.</p> <p>b Надрукуйте документ.</p> <p>Документ надруковано на правильному папері?</p>	Перейти до кроку 2.	Завантажте правильний розмір і тип паперу.

Дія	Так	Ні
<p>Крок 2</p> <p>a Залежно від операційної системи вкажіть розмір і тип паперу в діалоговому вікні Printing Preferences (Параметри друку) чи Print (Друк).</p> <p>Примітка. Параметри також можна змінити на панелі керування принтера. На головному екрані торкніться Settings (Параметри) > Paper (Папір) > Tray Configuration (Конфігурація лотка) > Paper Size/Type (Розмір/тип паперу).</p> <p>b Переконайтеся що значення параметрів відповідає типу завантаженого паперу.</p> <p>c Надрукуйте документ.</p> <p>Документ надруковано на правильному папері?</p>	Проблему усунено.	Перейти до кроку 3.
<p>Крок 3</p> <p>a Перевірте, чи лотки пов'язано. Щоб дізнатися більше, див. "Пов'язування лотків" на стор 31.</p> <p>b Надрукуйте документ.</p> <p>Документ надруковано з правильного лотка?</p>	Проблему усунено.	Зверніться в службу підтримки клієнтів.


Низька швидкість друку

Дія	Так	Ні
<p>Крок 1</p> <p>Переконайтеся що кабель принтера надійно під'єднано до принтера та комп'ютера, сервера друку, додаткового пристрою чи іншого мережевого пристрою</p> <p>Принтер друкує повільно?</p>	Перейти до кроку 2.	Проблему усунено.
<p>Крок 2</p> <p>a Переконайтеся що принтер не перебуває в тихому режимі На головному екрані торкніться Settings (Параметри) > Device (Пристрій) > Maintenance (Обслуговування) > Configuration Menu (Меню конфігурацій) > Device Operations (Робота пристрою) > Quiet Mode (Тихий режим).</p> <p>b Надрукуйте документ.</p> <p>Принтер друкує повільно?</p>	Перейти до кроку 3.	Проблему усунено.
<p>Крок 3</p> <p>a Залежно від операційної системи вкажіть роздільну здатність друку в діалоговому вікні Printing Preferences (Параметри друку) чи Print (Друк).</p> <p>b Установіть роздільну здатність на 600 dpi.</p> <p>c Надрукуйте документ.</p> <p>Принтер друкує повільно?</p>	Перейти до кроку 4.	Проблему усунено.

Дія	Так	Ні
<p>Крок 4</p> <p>a На головному екрані торкніться Settings (Параметри) > Print (Друк) > Quality (Якість) > Print Resolution (Роздільна здатність друку).</p> <p>b Установіть роздільну здатність на 600 dpi.</p> <p>c Надрукуйте документ.</p> <p>Принтер друкує повільно?</p>	Перейти до кроку 5.	Проблему усунено.
<p>Крок 5</p> <p>a Залежно від операційної системи вкажіть тип паперу в діалоговому вікні Printing Preferences (Параметри друку) чи Print (Друк).</p> <p>Примітки.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Переконайтеся що налаштування відповідають завантаженому паперу. • Цей параметр також можна змінити на панелі керування принтера. • На більш щільному папері друк виконується повільніше. • Папір вужчий за Letter, A4 і Legal може друкуватися повільніше. <p>b Надрукуйте документ.</p> <p>Принтер друкує повільно?</p>	Перейти до кроку 6.	Проблему усунено.
<p>Крок 6</p> <p>a Переконайтеся що параметри принтера для текстури та щільності відповідають паперу, який завантажується</p> <p>На головному екрані торкніться Settings (Параметри) > Paper (Папір) > Media Configuration (Конфігурація носія) > Media Types (Типи носія).</p> <p>Примітка. Жорстка текстура паперу та цупкий папір можуть уповільнювати друк.</p> <p>b Надрукуйте документ.</p> <p>Принтер друкує повільно?</p>	Перейти до кроку 7.	Проблему усунено.
<p>Крок 7</p> <p>Видаліть відкладені завдання</p> <p>Принтер друкує повільно?</p>	Перейти до кроку 8.	Проблему усунено.

Дія	Так	Ні
<p>Крок 8</p> <p>a Переконайтеся що принтер не перегріваний.</p> <p>Примітки.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Дайте принтеру охолонути після тривалого друку. • Дотримуйтеся рекомендованої температури навколишнього середовища для принтера. Щоб дізнатися більше, див. "Вибір місця розташування для принтера" на стор. 19. <p>b Надрукуйте документ.</p> <p>Принтер друкує повільно?</p>	Зверніться в службу підтримки клієнтів .	Проблему усунуто.

Принтер не відповідає

Дія	Так	Ні
<p>Крок 1</p> <p>Перевірте, чи кабель живлення підключено до розетки</p> <p> ЗАСТЕРЕЖЕННЯ – НЕБЕЗПЕКА ТРАВМУВАННЯ: Щоб уникнути ризику пожежі чи ураження електричним струмом, під'єднайте кабель живлення до належно заземленої розетки з відповідним номіналом, що розташована й доступна поблизу виробу.</p> <p>Принтер відповідає?</p>	Проблему усунуто.	Перейти до кроку 2.
<p>Крок 2</p> <p>Перевірте, чи електричну розетку не вимкнено перемикачем або вимикачем.</p> <p>Електричну розетку вимкнено перемикачем або автоматичним вимикачем?</p>	Увімкніть перемикач або скиньте автоматичний вимикач	Перейти до кроку 3.
<p>Крок 3</p> <p>Перевірте, чи принтер увімкнено.</p> <p>Принтер увімкнено?</p>	Перейти до кроку 4.	Увімкніть принтер
<p>Крок 4</p> <p>Перевірте, чи принтер не перебуває в режимі сну або гібернації.</p> <p>Принтер перебуває в режимі сну або гібернації?</p>	Натисніть кнопку живлення щоб активувати принтер.	Перейти до кроку 5.
<p>Крок 5</p> <p>Перевірте, чи кабелі, які з'єднують принтер і комп'ютер, вставлені в правильні порти</p> <p>Кабелі вставлені в правильні порти?</p>	Перейти до кроку 6.	Вставте кабелі в правильні порти

Дія	Так	Ні
<p>Крок 6 Вимкніть принтер, установіть засоби апаратного забезпечення а потім увімкніть принтер Щоб дізнатися більше, див. документацію яка постачалася разом із засобом.</p> <p>Принтер відповідає?</p>	Проблему усунено.	Перейти до кроку 7.
<p>Крок 7 Установіть правильний драйвер принтера.</p> <p>Принтер відповідає?</p>	Проблему усунено.	Перейти до кроку 8.
<p>Крок 8 Вимкніть принтер, зачекайте 10 секунд, а тоді ввімкніть принтер.</p> <p>Принтер відповідає?</p>	Проблему усунено.	Зверніться в службу підтримки клієнтів .

Не вдається зчитати флешнакопичувач

Дія	Так	Ні
<p>Крок 1 Переконайтеся що принтер не зайнятий обробкою іншого завдання друку.</p> <p>Чи готовий принтер?</p>	Перейдіть до кроку 3.	Перейти до кроку 2.
<p>Крок 2</p> <ul style="list-style-type: none"> Зачекайте, поки принтер завершить обробку іншого завдання Витягніть, а потім вставте флешнакопичувач <p>Чи розпізнає принтер флешнакопичувач?</p>	Проблему усунено.	Перейти до кроку 3.
<p>Крок 3 Перевірте, чи флешнакопичувач вставлений у передній порт USB.</p> <p>Примітка. флешнакопичувач не працює, якщо він вставлений у задній порт USB.</p> <p>флешнакопичувач вставлений у потрібний порт?</p>	Перейдіть до кроку 5.	Перейти до кроку 4.
<p>Крок 4 Вставте флешнакопичувач в потрібний порт.</p> <p>Чи розпізнає принтер флешнакопичувач?</p>	Проблему усунено.	Перейти до кроку 5.

Дія	Так	Ні
Крок 5 Перевірте, чи підтримується флешнакопичувач. Докладніше див. "Підтримувані флешнакопичувачі та типи файлів" на стор. 57. Чи підтримується флешнакопичувач?	Перейдіть до кроку 7.	Перейти до кроку 6.
Крок 6 Вставте підтримуваний флешнакопичувач Чи розпізнає принтер флешнакопичувач?	Проблему усунено.	Перейти до кроку 7.
Крок 7 Витягніть, а потім вставте флешнакопичувач Чи розпізнає принтер флешнакопичувач?	Проблему усунено.	Зверніться в службу підтримки клієнтів.

Увімкнення порту USB

На головному екрані торкніться меню **Settings > Network/Ports > USB > Enable USB Port.**

Усування змінання

Уникнення заминання


Належно завантажте папір

- Переконайтеся, що папір лежить рівно в лотку.



- Не завантажуйте й не виймайте лоток під час друку.
- Не завантажуйте забагато паперу. Переконайтеся, що висота стосу нижча за індикатор максимального заповнення папером.


- Не засовуйте папір у лоток. Завантажте папір, як показано на ілюстрації.



- Переконайтеся що механізми спрямування паперу розташовані правильно й не тиснуть на папір і конверти
- Щільно засуньте лоток у принтер після завантаження паперу.

Використання рекомендованого паперу

- Використовуйте лише рекомендований папір чи спеціальний носій.
- Не завантажуйте зім'ятий, складений, вологий, зігнутий чи покручений папір.
- Відігніть, розгорніть і вирівняйте кути паперу перед завантаженням.






- Не використовуйте папір, який був розрізаний або обрізаний вручну.
- Не змішуйте папір різного розміру, ваги й типу в одному лотку.
- Переконайтеся що розмір і типу паперу налаштовано правильно на комп'ютері чи панелі керування принтера.
- Зберігайте папір відповідно до рекомендацій виробника.

Визначення місць змінань

Примітки.


- Якщо для параметра Jam Assist (Помічник зі змінання) встановлено значення On (Увімк.), принтер очищає порожні сторінки або сторінки з частковими відбитками після видалення зім'ятої сторінки. Перевірте, чи немає порожніх сторінок.
- Коли для параметра Jam Recovery (Відновлення після змінання) встановлено значення On (Увімк.) або Auto (Автоматично), принтер передруковує зім'яті сторінки




	Розташування змінання
1	Багатоцільовий подавач
2	Лотки
3	Дверцята А
4	Дуплексний блок
5	Дверцята В

Змінання паперу у дверцятах А


1 Відкрийте дверцята А.



2 Вийміть картридж із тонером.




3 Вийміть блок формування зображення



Попередження – можливе uszkodження: Не піддавайте блок формування зображення впливу прямого світла упродовж понад 10 хвилин. Тривалий вплив світла може спричинити проблеми з якістю друку.

Попередження – можливе ушкодження: Не торкайтеся барабана фотокондуктора. Це може вплинути на якість майбутніх завдань друку.




4 Видаліть зім'ятий папір




ЗАСТЕРЕЖЕННЯ – ГАРЯЧА ПОВЕРХНЯ: Внутрішня частина принтера може бути гарячою. Щоб зменшити ризик отримання травм гарячим компонентом, дайте поверхні охолонути перш ніж торкатися до неї.

Примітка. Переконайтеся, що всі фрагменти паперу видалено.




5 Вставте блок формування зображення

Примітка. Дотримуйтеся стрілок усередині принтера як указівників.



6 Вставте картридж із тонером.


Примітка. Дотримуйтеся стрілок усередині принтера як указівників.




7 Закрийте дверцята А.

Змінання паперу у дверцятах В


1 Відкрийте дверцята В.

 **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ – ГАРЯЧА ПОВЕРХНЯ:** Внутрішня частина принтера може бути гарячою. Щоб зменшити ризик отримання травм гарячим компонентом, дайте поверхні охолонути перш ніж торкатися до неї.



2 Видаліть зім'ятий папір.


Примітка. Переконайтеся, що всі фрагменти паперу видалено.




3 Закрийте дверцята В.

Змінання паперу в дуплексному блоці

1 Зніміть лоток.




2 Натисніть на засув дуплексного блоку, щоб відкрити дуплексний блок.



3 Видаліть зім'ятий папір.

Примітка. Переконайтеся, що всі фрагменти паперу видалено.




4 Вставте лоток.

Змінання паперу в лотках


1 Зніміть лоток.

Попередження – можливе ушкодження: Щоб запобігти пошкодженню від електростатичного розряду, торкніться будь-якої відкритої металевої рами принтера, перш ніж торкатися внутрішніх частин принтера.



2 Видаліть зім'ятий папір.

Примітка. Переконайтеся, що всі фрагменти паперу видалено.




3 Вставте лоток.

Змінання паперу в багатоцільовому подавачі

1 Видаліть папір із багатоцільового подавача.

2 Видаліть зім'ятий папір

Примітка. Переконайтеся що всі фрагменти паперу видалено.



3 Повторно завантажте папір і відкоригуйте напрямну для паперу.

Проблеми підключення до мережі

Не вдається відкрити Embedded Web Server

Дія	Так	Ні
<p>Крок 1</p> <p>a Перевірте, чи принтер увімкнено.</p> <p>b Доступ до Embedded Web Server принтера (EWS).</p> <p>Ви можете відкрити EWS?</p>	Проблему усунено.	Перейти до кроку 2.
<p>Крок 2</p> <p>a Переконайтеся що правильно вказано IP-адресу.</p> <p>Примітки.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Перегляньте IP-адресу принтера на головному екрані. • IP-адреса відображається у вигляді чотирьох наборів цифр, розділених крапками наприклад 123.123.123.123. <p>b Доступ до EWS.</p> <p>Ви можете відкрити EWS?</p>	Проблему усунено.	Перейти до кроку 3.

Дія	Так	Ні
<p>Крок 3</p> <p>a Переконайтеся що ви встановили підтримуваний браузер:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Internet Explorer версії 11 або новішої • Microsoft Edge • Internet Explorer версії 6 або новішої • Google Chrome™ версії 32 або новішої • Mozilla Firefox версії 24 або новішої <p>b Доступ до EWS.</p> <p>Ви можете відкрити EWS?</p>	Проблему усунено.	Перейти до кроку 4.
<p>Крок 4</p> <p>a Перевірте, чи працює підключення до мережі.</p> <p>Примітка. Якщо підключення не працює, зверніться до адміністратора.</p> <p>b Доступ до EWS.</p> <p>Ви можете відкрити EWS?</p>	Проблему усунено.	Перейти до кроку 5.
<p>Крок 5</p> <p>a Переконайтеся що кабельні підключення до принтера та сервера друку надійні. Щоб отримати додаткові відомості, перегляньте документацію що надається разом із сервером друку.</p> <p>b Доступ до EWS.</p> <p>Ви можете відкрити EWS?</p>	Проблему усунено.	Перейти до кроку 6.
<p>Крок 6</p> <p>a Перевірте, чи веб-проксі-сервери вимкнено.</p> <p>Примітка. Якщо сервери не працюють, зверніться до адміністратора.</p> <p>b Доступ до EWS.</p> <p>Ви можете відкрити EWS?</p>	Проблему усунено.	Зверніться в службу підтримки клієнтів .

Не вдається підключити принтер до мережі Wi-Fi

Дія	Так	Ні
<p>Крок 1 Переконайтеся що для параметра Active Adapter (Активний адаптер) встановлено значення Auto (Автоматично). На головному екрані натисніть Settings (Параметри) > Network/Ports (Мережі/порти) > Network Overview (Огляд мережі) > Active Adapter (Активний адаптер) > Auto (Автоматично).</p> <p>Принтер може підключатися до мережі Wi-Fi?</p>	Проблему усунено.	Перейти до кроку 2.
<p>Крок 2 Перевірте, чи вибрано правильну мережу Wi-Fi. Примітка. Деякі маршрутизатори можуть мати однаковий ідентифікатор SSID за замовчуванням.</p> <p>Ви підключаєтеся до правильної мережі Wi-Fi?</p>	Перейдіть до кроку 4.	Перейти до кроку 3.
<p>Крок 3 Підключіться до правильної мережі Wi-Fi. Щоб дізнатися більше, див. "Під'єднання принтера до мережі Wi-Fi" на стор. 47.</p> <p>Принтер може підключатися до мережі Wi-Fi?</p>	Проблему усунено.	Перейти до кроку 4.
<p>Крок 4 Перевірте режим бездротової безпеки На головному екрані торкніться меню Settings (Параметри) > Network/Ports (Мережа/порти) > Wireless (Бездротовий зв'язок) > Wireless Security Mode (Режим бездротової безпеки).</p> <p>Вибрано правильний режим бездротової безпеки?</p>	Перейдіть до кроку 6.	Перейти до кроку 5.
<p>Крок 5 Виберіть правильний режим бездротової безпеки</p> <p>Принтер може підключатися до мережі Wi-Fi?</p>	Проблему усунено.	Перейти до кроку 6.
<p>Крок 6 Переконайтеся що ви ввели правильний пароль мережі. Примітка. Звертайте увагу на пробіли цифри та капіталізацію в паролі.</p> <p>Принтер може підключатися до мережі Wi-Fi?</p>	Проблему усунено.	Зверніться в службу підтримки клієнтів .

Проблеми параметрів апаратного забезпечення

Не вдається виявити внутрішню опцію

Дія	Так	Ні
<p>Крок 1 Вимкніть принтер, зачекайте 10 секунд, а тоді ввімкніть принтер.</p> <p>Чи виявляє принтер внутрішню опцію?</p>	Проблему усунено.	Перейти до кроку 2.
<p>Крок 2 Роздрукуйте сторінку налаштувань меню а потім перевірте, чи внутрішня опція відображається в списку встановлених функцій.</p> <p>Чи вказана в списку внутрішня опція?</p>	Перейдіть до кроку 4.	Перейти до кроку 3.
<p>Крок 3 Перевірте, чи внутрішню опцію правильно встановлено на платі контролера.</p> <p>a Вимкніть принтер, а тоді вийміть кабель живлення з розетки</p> <p>b Переконайтеся що внутрішню опцію встановлено у відповідний роз'єм на платі контролера.</p> <p>c Увімкніть кабель живлення в розетку, а тоді ввімкніть принтер.</p> <p> ЗАСТЕРЕЖЕННЯ – НЕБЕЗПЕКА ТРАВМУВАННЯ: Щоб уникнути ризику пожежі чи електричного ураження підключіть кабель живлення до належно заземленої розетки з відповідним номіналом, що розташована й доступна поблизу виробу.</p> <p>Чи виявляє принтер внутрішню опцію?</p>	Проблему усунено.	Перейти до кроку 4.
<p>Крок 4</p> <p>a Перевірте, чи доступна внутрішня опція в драйвері принтера.</p> <p>Примітка. Якщо потрібно, вручну додайте внутрішню опцію в драйвер принтера, щоб зробити її доступною для завдань друку. Щоб дізнатися більше, див. "Додавання доступних засобів у драйвері принтера" на стор. 34.</p> <p>b Надрукуйте документ.</p> <p>Чи виявляє принтер внутрішню опцію?</p>	Проблему усунено.	Зверніться в службу підтримки клієнтів .

Виявлено несправний флешнакопичувач

Спробуйте одну або декілька з наведених нижче дій.

- Замініть несправний інтелектуальний накопичувач
- На головному екрані торкніться **Continue** (Продовжити), щоб проігнорувати повідомлення та продовжити друк.

- Скасуйте поточне завдання друку.

Недостатньо вільного місця у флешпам'яті для ресурсів

Спробуйте одну або декілька з наведених нижче дій.

- Торкніться **Continue** (Продовжити), щоб очистити повідомлення та продовжити друк.
- Видаліть шрифти, макроси та інші дані, що зберігаються у флеш-пам'яті.
- Установіть жорсткий диск.

Примітка. Завантажені шрифти й макроси які не було попередньо збережено у флеш-пам'яті, буде видалено.

Проблеми з витратними матеріалами

Замініть картридж, невідповідність регіону принтера

Щоб вирішити цю проблему, придбайте картридж із відповідним регіоном, який відповідає регіону принтера, або придбайте міжнародний картридж.

- Перша цифра в повідомленні після 42 вказує на регіон принтера.
- Друга цифра в повідомленні після 42 вказує на регіон картриджа.

Регіони принтера та картриджа з тонером

Регіон	Цифровий код
Всесвітній або невизначений регіон	0
Північна Америка (Сполучені Штати Америки Канада), Австралія Нова Зеландія	1
Європейська економічна зона, Ісландія Ліхтенштейн і Норвегія	2
Азіатсько-Тихоокеанський регіон	3
Латинська Америка	4
Решта європейських країн, Середній захід, Африка	5
Недійсний регіон	9

Примітка. Щоб знайти регіональні налаштування принтера та картриджа з тонером, надрукуйте сторінки перевірки якості друку. На головному екрані торкніться **Settings** (Параметри) > **Troubleshooting** (Усунення несправностей) > **Print Quality Test Pages** (Тестові сторінки якості друку).

Non-Lexmark supply (Не є витратним матеріалом Lexmark) (Не є витратним матеріалом Dell) (Не є витратним матеріалом виробника принтера)

Принтер виявив, що встановлено витратний матеріал або деталь іншого виробника (не Lexmark).

Ваш принтер Lexmark створено для оптимальної роботи з оригінальними витратними матеріалами та деталями Lexmark. Використання сторонніх витратних матеріалів або деталей може вплинути на роботу, надійність чи термін служби принтера, а також на його компоненти відображення

Усі індикатори терміну служби призначені для роботи з витратними матеріалами та деталями Lexmark і можуть показувати неточні результати якщо застосовуються сторонні витратні матеріали або деталі. Використання компонентів відображення понад їх очікуваний термін служби може пошкодити ваш принтер Lexmark чи пов'язані компоненти

Попередження – можливе ушкодження: Використання сторонніх витратних матеріалів або деталей може вплинути на покриття гарантією Шкода, завдана використанням сторонніх витратних матеріалів чи деталей, може не покриватися гарантією

Щоб прийняти ці ризики та продовжити використовувати неоригінальні витратні матеріали чи деталі у своєму принтері, двома пальцями торкніться й утримуйте повідомлення про помилку на дисплеї протягом 15 секунд. Коли з'явиться діалогове вікно підтвердження торкніться пункту **Continue** (Продовжити).

Якщо ви не хочете приймати ці ризики тоді вийміть сторонній витратний матеріал чи деталь із принтера й установіть оригінальний витратний матеріал чи деталь Lexmark. Щоб дізнатися більше, див. ["Використання оригінальних деталей і витратних матеріалів Lexmark" на стор. 112.](#)

Якщо принтер не друкує після зникнення повідомлення про помилку, скиньте лічильник витратних матеріалів.

- 1 На головному екрані торкніться **Settings** (Параметри) > **Device** (Пристрій) > **Maintenance** (Обслуговування) > **Configuration Menu** (Меню конфігурації) > **Supply Usage And Counters** (Використання витратних матеріалів і лічильники).
- 2 Виберіть компонент чи витратний матеріал, кількість якого хочете скинути і торкніться параметра **Start** (Розпочати).
- 3 Прочитайте застереження а тоді торкніться параметра **Continue** (Продовжити).
- 4 Двома пальцями торкніться дисплея й утримуйте протягом 15 секунд, щоб очистити повідомлення

Примітка. Якщо ви не можете скинути лічильники використання витратних матеріалів, поверніть витратний матеріал і місце продажу.

Проблеми з подачею паперу

Заклеювання конвертів під час друку

Дія	Так	Ні
<p>Крок 1</p> <p>a Використовуйте конверт, який зберігався в сухому середовищі.</p> <p>Примітка. Друк на конвертах із високим вмістом вологи може заклеїти клапани</p> <p>b Надішліть завдання друку.</p> <p>Заклеювання конвертів сталося під час друку?</p>	Перейти до кроку 2.	Проблему усунено.

Дія	Так	Ні
<p>Крок 2</p> <p>a Переконайтеся що тип паперу встановлено на «Конверт». На головному екрані торкніться Settings (Параметри) > Paper (Папір) > Tray Configuration (Конфігурація лотка) > Paper Size/Type (Розмір/тип паперу).</p> <p>b Надішліть завдання друку.</p> <p>Заклеювання конвертів сталося під час друку?</p>	<p>Зверніться в службу підтримки клієнтів.</p>	<p>Проблему усунено.</p>

Друк із розбиранням за копіями не працює

Дія	Так	Ні
<p>Крок 1</p> <p>a На головному екрані торкніться Settings (Параметри) > Print (Друк) > Layout (Макет) > Collate (Розбирання за копіями).</p> <p>b Торкніться On [1,2,1,2,1,2] (Увімк. [1,2,1,2,1,2]).</p> <p>c Надрукуйте документ.</p> <p>Чи правильно документ розібрано за копіями?</p>	<p>Проблему усунено.</p>	<p>Перейти до кроку 2.</p>
<p>Крок 2</p> <p>a У документі, який ви намагаєтеся надрукувати відкрийте діалогове вікно Print (Друк), а потім натисніть Collate. (Розбирання за копіями).</p> <p>b Надрукуйте документ.</p> <p>Чи правильно документ розібрано за копіями?</p>	<p>Проблему усунено.</p>	<p>Перейти до кроку 3.</p>
<p>Крок 3</p> <p>a Зменште кількість сторінок для друку.</p> <p>b Надрукуйте документ.</p> <p>Чи правильно сторінки розібрано за копіями?</p>	<p>Проблему усунено.</p>	<p>Зверніться в службу підтримки клієнтів.</p>

Пов'язування лотка не працює

Дія	Так	Ні
<p>Крок 1</p> <p>a Перевірте, чи лоток містить папір того самого розміру й типу.</p> <p>b Перевірте, чи механізм спрямування паперу розташовано правильно.</p> <p>c Надрукуйте документ.</p> <p>Лотки пов'язані правильно?</p>	<p>Проблему усунено.</p>	<p>Перейти до кроку 2.</p>

Дія	Так	Ні
<p>Крок 2</p> <p>a На головному екрані торкніться Settings (Параметри) > Paper (Папір) > Tray Configuration (Конфігурація лотка) > Paper Size/Type (Розмір/тип паперу).</p> <p>b Налаштуйте розмір і тип паперу так, щоб вони збігалися з папером, завантаженим у пов'язані лотки</p> <p>c Надрукуйте документ.</p> <p>Лотки пов'язані правильно?</p>	Проблему усунено.	Перейти до кроку 3.
<p>Крок 3</p> <p>a Переконайтеся що для параметра Tray Linking (Пов'язування лотка) встановлено значення Automatic (Автоматично). Щоб дізнатися більше, див. "Пов'язування лотків" на стор. 31.</p> <p>b Надрукуйте документ.</p> <p>Лотки пов'язані правильно?</p>	Проблему усунено.	Зверніться в службу підтримки клієнтів .

Часте змінання паперу

Дія	Так	Ні
<p>Крок 1</p> <p>a Зніміть лоток.</p> <p>b Перевірте, чи правильно завантажено папір.</p> <p>Примітки.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Переконайтеся що напрямні паперу розташовані правильно. • Переконайтеся що висота стосу нижча за індикатор максимального заповнення папером. • Друкуйте на папері рекомендованого розміру та типу. <p>c Вставте лоток.</p> <p>d Надрукуйте документ.</p> <p>Змінання паперу трапляється часто?</p>	Перейти до кроку 2.	Проблему усунено.
<p>Крок 2</p> <p>a На головному екрані торкніться Settings (Параметри) > Paper (Папір) > Tray Configuration (Конфігурація лотка) > Paper Size/Type (Розмір/тип паперу).</p> <p>b Встановіть папір правильного розміру та типу.</p> <p>c Надрукуйте документ.</p> <p>Змінання паперу трапляється часто?</p>	Перейти до кроку 3.	Проблему усунено.

Дія	Так	Ні
<p>Крок 3</p> <p>a Завантажте папір із нової пачки</p> <p>Примітка. Папір поглинає вологу через високу вологість. Зберігайте папір в оригінальному пакуванні, доки не будете готові його використовувати</p> <p>b Надрукуйте документ.</p> <p>Змінання паперу трапляється часто?</p>	Зверніться в службу підтримки клієнтів .	Проблему усунено.

Зам'яті сторінки на друкуються повторно

Дія	Так	Ні
<p>a На головному екрані торкніться Settings (Параметри) > Device (Пристрій) > Notifications (Сповіщення) > Jam Content Recovery (Відновлення зім'ятого вмісту).</p> <p>b У меню Jam Recovery (Відновлення після зминання) торкніться On (Увімк.) або Auto (Автоматично).</p> <p>c Надрукуйте документ.</p> <p>Чи передрукуюються зім'яті сторінки?</p>	Проблему усунено.	Зверніться в службу підтримки клієнтів .

Зверніться до служби підтримки клієнтів

Перш ніж звертатися до служби підтримки клієнтів, переконайтеся, що маєте таку інформацію

- Проблема з принтером
- Повідомлення про помилку
- Тип моделі принтера та серійний номер

Перейдіть на сторінку <http://support.lexmark.com>, щоб отримати підтримку електронною поштою чи в чаті, або перегляньте бібліотеку посібників, допоміжної документації, драйверів та інших завантажень.

Також доступна технічна підтримка по телефону. У США чи Канаді телефонуйте за номером 1-800-539-6275. Для інших країн або регіонів перейдіть до [каталогу контактів міжнародної служби підтримки](#).

Переробка й утилізація

Переробка виробів Lexmark

Щоб повернути вироби Lexmark для переробки:

- 1 Перейдіть на сторінку www.lexmark.com/recycle.
- 2 Виберіть країну або регіон.
- 3 Виберіть програму переробки
- 4 Дотримуйтеся вказівок на екрані.

Переробка пакування Lexmark

Lexmark постійно намагається звести до мінімуму пакування. Менша кількість пакування дозволяє гарантувати, що принтери Lexmark транспортуються максимально ефективно й екологічно, і потрібно викидати менше пакування. Наслідком цього є менша кількість парникових газів, заощадження енергії та природних ресурсів. У деяких країнах і регіонах Lexmark також пропонує переробку компонентів пакування. Щоб дізнатися більше, перейдіть на сторінку www.lexmark.com/recycle і виберіть свою країну чи регіон. Інформація про доступні програми переробки пакування міститься у відомостях про переробку виробу.

Коробки Lexmark на 100% підлягають переробці в місцях, де є заводи з переробки гофрованого картону. У вашому регіоні може не бути таких заводів.

Піна, яка використовується в пакуванні Lexmark, підлягає переробці в місцях, де є заводи з переробки піни. У вашому регіоні може не бути таких заводів.

Коли ви повертаєте картридж у Lexmark, ви можете повторно використати коробку, у якому постачався картридж. Lexmark переробляє коробки.

Сповідання

Інформація про виріб

Назва виробу:

Принтери Lexmark MS531dw, Lexmark MS631dw, Lexmark MS632dwe, Lexmark MS639, Lexmark M3350

Тип приладу:

4602

Моделі:

470, 480, 630, 670, 675, 680, 685, 695

Сповідання про випуск

Квітень 2023 року

Цей пункт не застосовується до будь-якої країни, в якій такі положення суперечать місцевим законам: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., НАДАЄ ЦЮ ПУБЛІКАЦІЮ "ЯК Є", БЕЗ БУДЬ-ЯКИХ ГАРАНТІЙ, ЯВНО ВИРАЖЕНИХ АБО ТАКИХ, ЩО МАЮТЬСЯ НА УВАЗІ, ВКЛЮЧАЮЧИ, АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ, НЕПРЯМІ ГАРАНТІЇ КОМЕРЦІЙНОЇ ЯКОСТІ АБО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ КОНКРЕТНОЇ МЕТИ. Деякі держави не допускається відмови від гарантій, явно виражених або таких, що маються на увазі, при певних операціях, тому це положення може не поширюватися на вас.

Це видання може містити технічні неточності чи типографічні помилки. Інформація в цьому виданні періодично оновлюється; зміни будуть включені до наступних видань. Описані продукти чи програми можуть бути вдосконалені чи змінені в будь-який час.

Згадування в цьому виданні продуктів, програм чи послуг не означає, що виробник має намір реалізувати їх в усіх країнах, у яких він здійснює свою діяльність. Згадування продукту, програми чи послуги ані стверджує, ані означає, що потрібно використовувати лише цей продукт, програму чи послугу. Замість них можуть застосовуватись будь-які інші продукти, програми чи послуги які не порушують жодних чинних прав інтелектуальної власності. Оцінка та перевірка застосування в поєднанні з іншими продуктами, програмами чи послугами, не вказаними виробником, виконується під відповідальність користувача.

Щоб дізнатися про технічну підтримку від Lexmark, перейдіть на сторінку <http://support.lexmark.com>.

Щоб дізнатися про політику конфіденційності Lexmark, яка регулює використання цим виробом, перейдіть на сторінку www.lexmark.com/privacy.

Щоб дізнатися про витратні матеріали та завантаження, перейдіть на сторінку www.lexmark.com.

© Lexmark International, Inc., 2023 р

Усі права захищено.

Торгові марки

Lexmark, логотип Lexmark і MarkNet є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками Lexmark International, Inc. у США та/або інших країнах.

Android, Google Play і Google Chrome є товарними знаками компанії Google LLC.

Macintosh, macOS, Safari та AirPrint є товарними знаками Apple Inc., зареєстрованими в США та інших країнах. App Store є знаком обслуговування компанії Apple Inc., зареєстрованим у США та інших країнах. Використання значка «Працює з Apple» означає, що аксесуар розроблено спеціально для роботи з технологією зазначеною на значку, і сертифікований розробником на відповідність стандартам продуктивності Apple.

Microsoft, Internet Explorer, Microsoft Edge і Windows є товарними знаками групи компаній Майкрософт.

Словесний знак Mopria® є зареєстрованим та/або незареєстрованим товарним знаком Mopria Alliance, Inc. у Сполучених Штатах та інших країнах. Несанкціоноване використання суворо заборонено.

PCL® є зареєстрованою торговою маркою компанії Hewlett-Packard. PCL — це позначення компанії Hewlett-Packard для набору команд принтера (мова) і функцій, які включені в її принтерні продукти Цей принтер призначений для сумісності з мовою PCL. Це означає, що принтер розпізнає команди PCL, які використовуються в різних прикладних програмах, і що принтер емулює функції, які відповідають цим командам.

PostScript є зареєстрованою торговою маркою Adobe Systems Incorporated у США та/або інших країнах.

Wi-Fi® і Wi-Fi Direct® є зареєстрованими товарними знаками Wi-Fi Alliance®.

Усі інші торгові марки є власністю відповідних власників.

Сповідання про ліцензію

Усі сповідання про ліцензію пов'язану з цим виробом, можна переглянути в каталозі CD:\NOTICES інсталяційного диска CD програмного забезпечення

Noise emission levels


The following measurements were made in accordance with ISO 7779 and reported in conformance with ISO 9296.

Примітка. Some modes may not apply to your product.

1-meter average sound pressure, dBA	
Printing	Односторонній: 55 (MS531dw); 56 (MS631dw, MS632dwe, M3350) Двосторонній: 55
Ready	14

Values are subject to change. See www.lexmark.com for current values.


Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE) directive



The WEEE logo signifies specific recycling programs and procedures for electronic products in countries of the European Union. We encourage the recycling of our products.

If you have further questions about recycling options, visit the Lexmark Web site at www.lexmark.com for your local sales office phone number.

Літій-іонний акумулятор із перезарядкою




Цей виріб може містити літій-іонний акумулятор із перезарядкою типу «таблетка», яку має виймати лише кваліфікований фахівець. Перекреслений контейнер для сміття на колесах означає, що виріб не можна викидати як несортовані відходи а потрібно відправити в окремі пункти збору для відновлення та переробки. Якщо акумулятор витягнуто, не викидайте її вдома. У вашій місцевій громаді можуть бути окремі системи збору акумуляторів, як-от пункт переробки акумуляторів. Окремий збір відпрацьованих батарейок забезпечує відповідне поводження з відходами зокрема повторне використання та переробку, і запобігає будь-якому потенційному негативному впливу на здоров'я людини та навколишнє середовище. Викидайте акумулятори відповідально.

Утилізація виробу

Принтер або матеріали для нього не можна утилізувати разом з іншими побутовими відходами. З питань утилізації звертайтеся до відповідних місцевих служб.

Сповідання про статичну чутливість



Цей символ позначає чутливі до статички частини Не торкайтеся ділянок поруч із цими символами попередньо не торкнувшись металевої поверхні в зоні подалі від символу.

Щоб запобігти пошкодженню від електростатичного розряду під час виконання завдань із технічного обслуговування як-от усунення змінання паперу або заміна витратних матеріалів, торкніться будь-якої відкритої металевої рами принтера, перш ніж торкатися внутрішніх частин принтера, навіть якщо символ відсутній.

ENERGY STAR

Будь-який виріб Lexmark з емблемою ENERGY STAR® на виробі або на початковому екрані сертифікований на відповідність вимогам ENERGY STAR Агенції з охорони довкілля США (EPA) станом на дату виробництва.



Інформація про температуру

Робоча температура та відносна вологість	10–32,2°C (50–90°F) і 15–80% відносної вологості 15,6–32,2°C (60–90°F) і 8–80% відносної вологості Максимальна температура на основі вологого термометра ² : 22,8°C (73°F) Середовище без конденсації
Тривалий термін служби принтера/картриджа/блока формування зображення ¹	15,6–32,2°C (60–90°F) і 8–80% відносної вологості Максимальна температура на основі вологого термометра ² : 22,8°C (73°F)
Короткий термін доставка принтера/картриджа/блока формування зображення	-40–40°C (-40–104°F)
<p>¹ Термін служби витратних матеріалів — приблизно 2 роки Цей термін засновується на зберіганні в стандартному офісному середовищі 22°C (72°F) і за вологості 45%.</p> <p>² Температура за вологим термометром визначається на основі температури повітря й відносної вологості.</p>	

Сповідання про лазер

Принтер сертифіковано в США відповідно до вимог DHHS 21 CFR, розділ I, підрозділ J, для лазерних виробів класу I (1), а в інших країнах сертифіковано як споживчий лазерний виріб класу 1, який відповідає вимогам IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021 та EN 50689:2021.

Лазерні продукти класу I не вважаються небезпечними. Лазерна система та принтер сконструйовані таким чином, що під час нормальної роботи технічного обслуговування користувачем або в установлених умовах обслуговування людина ніколи не матиме доступу до лазерного випромінювання вище рівня класу I. Принтер має друкувальну головку, яка не підлягає обслуговуванню та містить лазер із такими характеристиками:

Клас: IIIb (3b) AlGaInP

Номінальна вихідна потужність (міліват): 15

Довжина хвилі (нанометри): 650–670

Споживання електроенергії

Споживання електроенергії виробу

У нижченаведеній таблиці наведено характеристики споживання електроенергії виробу.

Примітка. Ваш виріб може не підтримувати певні режими

Режим	Опис	Споживання електроенергії (Вт)
Друк	Виріб створює друковані копії з електронних вхідних даних.	Односторонній: 644 (MS531dw); 657 (MS631dw); 669 (MS632dwe, M3350) Двосторонній: 397 (MS531dw); 401 (MS631dw); 417 (MS632dwe, M3350)
Копіювання	Виріб створює друковані копії з друкованих оригінальних документів.	Н/Д
Сканування	Виріб сканує друковані документи	Н/Д
Готовність	Виріб чекає на завдання друку.	6,8 (MS531dw); 7,1 (MS631dw); 7,7 (MS632dwe, M3350)
Режим сну	Виріб перебуває в режимі енергозбереження високого рівня	0,9 (MS531dw, MS631dw); 1,0 (MS632dwe, M3350) MS639: Н/Д
Режим глибокого сну	Виріб перебуває в режимі енергозбереження низького рівня	0,1 MS639: Н/Д
Вимкнено	Виріб підключено до розетки але кнопку живлення вимкнено.	0,1

Рівні споживання електроенергії, зазначені в таблиці вище, є усередненими за часом вимірювання. Миттєве споживання електроенергії може бути значно вищим за середні значення.

Ці значення можуть змінюватися. Відвідайте www.lexmark.com, щоб переглянути поточні значення.

Режим сну

Цей виріб має енергоощадний режим, який називається *режим сну*. Режим сну заощаджує енергію знижуючи споживання електроенергії під час тривалих періодів неактивності. Режим сну вмикається автоматично після того, як виріб не використовується протягом зазначеного періоду часу, який називається *час очікування режиму сну*.

Заводський час очікування режиму сну для цього виробу (у хвиликах):	15 MS639: Н/Д
---	------------------

Залежно від моделі принтера час очікування режиму сну можна змінити від 1 до 120 хв або від 1 до 114 хв у меню параметрів. Якщо швидкість принтера дорівнює 30 сторінкам на хвилину або менша, ви можете встановити час очікування виключно до 60 або 54 хвилин, залежно від моделі принтера. Якщо встановити низьке значення часу очікування для режиму сну, споживання електроенергії зменшиться але може збільшитися час відповіді виробу. Якщо налаштувати для часу очікуванні режиму сну високе значення відповідь буде швидкою але споживання електроенергії більшим.

Деякі моделі підтримують *режим глибокого сну*, який ще більше зменшує споживання електроенергії після довгих періодів неактивності.

Режим гібернації

Цей продукт має надзвичайно енергоощадний режим, який називається *режим гібернації*. Під час роботи в режим гібернації усі інші системи та пристрої безпечно вимкнені.

Режим гібернації можна ввімкнути одним зі способів нижче.

- Використання часу очікування гібернації
- Використання режимів живлення за графіком

Заводський час очікування гібернації за замовчуванням для цього в виробу в усіх країнах і регіонах	3 дні MS639: Н/Д
--	---------------------

Час, протягом якого принтер чекає після завершення завдання друку, перш ніж перейде в режим гібернації, можна встановити від однієї години до 1 місяця

Примітки щодо виробів для обробки зображень, зареєстрованих EPEAT:

- Рівень живлення в режимі очікування настає в режимі глибокого сну або вимкнення
- Виріб автоматично вмикається до рівня потужності в режимі очікування 1 Вт. Функцію автоматичного переходу в режим очікування (режим гібернації або вимкнення) потрібно ввімкнути під час доставки виробу.

Режим вимкнення

Якщо вибір має режим вимкнення який продовжує споживати невелику кількість енергії, тоді для повного припинення енергоспоживання виробу від'єднайте кабель живлення від розетки

Загальне споживання енергії

Іноді корисно підрахувати загальну кількість енергії, яку споживає виріб. Оскільки дані про споживання електроенергії подано у Ватах, щоб обчислити споживання енергії, значення споживання потрібно помножити на час, який виріб перебуває в кожному режимі. Загальне споживання енергії — це сума споживання енергії в кожному режимі.

Сповідання про нормативні вимоги до бездротових виробів

У цьому розділі міститься нормативна інформація що стосується лише бездротових моделей.

Якщо ви маєте сумніви щодо того, чи ваша модель бездротова, див. розділ ["Підтримка бездротової технології" на стор. 47.](#)

Повідомлення про модульний компонент

Бездротові моделі містять такий модульний компонент:

AzureWave AW-CM467-SUR; FCC ID:TLZ-CM467; IC:6100A-CM467

Щоб визначити які модульні компоненти встановлено у вашому виробі, перегляньте маркування на своєму фактичному виробі.

Потрапляння під вплив радіочастотного випромінювання

Радіаційне випромінювання цього пристрою набагато нижче допустимого рівня радіочастотного опромінення визначеного Федеральною комісією зі зв'язку та іншими органами державного регулювання. Між антеною пристрою і людиною повинна зберігатися мінімальна відстань 20 см (8 дюймів), щоб дотримуватися вимог щодо радіочастотного впливу, визначеного Федеральною комісією зі зв'язку та іншими органами державного регулювання.

Відповідність директивам Європейського співтовариства (ЄС)

Цей виріб відповідає вимогам захисту Директиви Ради ЄС 2014/53/EU про гармонізацію законодавства держав-членів щодо постачання на ринок радіообладнання.

Виробником цього виробу є: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Уповноваженим представником в ЄС/ЄС є: Lexmark International Technology Hungaria Kft., 8 Lechner ut fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Імпортером у ЄС/ЄС є: Lexmark International Technology S.a.l. 20, Route de Privois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Genève, Switzerland. Декларацію про відповідність вимогам Директив можна отримати за запитом від Уповноваженого представника або отримати за адресою


www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html

Відповідність позначається маркуванням CE:



Обмеження

Це радіообладнання призначене для використання лише в приміщенні. Заборонено використовувати його на вулиці. Це обмеження стосується всіх перелічених у таблиці нижче країн:



Заява ЄС та інших країн про робочі діапазони частот радіопередавача та максимальну потужність радіочастот

Цей радіовиріб передає в діапазоні 2,4 ГГц (2,412–2,472 ГГц у ЄС) або 5 ГГц (5,15–5,35, 5,47–5,725 у ЄС). Максимальна вихідна потужність EIRP передавача, зокрема посилення антени становить 20 дБм для обох діапазонів.

Відповідність директивам Європейського співтовариства (ЄС)

Цей виріб відповідає вимогам щодо захисту директив Ради ЄС 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC та 2011/65/EU зі змінами внесеними директивою (EU) 2015/863 про наближення та гармонізацію законів держав-членів, що стосуються електромагнітної сумісності, безпеки електричного обладнання призначеного для використання в певних межах напруги екодизайну виробів, пов'язаних з енергією і про обмеження використання певних небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.

Виробником цього виробу є: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Уповноваженим представником в ЄС/ЄС є: Lexmark International Technology Hungba Kft., 8 Lechner fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Імпортером у ЄС/ЄС є: Lexmark International Technology S.a.l. 20, Route de PrÿBois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Genève, Switzerland.

Декларацію про відповідність вимогам Директив можна отримати за запитом від Уповноваженого представника або отримати за адресою

www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html

Цей виріб відповідає обмеженням класу В EN 55032 і вимогам безпеки EN 62368-1.

Вказівник

А

активація Voice Guidance (Голосові підказки) 25
додавання програм на головний екран 21
додавання груп контактів 25
додавання контактів 25
додавання засобів апаратного забезпечення
драйвер принтера 34
додавання внутрішніх опцій драйвер принтера 34
додавання принтерів на комп'ютер 32
використання адресної книги 25
регулювання яскравості дисплея 126
регулювання гучності навушника
за замовчуванням 28
динамік 28
регулювання темпу мовлення Voice Guidance (Голосові підказки) 27
Коригування щільності тонера 59
використання AirPrint 55
приєднання кабелів 20
уникнення зминання паперу 165

В

чорні сторінки 148
пусті сторінки 135
створення закладок 24
створення папок для 24

С

скасування завдання друку 59
не вдається підключити принтер до мережі Wi-Fi 176
не вдається виявити внутрішню опцію 177

не вдається відкрити вбудований вебсервер 174
зміна фонового малюнка 22
перевірка стану деталей і витратних матеріалів 111
очищення зовнішньої частини принтера 124
внутрішньої частини принтера 124
очищення принтера 124
очищення сенсорного екрана 125
усування зминання у дверцятах А 168
у дверцятах В 170
у дуплексному блоці 172
в багатоцільовому подавачі 174
у лотках 173
друк із сортуванням не працює 180
підключення комп'ютера до принтера 50
конфіденційні документи не друкуються 159
конфіденційні завдання друку налаштування 57
друк 58
налаштування сповіщень про витратні матеріали 111
налаштування Wi-Fi Direct 49
підключення комп'ютера до принтера 50
підключення мобільного пристрою до принтера 49
підключення принтера до бездротової мережі 47
підключення до бездротової мережі з використанням PIN-коду 48
з використанням методу кнопки 48
заощадження витратних матеріалів 126

звернення до служби підтримки клієнтів 182
панель керування панелі керування 11
створення закладок 24
створення папок для закладок 24
похилий друк 147
використання Служби підтримки користувачів 23
зв'язатися із Службою підтримки користувачів 182
персоналізація дисплея 22

Д

темний друк 136
деактивація мережі Wi-Fi 50
деактивація Voice Guidance (Голосові підказки) 26
налаштування гучності навушників за замовчуванням 28
налаштування гучності динаміка за замовчуванням 28
несправний інтелектуальний накопичувач 177
видалення груп контактів 25
видалення контактів 25
налаштування Device Quotas (Квоти для пристроїв) 23
регулювання яскравості дисплея 126
використання Display Customization (Налаштування дисплея) 22
відображення програм на головному екрані 21
документи друк з комп'ютера 54
з мобільного пристрою 54
цятки на надрукованому аркуші 145

Е

редагування контактів 25
сповіщення про
випромінювання 185, 190
увімкнення режиму
Magnification (Збільшення) 27
увімкнення персональних
ідентифікаційних номерів 28
увімкнення голосових
паролів 28
увімкнення порту USB 165
увімкнення Wi-Fi Direct 49
заклеювання конвертів під час
друку 179
параметри середовища 125
стирання
пам'яті принтера 51
стирання пам'яті принтера 52
стирання накопичувача
принтера 52
коди помилок 129
повідомлення про
помилки 129
порт Ethernet 20
експорт файлу конфігурації
з використанням
вбудованого вебсервера 34
налаштування
сповіщень електронною
поштою 111

F

відновлення заводських
параметрів за
замовчуванням 52
повідомлення FCC 190
пошук інформації про
принтер 8
тонкі лінії друкуються
неправильно 138
карта з мікропрограмою 35
мікропрограма, оновлення 33
флешнакопичувач
друк із 56
папір з папки 139
друк
списку зразків шрифтів 59

G

оригінальні запчастини й
матеріали Lexmark 112

оригінальні деталі й
матеріали 112
сіре тло на надрукованих
аркушах 140

H

жорсткий диск 35
стирання 52
накопичувач на жорсткому
диску 52
параметри апаратного
забезпечення
лотки 35
засоби апаратного
забезпечення додавання
драйвер принтера 34
відкладені документи не
друкуються 159
друк
утримуваних завдань 58
установлення терміну
придатності 57
налаштування
режиму Hibernate 125
головний екран
налаштування 21
використання 21
відображення
пиктограм на головному
екрані 21
горизонтальні світлі смуги 151
вологість навколо
принтера 187

I

відображення
пиктограм на головному
екрані 21
обрізання зображення під час
друку 149
блок формування зображень
замовлення 113
заміна 115
імпорт файлу конфігурації
з використанням
вбудованого вебсервера 34
неправильні поля 142
світловий індикатор
розуміння стану 12

установлення внутрішніх
опцій:

інтелектуальний
накопичувач 36
внутрішній порт для
рішень 41
установлення опцій
жорсткий диск принтера 39
установлення жорсткого
диска принтера 39
установлення драйвера
принтера 32
установлення програмного
забезпечення принтера 32
установлення лотків 35
інтелектуальний
накопичувач 35, 52
стирання 52
установлення 36
внутрішні опції 35
жорсткий диск принтера 39
внутрішні опції, додавання
драйвер принтера 34
внутрішній порт для рішень
установлення 41

J

визначення розташування
змінання 166
зам'яті сторінки на
друкуються повторно 182
уникнення
змінання паперу 165
завдання друкується з
неправильного лотка 160
завдання друкується на
неправильному папері 160

L

фірмовий бланк
вибір 15
Lexmark Mobile Print
використання 54
Lexmark Print
використання 54
світлий друк 143
пов'язування лотків 31
завантаження конвертів
в багатоцільовому
подавачі 30

завантаження фірмового
бланка 29
в багатоцільовому
подавачі 30
завантаження паперу 29
завантаження лотків 29
визначення розташування
зминання паперу 166
розташування гнізда
безпеки 51

M

режим Magnification
(Збільшення)
ввімкнення 27
керування екранною
заставкою 22
Сервер бездротового друку
MarkNet N8450 118
меню
802.1x 96
About this Printer (Відомості
про цей принтер) 74
Accessibility (Доступність) 69
AirPrint 89
Anonymous Data Collection
(Анонімний збір даних) 68
Certificate Management
(Керування
сертифікатами) 103
Cloud Connector (Хмарний
з'єднувач) 106
Cloud Print Release
(Випустити друк із
хмари) 107
Cloud Services Enrollment
(Реєстрація в хмарних
службах) 107
Confidential Print Setup
(Конфіденційне
налаштування друку) 103
Configuration Menu (Меню
конфігурації) 70
Device (Пристрій) 107
Disk Encryption (Шифрування
диска) 104
Eco-Mode (Еко-режим) 63
Erase Temporary Data Files
(Стерти тимчасові файли
даних) 105
Ethernet 90

Flash Drive Print (Друк із
флешнакопичувача) 84
Forms Merge (Злиття
форм) 108
Home Screen Customization
(Налаштування головного
екрана) 73
HTTP/FTP Settings
(Налаштування
HTTP/FTP) 97
Image (Зображення) 81
IPSec 94
Job Accounting (Звіт щодо
завдання) 77
Layout (Макет) 74
Local Accounts (Локальні
облікові записи) 100
Login Restrictions (Обмеження
входу) 103
LPD Configuration
(Конфігурація LPD) 96
Manage Permissions
(Керування дозволами) 99
Media Types (Типи
медіафайлів) 83
Menu Settings Page (Сторінка
налаштувань меню) 107
Miscellaneous (Різне) 105
Mobile Services Management
(Керування мобільними
послугами) 90
Network (Мережа) 108
Network Overview (Огляд
мережі) 85
Notifications (Сповіщення) 64
Out of Service Erase
(Видалення з
експлуатації) 73
PCL 80
PDF 79
PostScript 79
Power Management
(Керування живленням) 67
Preferences (Уподобання) 61
Print (Друк) 108
Quality (Якість) 76
Remote Operator Panel
(Віддалена панель
оператора) 63
Restore Factory Defaults
(Відновлення заводських
налаштувань) 70

Restrict external network
access (Обмеження доступу
до зовнішньої мережі) 98
Schedule USB Devices
(Планування USB-
пристроїв) 100
Security Audit Log (Журнал
аудиту безпеки) 100
Setup (Налаштування) 75
SNMP 93
Solutions LDAP Settings
(Налаштування Solutions
LDAP) 105
TCP/IP 92
ThinPrint 97
Tray Configuration
(Конфігурація лотків) 82
Troubleshooting (усунення
проблем) 108
Universal Setup (Універсальні
налаштування) 83
Update Firmware (Оновлення
мікропрограми) 73
USB 98
Wireless (Бездротовий) 86
Wi-Fi Direct 89
друк
Menu Settings Page (Сторінка
налаштувань меню) 110
відсутній друк 157
мобільний пристрій
підключення до принтера 49
друк із 54, 55
Mopria Print Service 55
друк із плямами 145
переміщення принтера 19, 126
завантаження
багатоцільового подавача 30

N

навігація екраном
використання жестів 26
навігація екраном за
допомогою жестів 26
сторінка налаштування
мережі
друк 50
рівні шуму 185
енергонезалежна пам'ять
стирання 51

Витратний матеріал
стороннього виробника (не
Lexmark) 178
енергонезалежна пам'ять 52
Недостатньо вільного місця у
флешпам'яті для ресурсів 178
сповіщення 185, 186, 188, 189,
190

О

екранна клавіатура
використання 27
додаткові карти 35
замовлення матеріалів
блок формування
зображень 113
картридж із тонером 112

Р

папір
фірмовий бланк 15
попередньо надруковані
форми 15
вибір 12
неприйнятний 14
налаштування
універсального розміру 28
характеристики паперу 13
скручування паперу 146
часте змінання паперу 181
інструкції щодо паперу 12
змінання паперу у дверцях
А 168
змінання паперу у дверцях
В 170
змінання паперу в
дуплексному блоці 172
змінання паперу в
багатоцільовому подавачі 174
змінання паперу в лотках 173
змінання паперу
запобігання 165
пошук 166
розміри паперу,
підтримувані 15
типи паперу, підтримувані 17
щільність паперу,
підтримувана 18
компоненти принтера 10
стан компонентів
перевірка 111

метод персонального
ідентифікаційного номера 48
увімкнення персональних
ідентифікаційних номерів 28
шини захвату
заміна 122
розміщення аркушів-
розділювачів 59
розетка шнура живлення 20
налаштування
режиму
енергозбереження 125
попередньо надруковані
форми
вибір 15
драйвер принтера
засоби апаратного
забезпечення
додавання 34
установлення 32
завдання друку
скасування 59
завдання друку не
виконано 158
проблема з якістю друку
пусті сторінки 135
похилий друк 147
темний друк 136
цятки на надрукованому
аркуші 145
тонкі лінії друкуються
неправильно 138
складений папір 139
сіре тло на надрукованих
аркушах 140
горизонтальні світлі
смуги 151
неправильні поля 142
світлий друк 143
друк із плямами 145
скручування паперу 146
повторювані дефекти 158
перекошений друк 147
суцільні чорні сторінки 148
обрізання тексту або
зображень 149
тонер легко стирається 150
вертикальні темні смуги 154
вертикальні темні смуги з
відсутнім відбитком 157
вертикальні світлі смуги 152
вертикальні білі смуги 153

білі сторінки 135
зім'ятий папір 139
проблеми з якістю друку 128
Друк тестових сторінок 108
усунення проблем із якістю
друку
вертикальні темні смуги або
лінії 156
усунення проблем із друком
друк із сортуванням не
працює 180
конфіденційні й інші
відкладені документи не
друкуються 159
печатки конвертів під час
друку 179
завдання друкується з
неправильного лотка 160
завдання друкується на
неправильному папері 160
часте змінання паперу 181
проблеми з якістю друку 128
пов'язування лотка не
працює 180
не вдається зчитати
флешнакопичувач 164
принтер
мінімальні зазори 19
вибір місця розташування
для 19
доставка 127
програми принтера 22
налаштування принтера 10
коди помилок принтера 129
повідомлення про помилки
принтера 129
принтер не відповідає 163
стирання
пам'яті принтера 51
меню принтера 60, 110
повідомлення принтера
Виявлено несправний
флешнакопичувач 177
Витратний матеріал
стороннього виробника (не
Lexmark) 178
Недостатньо вільного місця у
флешпам'яті для
ресурсів 178
Замініть картридж,
невідповідність регіону
принтера 178

усунення проблем з опціями принтера
не вдається виявити внутрішню опцію 177
серійний номер принтера серійного номера принтера 9
параметри принтера відновлення заводських параметрів за замовчуванням 52
ПЗ принтера
установлення 32
стан принтера 12
друк
конфіденційні завдання друку 58
список зразків шрифтів з комп'ютера 54
з флешнакопичувача 56
з мобільного пристрою 55
відкладені завдання 58
Menu Settings Page (Сторінка налаштувань меню) 110
сторінка налаштування мережі 50
використання Mopria Print Service 55
використання Wi-Fi Direct 55
друк списку зразків шрифтів 59
друк сторінки налаштування мережі 50
друк із комп'ютера 54
проблема з друком завдання друку не друкуються 158
низька швидкість друку 161
метод кнопки 48

R

переробка пакування Lexmark 183
переробка виробів Lexmark 183
видалення змінання паперу у дверцях А 168
у дверцях В 170
у дуплексному блоці 172
в багатоцільовому подавачі 174
у лотках 173
повторити завдання друку 57

повторювані дефекти друку 158
Замініть картридж, невідповідність регіону принтера 178
заміна деталей шини захвату 122
заміна матеріалів блок формування зображень 115
картридж із тонером 114
заміна сервера бездротового друку 118
звіти стан принтера 112
використання принтера 112
скидання лічильники використання матеріалів 178
скидання лічильників використання матеріалів 124
скидання лічильників використання матеріалів 178
запуск слайдшоу 22

S

інформація про безпеку 6, 7
захист даних принтера 52
установлення місцезнаходження отвору замка 51
вибір місця розташування для принтера 19
розміщення аркушів-роздільників 59
серійний номер, принтер пошук 9
установлення розміру паперу 28
установлення типу паперу 28
налаштування універсального розміру паперу 28
налаштування Device Quotas (Квоти на пристрої) 23
налаштування сповіщень електронною поштою 111
транспортування принтера 127
перекошений друк 147
налаштування режиму сну 125
низька швидкість друку 161

суцільні чорні сторінки 148
вмикання голосових паролів 28
заява про енергозалежність 52
накопичувач стирання 52
зберігання паперу 14
зберігання завдань друку 57
економія матеріалів 126
перевірка стану матеріалів 111
налаштування повідомлень про постачання 111
скидання лічильників використання матеріалів 124, 178
підтримувані програми 22
підтримувані типи файлів 57
підтримувані флешнакопичувачі 57
підтримувані розміри паперу 15
підтримувані типи паперу 17
підтримувана щільність паперу 18

T

температура навколо принтера 187
обрізання тексту під час друку 149
картридж із тонером замовлення 112
заміна 114
регулювання затемнення тонера 59
тонер легко стирається 150
сенсорний екран очищення 125
лотки
установлення 35
пов'язування 31
відв'язування 31
усунення проблем не вдається підключити принтер до мережі Wi-Fi 176
не вдається відкрити вбудований вебсервер 174

проблеми з якістю друку 128
принтер не відповідає 163
усунення проблем, друк
друк із сортуванням не
працює 180
конфіденційні й інші
відкладені документи не
друкуються 159
печатки конвертів під час
друку 179
зам'яті сторінки на
друкуються повторно 182
завдання друкується з
неправильного лотка 160
завдання друкується на
неправильному папері 160
часте змінання паперу 181
пов'язування лотка не
працює 180
усунення проблем, якість
друку
вертикальні темні смуги або
лінії 156
усунення проблем, параметри
друку
не вдається виявити
внутрішню опцію 177

U

не вдається зчитати
флешнакопичувач
усунення проблем, друк 164
Універсальний розмір паперу
налаштування 28
відв'язування лотків 31
оновлення мікропрограми 33
порт USB 20
увімкнення 165
використання служби
підтримки клієнтів 23
використання Display
Customization (Персоналізація
дисплея) 22
використання оригінальних
деталей і витратних
матеріалів Lexmark 112
використання панелі
керування 11
використання головного
екрана 21

V

підтвердження завдань
друку 57
вертикальні темні смуги на
надрукованих документах 154
вертикальні темні лінії на
надрукованих документах 156
вертикальні темні смуги 157
вертикальні світлі смуги 152
вертикальні смуги на
надрукованих документах 156
вертикальні білі смуги 153
перегляд звітів 112
Voice Guidance (Голосові
підказки)
активація 25
деактивація 26
темп мовлення 27
регулювання швидкості
озвучення
Voice Guidance (Голосові
підказки) 27
енергозалежна пам'ять 52
стирання 51

W

білі сторінки 135
бездротова мережа
підключення принтера до 47
Wi-Fi Protected Setup
(Захищене налаштування
через Wi-Fi) 48
бездротова мережа 47
сервер бездротового друку
заміна 118
підтримка бездротової
технології 47
Wi-Fi Direct
налаштування 49
увімкнення 49
друк із мобільного
пристрою 55
Деактивація
мережі Wi-Fi 50
Wi-Fi Protected Setup
(Захищене налаштування
через Wi-Fi),
бездротова мережа 48
зім'ятий папір 139